

DVDビデオレコーダー 署 **DR-M1**



このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(6~9ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

最初にお読みください

主な特長	4
付属品を確かめる	4
取扱説明書の見かた	5
安全上のご注意	6
使用上のご注意	10
ディスクについて	12
各部の名称	16
本体前面	16
本体背面	17
本体表示窓	18
リモコン	20
リモコンの使いかた	22
リモコンでビクター以外のテレビを操作する	22
2台以上のビクター製 DVD レコーダー/	
ビデオデッキを操作する	23

設置と準備

アンテナとテレビをつなぐ	24
アンテナ線の接続について	. 25
本機とテレビをつなぐ	. 26
DVD を高画質で楽しむときは	26
スキャンモードの設定	. 27
画面サイズを設定する	. 28
BS・1 10 度 CS デジタルチューナーを接続する	30
BS・110 度 CS デジタルテレビを接続する	31
CATV を接続する	.32
オーディオ機器を接続する	.33
受信チャンネルを設定する	.34
受信チャンネルを変更する	.38
ガイドチャンネルを設定する	42
日付と時刻を設定する	43
画面表示	44
画面に出る表示で動作を確認する	44
画面表示を出したくないときは	45
メニューの使いかた	46
DVD 設定メニューについて	50
其木櫟能設定メニューについて	52

見る・録画・予約

簡単な録画と再生	54
再生する	54
DVD ビデオディスクのメニューを使って再生する	55
映像を見ながら早送り/早戻しする	56
スローで再生する	56
コマ送り再生する	57
ディスクの残り時間を調べる	57
場面の頭出しや曲をスキップする	58
続きから見る(リジューム機能)	59
見たい場面にマークを付ける	59
ディスクに録画する	60
G コード®機能を使って予約する	62
G コード®機能を使わずに予約する	64
ディスクに予約する(ディスク予約)	66
予約を確認する	70
予約を変更・取消しする	72
フリーレートモードについて(FR モード)	74
時間差再生機能を使う	75
追っかけ再生(時間差再生)とは	75
録画 / 再生状態表示の見かた	75
録画中に追っかけ再生したときの画面について	76
追っかけ再生(時間差再生)中の画面について	77
録画中に番組をさかのぼって再生する	78
録画中に見過ごしたシーンをちょっとだけ	
戻して見る(チョット見バック再生)	
録画中にすでに録画した番組を再生する	
追っかけ再生(時間差再生)中に使えるボタン	79

ナビゲーションを使う

DVD ナビゲーションを使う	80
DVD ナビゲーションとは	80
DVD ナビゲーション画面について	82
録画した番組の頭出しをする	83
複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生)	.84
録画した番組をプロテクトする	85
録画した番組を削除する	86
録画した番組の不要な部分を選んで削除する	88
番組の見出し画像(サムネイル)を修正する	90
番組タイトルの作成または修正をする	92
タイトル名を編集する	94
文字を入力してみましょう!!	95
ジャンルの設定または修正をする	96
ライブラリメニューから録画した番組を探す	98


ライブラリにディスクの情報を登録する 100 ライブラリから番組情報を削除する	編集とダビング DV 編集
MP3/JPEG ナビゲーションを使う	DV 端子付き機器と接続して録画する
いろいろな再生	ビデオコントロール端子に接続しないで 録画予約する(着信予約) 144
再生設定メニューを使う	設定について 視聴制限を設定する(パレンタルロック)
ビデオ CD のメニューから選ぶ(PBC 再生)	その他こんなメッセージが表示されたら

主な特長

OVD-R/RW/RAM に録画 / 再生できる DVD マルチドライブ搭載	一度予約設定すればディスクを入れるだけで簡単予約 ディスク予約録画
ドルビーデジタル /DTS 出力に対応した ドルビーデジタル /DTS 対応光音声出力 ® 33	ディスクの空き時間を自動的に計算して最後まで録画する フリーレートモード(FRモード) 『〒74
✓ CD と同等の非圧縮音声で記録する (XPモードのみ) リニア PCM 記録	
● 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる G コード® 予約 * □ 62	★切な映像を変えないで編集再生する プレイリスト 🖾 102
* G コード (または G-CODE) は、ジェムスター社の登録商標です。 G コードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産	

付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認してください。



本機の性能を十分に発揮させるため、別売コードをお買い求めください。(📭 166 ページ)

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、 正常に録画・録音されていることを確かめてくだ さい。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。 ご注意ください。
- 万一、本機およびDVDディスク等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

取扱説明書の見かた

※イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

■ 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明して います。

■ 本文中の記号の見かた



機能や使用上の制限など、参考になる内容が 書かれています。



操作上の注意などが書かれています。

DVD-RAM DVD-RAMディスクで操作できます。

DVD-R DVD-Rディスクで操作できます。

DVD-RW DVD-RWディスクで操作できます。

DVD-VIDEO DVDビデオディスクで操作できます。

■ 操作手順の中のボタン名称については「]で囲っています。 例 メニューボタン→[メニュー]



キーポイントやテクニックをまとめて説明して います。

■ 参照ページや参照項目を示しています。

VIDEO-CD ビデオCDディスクで操作できます。

CD

音楽CDディスクで操作できます。

MP3

MP3形式で記録されたディスクで操作できます。

JPEG

JPEG形式で記録されたディスクで操作できます。

商標と著作権

- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づ き製造されています。
- DDDDBY、Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTSおよびDTS Digital Outは、デジタルシアター システムズ社の商標です。
- ディスクを著作権者に無断で複製したり、放送、上映、 レンタルすることは、法律により禁止されています。
- i はソニー株式会社の商標です。

ご使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り 扱いをすると、死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

● 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号









● してはいけない行為(禁止行為)を示







為)を示す記号

● 必ずしてほしい行為(強制、指示行

ぬれ手禁止



般的指示 ブラグをコンセント から抜く



お断り

この「安全上のご注意」には、本製品に該当 しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



■ 落としたり、キャビネットが破損したとき。



● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめて ください。

不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■ 通風孔やディスク出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに 差しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。


この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 また、たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を 付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

⚠注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - · 湿気やほこりの多いところ
 - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- · 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- · じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
- ディスクも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



ディスクトレイに手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したりして、火災の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



⚠注意

お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





トレイの前に物を置かない

■ ディスクトレイが開くときに、前にある物が倒れてやけど や破損、けがの原因となる場合があります。本機の前に物は 置かないでください。



電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショート させない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

で使用の前にお読みください。

きれいな画面でご覧いただくために(ディスクのお手入れ)

■ ディスクに付いた指紋やほこりなどの汚れは映像や音声の乱れの原因になります。柔らかい布などでいつもきれいにしておきましょう。

■ ディスクのお手入れ


■ 柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、少し水で湿らせた布で軽く拭きとり乾いた布で仕上げてください
- シンナーやベンジン、従来のアナログレコード 用クリーナー、静電気防止用スプレーなどは絶 対に使用しないでください。ディスクを傷める 原因となる場合があります。

■ ディスクのとり扱いかた

● ディスクを取り出す







● 正しいディスクの持ち方



・録画/再生面に手を触れないように持ってください。

■ 録画・再生用レンズが汚れたときは

長期間使用していると、録画・再生用レンズにほこりや汚れなどが付着して正常な録画/再生ができなくなる場合があります。使用回数や設置環境にもよりますが、市販のDVDレンズクリーナーで半年に一度は、クリーニングすることをおすすめいたします。クリーニング方法については、レンズクリーナーの取扱説明書も良くお読みください。

ディスクの取扱上のお願い

- シンナーやベンジン、アルコール、レコードク リーナーでふかない。
- プロテクター(傷つき防止用)などは使わない。
- シールや紙などのラベルを貼らない。
- シールやラベルが剥がれたディスクは使わない。
- 市販のラベルプリンターなどを使用して印刷したディスクは使わない。
- 円形以外の特殊形状(ハート、長方形等)のディスクや大きくそったり、ひび割れたディスクを使用すると故障の原因になります。

著作権保護技術について

本機は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン 社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他 の知的財産権によって保護されています。この著作権保 護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、ま た、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及 びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分 解したり、改造することも禁じられています。

ディスクの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - ・ 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやす いところ
 - ・ 直射日光が当たるところや暖房器具の近く
 - ・ 夏の自動車の車内
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。
- ▼ケースに入れないで重ねたり、立てかけたり、落としたりすると変形やひび割れの原因になります。

著作権について

- ・著作権保護のための信号が記録されているソフトや 放送を録画・ダビングできません。
- 本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目的、または公衆に視聴することを目的として放映することは、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

つゆつきにご注意

■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

本機内部のレンズに水滴が付き、正常に動作しないことがあります。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。
 - ・ 本機を、寒いところから暖かい部屋に移動した
 - · 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - ・ 湿気の多いところ
- つゆつきになりそうなときは、ディスクを取り出してあらかじめ本機の電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。本機の電源を入れて数時間待ってからご使用ください。もし何時間たっても正常に動作しないときはお買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(『☞ 168~169ページ)にご相談ください。

アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、 販売店にご相談ください。

キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。で使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

内容の補償について

- 万一、本機やDVD-RAM、DVD-R、DVD-RWディスクの不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 大切な録画をしたディスクは定期的な(数年おき) バックアップをおすすめします。デジタル信号の劣 化はありませんが、保存環境によりディスクの経年 変化の影響で再生や録画ができなくなる場合があ ります。
- ディスクが破損したとき、録画されていた番組や データの修復はできません。

ディスクについて

録画/再生できるディスク



本機で、録画と再生ができるディスクと表示マーク(ロゴ) は、次のディスクです。

DVD-RAMディスク	12cm:4.7GB/9.4GB 8cm:1.4GB/2.8GB (VRモード)
DVD-Rディスク	12cm:4.7GB 8cm:1.4GB General Ver.2.0 (ビデオモード)
DVD-RWディスク	12cm:4.7GB Ver.1.0(VRモードのみ) Ver.1.1~ (ビデオ/VRモード)

 DVD-RAM,DVD-R/-RW,CD-R/-RWはディスクの特性や 状態によって記録または再生できない場合があります。

DVD-RAMディスクについて

本機は DVD-RAM 規格 Version 2.0 に適応したディスクのみご使用できます。

- 規格に適応していない DVD-RAM ディスクは、録画できません。他のVersionでフォーマットされたディスクを使用する場合は、本機でフォーマット(PS 152ページ)してお使いください。
- 規格に適応した DVD-RAM ディスクでも、他社の機器やパソコンで録画 / 編集されたもの、タイトル数が非常に多いもの、空き容量が非常に少ないものは、録画 / 再生 / 編集 / ダビングができない場合があります。
- DVD-RAM ディスクにはカートリッジケースに入った ディスクもあります。本機はカートリッジケースに入った ディスクには対応していません。カートリッジケースから ディスクを取り出してお使いください。 取り出し可能ディスク TYPE2、TYPE4 カートリッジ付きのディスクについては、ディスクに付属 の取扱説明書をご覧ください。
- 本機で録画した DVD-RAM は互換性のない DVD プレーヤーでは再生できません。
- デジタル放送のコピーワンス番組は、4.7GB/9.4GB で CPRM 対応の DVD-RAM のみ録画可能です。
 (2.8GB DVD-RAM には録画できません)

DVD-R/RWディスクについて

DVD-R 規格 Version 2.0 に適応したディスクのみご使用できます。 DVD-RW では Version 1.0 以上のディスクでご使用できます。 DVD-RW Version 1.1 では VRモードとビデオモードが選べますが、DVD-RW Version 1.0 は VRモードのみ使用できます。

DVD-R/-RW(ビデオモード)は、ファイナライズ (☞150ページ)を行うと DVD ビデオディスクとして 通常の DVD プレーヤーで再生できます。

DVD-RW(VRモード)は、ファイナライズ(II® 151ページ)を行うと DVD-RW の VR 対応の通常のプレーヤーで再生できます。

- ファイナライズを実行する前は、未記録部分への記録 やディスクタイトル、番組タイトルの編集や番組の 削除ができます。
- 他機で記録されたDVD-Rディスクは、ファイナライズを 実行していなくても、録画/録音/編集ができません。
- DVD-Rディスクは、記録済みの部分への上書きはできません。
- DVD-Rディスクは、録画した番組を削除しても、空き容量は増えません。
- ファイナライズを実行すると DVD-R/-RW(ビデオモード)は、録画した番組(映像や音声)が DVDビデオディスクとして従来のDVDビデオプレーヤーで再生できます。 DVD-RW(VRモード)は、ファイナライズしたあとも、ファイナライズ解除を実行すれば本機で録画や編集ができます。
- ビデオモードでは編集したタイトルは「DVDメニュー」として表示されます。
- ファイナライズ実行後は、録画/録音/編集/削除はできません。
- ビデオモードまたは VR モードでは他の DVD プレーヤー で再生可能になりますが、ディスクや記録したときの状態によって再生できない場合があります。



ファイナライズ後の DVD メニュー

- CD-R、CD-RWやオーサリング用DVD-Rには録画/録音できません。
- DVD-R/RW(ビデオモード)は、1回コピーが許可された 映像の録画には対応していません。
 Ver 1.1 以上で CPRM 対応の DVD-RW(VR)モードのみ

次の様な動作をする場合があります。 ・ ディスクを更生した!!

- ディスクを再生しない
- モザイク状の画像(ブロックノイズ)が出る

本機以外で録画したDVD-Rディスクを再生すると

● 映像音声がとぎれる

録画可能です。

● 再生中に停止する

再生のみできるディスク



本機で、再生のみできるディスクと表示マーク(ロゴ)は次 のディスクです。

DVDビデオ

ビデオCD













音楽用CD



ファイル



CD-DA/JPEG/ MP3ファイル

CD-RW



CD-DA/ JPEG/MP3

CD-ROM



JPEG/MP3 ファイル

- DTS のオーディオ CD も再生できます。 (別売のデコーダが必要です)
- 映像方式は、NTSC 方式です。
- 本機で再生できるMP3、JPEGディスクはISO9660フォー マットかUolietフォーマットで記録されている必要があります。
- 本機で再生できるJPEGファイルは、JFIF準拠/ベースライ ンプロセスで最大解像度は3840×2160[ピクセル]です。
- ・ パケットライト(UDFフォーマット)方式で記録されたも のは再生できません。
- 音楽用のCDフォーマットでCD-R/RWに記録されたディ スクを再生するには、ファイナライズが必要です。
- 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクにつ いては、動作や音質を保証できません。 CDを再生する祭には「CDロゴマーク」の有無やパッケー ジの注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクで
- DVD オーディオディスクのうち、「DVD ビデオプレー ヤーで再生可能」と書かれているものを再生できます。
- SACD のうち、「通常の CD プレーヤーで再生可能」と書 かれているものを再生できます。

再生できないディスクについて

本機では次の種類のディスクは再生することができません。

- CD-ROM(PHOTO-CD,CD-G を含む)
- スーパービデオ CD(SVCD)
- 1.3GBの倍密度CD(DDCD)

あることをお確かめください。

ハイデンシティーCD(HDCD)

次のようなディスクも再生できません。

- ●「2」以外のリージョン番号のディスク
- DVD-RAM(2.6GB/5.2GB)
- DVD-RAM(TYPE1)

____ リージョン番号について



DVDビデオには、世界を6つの区域に分けたリージョン 番号と呼ばれる、再生可能な地域番号が割り当てられて います。この番号が本機のリージョン番号と一致しない と再生できません。本機のリージョン番号は『2』です。 DVDビデオディスク上に以下の様な「2」または「ALL」 を含むディスクに限り再生できます。

本機で再生できる DVD ビデオの表示例







各記録方式の特長



DVD-RAM

- ・1 枚のディスクに何回でも録画/消去ができます。
- ・録画したあとに、不要な部分をカットするなどの編集 ができます。
- ・録画中に、現在録画中の番組を最初から見ることがで きます。また、すでに録画済みの別の番組を見ることも できます。

■ DVD-RW(VRモード)

- ・1 枚のディスクに何回でも録画/消去ができます。
- ・録画したあとに、不要な部分をカットするなどの編集 ができます。

■ DVD-RW(ビデオモード)

- ・他の DVD プレーヤーで再生することができます。
- ・1 度見たあとに全部消去して新しく録画できます。

DVD-R

- ・他の DVD プレーヤーで再生することができます。
- ・録画したディスクを永久保存版にしたいときにおすす めします。



- DVDビデオの2層ディスクの場合、1層目から 2層目に切り換えるとき、映像や音声が乱れる 場合がありますが、これは故障ではありません。
- DVDオーディオおよびSACDのうち本機で再生 できるディスクの音質は、DVDビデオおよびCD-DAに準じたものとなります。
- DVDおよびビデオCDは、ソフト製作者の意図に より再生状態が決められていることがあります。 本機は、ソフト製作者が意図したディスク内容に 従って再生をしますので、操作した通りに機能が 働かないことがあります。

ディスクについて (つづき)

ディスクのファイル構造



DVDビデオ


一般的に DVD ビデオは、タイトルと呼ばれる大きな単位で構成されています。それぞれのタイトルには番号(タイトル番号)が付いていて、希望のタイトルが選べるようになっています。またタイトルはさらにチャプター(章)という小さな単位で構成されています。それぞれのチャプターには番号(チャプター番号)が付いていて、希望のチャプターが選べるようになっています。ただし、ディスクによってはタイトルやチャプターに分割されていないものもあります。

● DVD-RAM/DVD-RW(VR モード)で録画したとき

1回の録画が1タイトル(1チャプター)になります。ただし、録画の途中で一時停止をしたり、CMなどでモノラルまたは二重音声からステレオ音声に切り換わると、自動的にチャプターマークが入ります。(『358ページ)また、再生中にお好みの場面にチャプターマークを付けて区切ることもできます。(『359ページ)

● DVD-R/DVD-RW(ビデオモード)で録画したとき

1回の録画が1タイトル(1チャプター)になります。ただし、録画の途中で一時停止をしたり、CMなどでモノラルまたは二重音声からステレオ音声に切り換わると、自動的にチャプターマークが入ります。(『***58ページ)また、録画や再生中にお好みの場面にチャプターマークを付けて区切ることもできます。(『**59ページ)ファイナライズするとこれらのチャプターマークは削除され、約5分ごとに自動的にチャプターが付けられて行きます。



- ファイナライズ前でもビデオモードでは、チャプターマークの追加や削除、タイトル名の変更、番組やタイトルの消去以外の編集を行なうことはできません。
- ファイナライズ後は、編集を行なうことができません。

音楽用 CD/ ビデオ CD

一般に音楽CDには、トラックと言う単位で1曲ごとに区切られています。トラックには番号が付けられています。たとえば、3曲目はトラック3になります。ビデオCDについても同様です。


ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないも のもあります。



JPEG/MP3 ディスク(CD-R/RW/ROM)


JPEGやMP3のファイルは、本機のMP3/JPEGナビゲーターによって自動的にグループ分けされて行きます。

MP3/JPEGナビ起動前のディスクのファイル構造



MP3/JPEGナビ起動後のディスクのファイル構造

以下のように自動的にグループ化を行なって、MP3/JPEG ナビに表示されます。ファイル名の ABC 順に表示します。 Root のファイルで 1 グループになります。



本機で認識できる階層はディレクトリ、ファイルを含めて 9階層までです。

また、各グループ内に最大 250 ファイル、ディスク内に 最大 99 グループまで認識できます。



プレイバックコントロール(PBC)対応のビデオCDの場合

 ディスクの内容をいくつかの階層に分けて収録し、画面の指示に従って階層を進みながら再生していきます。 PBC対応のディスクでも、PBCを機能させずに収録されているトラックを連続して再生することもできます。

収録されている内容について

ファイル形式などによっては、再生できない場合があります。

DVD ビデオの表示マーク



DVDのディスクやパッケージに、ディスクに記録されている内容や機能をマークで表示している場合があります。マークを確認して内容や機能を確認してください。ただし、機能があっても表示マークのない場合もあります。

●映像に関する表示

マーク	内 容
2	字幕の数(130ページ)
<u>∞</u> 3 1	アングル数(☞129 ページ)
4:3	4:3の標準サイズで記録されている
LB	4:3の標準サイズで上下に黒帯が 入っている画面 (レターボックス)
16:9 LB	ワイドテレビではワイド画像 (16:9)、画面サイズが4:3のテレ ビではレターボックスで再生される。
16:9 PS	ワイドテレビではワイド画像 (16:9)、画面サイズが4:3のテレビではパン&スキャン(両側または片側が切れた)画面で再生される。

●音声に関する表示


マーク	内容
3))	音声トラックの数
DI DOLBY DIGITAL	ドルビーデジタル表示 ドルビーラボラトリーズがデジタ ルサラウンド方式として開発しま した。
DIGITAL GLS SURROUND	DTS(Digital Theater Systems) 本機とDTSデコーダー内蔵アンプ を接続してDTS音声を楽しめます。 本機では、DTSで記録された音声 をアナログ音声出力端子から出力し ません。

ディスクの入れかた



●ディスクトレイの開き方

本体の場合 : **▲**(取り出し)ボタンを押す。 **リモコンの場合** : 開/閉ボタンを押す。



- 再度本体またはリモコンのボタンを押すとディスクトレイは閉じます。
- ディスクトレイの開閉は、本体またはリモコンのボタン 操作で行なってください。
- 開閉中のディスクトレイを手でおさえたりしないでください。故障の原因となります。
- 再生できないディスクやディスク以外のものを、ディスクトレイの上に乗せないでください。
- ディスクトレイを上から強く押したり、上にものを置かないでください。

●カートリッジなしのディスク

文字のある面を上にしてディスクトレイの上に置きます。再生するディスクによっては大きさが違いますので、溝にそって正確に置いてください。溝からはずれていると、ディスクを傷つけたり、故障の原因になります。



●カートリッジ入りの DVD-RAM ディスク

両面ディスクの場合

カートリッジからディスクを取り出して録画/再生する面を下にして、図の様にディスクトレイの溝に合うように入れます。


片面ディスクの場合

カートリッジからディスクを取り出して印刷面を上にして、図の様にディスクトレイの溝に合うように入れます。

各部の名称

本体前面

(🔊 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。



- **1** POWER の/ **I(電源)ボタン** 電源を入/切します。
- ② **リモコン受光部** リモコンで操作するときは、ここに向けて操作します。
- **3 CHANNEL + / ーボタン**(123/60ページ) チャンネルを切り換えるときに押します。
- **4 DIGITAL BS/CS LINK ボタン**(**142**ページ) BS/CS デジタル予約するときに押します。
- **5** REC MODE ボタン(II® 60 ページ) 録画モードを変更するときに押します。
- **6** ディスクトレイ(11/5ページ) ディスクを入れます。
- **7 △(開/閉)ボタン(II**® 15ページ) ディスクトレイを開閉するときに押します。
- **8** SKIP (► 、 トー) ボタン (□ 56、58 ページ) タイトル、チャプター、グループ、トラックの頭出しをします。

- **9** DVD操作ボタン
 - **(停止) ボタン** (**☞ 54、61** ページ) 再生や録画を止めたいときに押します。
 - **▶ (再生)ボタン**(**® 54** ページ) ディスクの再生を始めます。
 - ■(一時停止)ボタン(198 57 ページ)

録画や再生中に押すと、一時停止します。 再生一時停止中に繰り返し押すと、コマ送り再生ができ ます。

●(**録画)**/ワンタッチタイマーボタン 録画を始めます。(『**§60**ページ)

録画中に繰り返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。(『361ページ)


- 表示窓 くわしくは 18 ページをご覧ください。

再生中や外部入力選択中は、消灯します。(13740ページ)

- (2) 映像/音声入力 F-1 端子(前面扉内) ビデオカメラなどからダビングしたいときに使います。
- 13 DV 入力端子(i. LINK*)(『***139 ページ) デジタルビデオ機器の DV 端子とつなぎます。 *i.LINKは IEEE 1394-1995仕様および拡張仕様です。 *はi.LINKに準拠した商品につけられるロゴマークです。

本体背面

(🔊 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。



- **1 アンテナ入力端子(啐24**ページ) VHF/UHF アンテナをつなぎます。
- 2 映像/音声入力 L-2 端子(『*** 140、142 ページ) BS デコーダや BS デジタルチューナーや他のビデオ デッキなどの映像/音声出力端子とつなぎます。 メニューの映像入力 L-2を「映像」に合わせて設定して ください。(『**** 52 ページ)
- **③ 映像 / 音声入力 L-1 端子**(☞ 140、144 ページ) BS デジタルチューナーや他のビデオデッキなどの映

像 / 音声出力端子とつなぎます。 メニューの映像入力L-1 を 「映像 | に合わせて設定して

メニューの映像人力L-1を1映像」に合わせく設定してください。(193**52**ページ)

着信予約時の入力端子として使います。(『******144**ページ) BS/CSデジタルリンク予約時の入力端子として使います。(『*****142、143**ページ)

4 S映像入力L-1,L-2端子(☞30~32ページ)

映像入力L-1,L-2の代わりにS映像入力端子と接続するときに使います。メニューの映像入力を入力する端子(L-1 またはL-2)に合わせて「S映像」に設定してください。(『**52ページ)

6 電源コード

- **⑥ アンテナ出力端子**(**☞24**ページ) テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。
- **7 D1/D2 映像出力**(**1326** ページ) テレビのコンポーネント映像入力端子とつなぎます。
- **8 S 映像、映像 / 音声出力端子**(☞ **26、144** ページ) テレビ(または他のAV機器)のS映像 / 映像 / 音声入力 端子とつなぎます。
- ③ 光デジタル音声出力端子(☞33ページ) デジタル音声信号が出力される端子です。
- (10) ビデオコントロール端子(☞30、31、142ページ) 外部のBS デジタル機器から録画予約をするときに お使いください。


BSデジタルチューナーやBSデジタルテレビなどのビデオコントロール端子と別売のモノラルミニプラグコード(ϕ 3.5)をつなぎます。

- **(1)** ファン
 - 内部の温度上昇を防ぐものです。 取り外さないでください。
 - ファンの周りをふさがないように設置してください。

各部の名称 (つづき)

本体表示窓

(🔊 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。



ディスク機種表示/ディスク状態表示 ディスク種類表示

本機にディスクを入れるとディスクの種類を表示します。

"DVD" : DVDビデオディスク
"DVD"・"-RAM" : DVD-RAMディスク

"DVD"・"-RW"・"VR" :DVD-RW(VRモード)ディスク

"DVD"・"-RW" : DVD-RW(ビデオモード)ディスク

"DVD"・"-R" : DVD-Rディスク **"VCD"** : ビデオCDディスク

"CD" : CD-DA, MP3, JPEGディスク

ディスク状態表示(🖾 59 ~ 61 ページ)

録画中

早送り/早戻し中: 通常再生より早く回転します。スロー再生中: 通常再生よりゆっくり回転します。

: 通常再生と同じで内側の赤丸 が点灯します。ワンタッチタ

イマー録画中は、内側の赤丸がゆっくり点滅します。

一時停止中 :録画時も再生時もディスク

マークが点滅します。

停止中 : ディスクマークがすべて点灯します。リジューム停止中 : ディスクマークがすべて点滅します。トレイオープン中 : ディスクマークがすべて消灯します。トレイにディスクなし : ディスクマークがすべて消灯します。

映像出力表示(P)(☞27ページ) 消灯:インターレーススキャンモード

点灯:プログレッシブスキャンモード

2 DISC、②表示、録画モード(『☞63、65、69~73ページ)

録画予約設定の時に点灯または点滅表示されます。

「DISC : ディスク予約されたディスクを入れたと

_ きに点灯します。

④

: 通常の録画予約の待機中および予約録画

実行中に点灯します。

DISC : ディスク予約の待機中およびディスク

予約録画実行中に点灯します。一〇- : 次の状態のときにタイマーボタ

: 次の状態のときにタイマーボタンを押す と早く点滅します。

ディスクが入っていない

・フィスクか入っているい

• 時計が未設定

• 予約内容がない

"VR"表示: DVD-RWディスクがVRモードでフォー

マットされている場合に点灯します。

"XP"、"SP"、"LP"、"EP"、"FR" 表示は録画モード 表示です。録画モード設定時は点滅します。

"FR"表示点滅中は、表示部の左4桁部分に"60" \sim "360"

を表示します。設定後は "FR" のみ点灯します。

3 TITLE, GROUP表示(図 14、55、120ページ)


ディスクにより "TITLE" または "GRP" が点灯します。 同時にマルチ表示部(**⑩**参照)の左2桁(**△**部)に各数字 を表示します。

"TITLE":マルチ表示部に総タイトル数または再生中

のタイトル番号が表示されます。

"GRP" :マルチ表示部に総グループ数または再生中

のグループ番号が表示されます。



4 CHAPTER, TRACK 表示

ディスクにより、"CHAP" または "TRK" が点灯します。 同時にマルチ表示部(**①** 参照)の左から3、4 桁目 (同部)に各数字を表示します。

"CHAP":マルチ表示部に再生中のチャプター番号が

表示されます。(📭 58、120ページ)

"TRK":マルチ表示部に総トラック数または再生中

のトラック番号が表示されます。

(120ページ)

5 3D表示(噂122ページ)

再生設定で疑似サラウンド設定を「入」 にしたときに点 灯します。

リニアピーシーエム

⑥ ĹPCM 表示(☞33、52ページ)

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWでの録画時にDVD設定メニューの「基本機能設定→録画設定→XPモード高音質録音」を「リニアPCM」に設定して録画したときに点灯します。またリニアPCMで記録されたディスクを再生したときも点灯します。

RANDOM, PROGRAM 表示

"RND" : ランダム再生モードが設定されたときに

点灯します。(IST 124 ページ)

"PRGM":プログラム再生モードが設定されたとき

に点灯します。(123ページ)

8 リピートモード表示("**仁**", "1", "A-B")

(118ページ)

再生設定メニューからリピートモードを選択します。

ディスク内容のすべてを繰り返します。・ 1 つのタイトル/チャプター/

トラックを繰り返します。 "**ご A-B**" : 選択した部分(A-B間)を繰り返します。

消灯 : リピート再生しません。

9 残時間 / 経過時間表示(☞57、133ページ)

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW ディスクの残量時間を表示するときに点灯します。

経過時間表示のときは消灯します。

マルチ表示部の右5桁(<a>©部)までに曲ごとの経過または残量時間を表示します。

消灯 : ディスクの経過時間を表示します。 点灯 : ディスクの残量時間を表示します。

1 マルチ表示部


時刻表示、受信チャンネル表示、経過時間、残量時間を 表示します。

また状態表示(NO DISC, OPEN, CLOSE, READING) を行ないます。

各部の名称 (つづき)

リモコン

(🖾 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。



¶ リモコン切換(TV/DVD)スイッチ

● DVD側: DVD を操作します。

TV側:テレビを操作します。

② 数字ボタン(1~9、0/11)

- 受信チャンネル切換(「DVD側」)
- ・テレビチャンネル切換(TV側)
- G コード録画予約(「DVD 側」)(**L愛 62** ページ)
- タイトル入力(DVD側)(I[®]92ページ)
- ディスクの設定(DVD側)トラック、タイトル、グループ、チャプター、シーン、 時間、メニュー項目の選択

記憶/マークボタン(1237、59ページ)

チャンネル記憶させたいときに押します。 再生中に押すと、お好みの場所にマークを付けることができます。頭出しに便利です。(DVD-RAM/R/RWのみ)

取消しボタン(19872ページ)

録画予約を取消したいときに押します。

3 メニュー操作*/トップメニュー*/ナビ*/メニュー*/設定*/リターンボタン*

カーソル/決定ボタン(『**82ページ) トップメニューボタン(『**55ページ) メニューボタン(『**55ページ) 設定ボタン(『**28ページ) リターンボタン(『**128ページ)

4 ◆(ちょっと見バック)ボタン*(☞78ページ)

再生中に押すと約7秒ぶん戻します。チョット見バック 機能として働きます。

録画ボタン*(☞60~61ページ)

録画するときに、再生ボタンと一緒に押して録画します。

残量確認ボタン*(啐57ページ)

ディスクの残量を確認するときに押します。

録画モードボタン*(128 57、60 ページ)

録画モードを変えるときに使います。

へ(CM スキップ)ボタン*(เ® 134 ページ)

再生中に押すと、約30秒ぶんを飛ばして再生します。

5 アングル*/現在録画確認*ボタン(☞76、129ページ) マルチアングルで記録されたDVDビデオを再生中に 押して、アングルを切換えることができます。

同時録画・再生中または追っかけ再生中に押すと録画中の映像を小画面で見ることができます。

字幕ボタン*(🔊 130 ページ)

字幕が記録されたDVDビデオを再生中に、字幕言語の 切換や字幕表示の「入/切」をするときに使います。

開/閉ボタン*(☞54、60ページ)

ディスクトレイを開閉するときに押します。

6 タイマー(②)ボタン*(☞63、65ページ) ディスク(DVD-RAM/-R/-RW)での予約録画の設定/ 解除したいときに押します。

入力切換ボタン TV 側

テレビの入力切換をするときに押します。

テレビ電源ボタン TV 側

テレビの電源を入れるときに押します。

DVD 電源ボタン*

本機の電源を入/切するときに押します。

7 G コードボタン*(☞62ページ)

Gコード予約するときに押します。

予約/確認ボタン*(☞70ページ)

録画予約または予約確認するときに押します。

表示切換ボタン*(128 57 ページ)

本体表示窓や画面表示の内容(現在時刻、残量時間、経 過時間、チャンネル)を切り換えるときに押します。

再生設定 */ プログレッシブ * ボタン

(噂27、116ページ)

各ディスクに応じた再生設定の画面メニューが表示され ます。

2秒以上押し続けると映像出力のスキャンモード(プログレッシブ⇔インターレス)を切換える事ができます。 プログレッシブモードに切換えると本体表示窓の映像出力表示(■ マーク)が点灯します。

8 ディスク操作ボタン*(¹³ 54~61 ページ)

早戻し/スロー(一)、再生、早送り/スロー(+)、録画、 停止、一時停止、前スキップ、次スキップ

タイトル編集ボタン(®92~95ページ) 文字種選択、変換、クリア、変換、確定

チャンネル+ / −ボタン DVD側 / TV側 (№60ページ)

受信チャンネル切換やテレビ側のチャンネルを切換えるときに使用します。

テレビ音量+/ーボタン TV側

テレビの音量を調節できます。

*印:リモコン切換スイッチの位置に関係なくDVD用として 使用できます。

乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と ⊖ の向きを表示通り正しく入れてください。また、先に ⊖ 側から入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間で使用にならないときは、リモコンから乾電池を 取り出しておいてください。

• リモコン使用中に不具合にが生じたときは、一度乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

リモコンの使いかた

リモコン切換スイッチ

TV ODV

(000)

Œ)

6)

D~Ø

「TV」側

1 55 2 5 DEF

4 to 50 to 6 d 7 # 8 * 9

10 A 0/11 12 V Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定

// ▲ \\

決定

文字種

確定 録画 残量確認 ~ 録画モード (+) 音声 チャンネル 開/閉 音声 TV消音 TV/DVD TV病用 G-CODE MULTI BRAND RCU **₽**Victor DVD RECORDER

 \bigcirc

本機のリモコンで、国内メーカー 12 社のテレビを操作できます。

お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネル切換、外部入力の切換、消音(ミュー ト)、音量の調節)ができるようになっています。

他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

リモコンでビクター以外のテレビを操作する



- テレビのリモコンを使って電源を切っておきます。
- リモコン切換スイッチを「TV」側にします。

[設定]を押したまま、手順 **2と3**を行う



2 数字ボタンを押してメーカー 番号(2桁)を入力する



● 東芝製のときは[0/11]と[7]の順に 押します。

一数字の0は[0/11]を押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13、15または16
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

[決定]を押す



● このあと[設定]から手を離します。

TV専用の[電源]を押す




- 電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、 設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないとき は、もう1度、手順 ● から ④ の操作をしてください。
- 松下製、三洋製、フナイ製のテレビをお使いのときは、 別のメーカー番号を入力してみてください。
- テレビによっては、操作できないものがあります。



リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に 戻ります。電池を交換したときなどはメーカー番号 の設定をもう1度やり直してください。

お買い上げ時や電池交換したときは、「DVD 3」に自動的に設定されます。



2台以上のビクター製 DVD レコーダー/ビデオデッキを操作する

2台以上の当社製DVDレコーダー/ビデオデッキを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いのリモコンの影響で正しい操作ができなくなります。

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合わないように することができます。



- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 1 [設定]を押したまま、手順2 と ②を行う



[1]から[4]のうちの1つを押す



[1]:「1コード」 [2]:「2コード」

[3]:[3コード] [4]:[4コード]

3 [決定]を押す



4 本体の[STANDBY/ON]を 押して電源を切る



5 本体の[▶]を5秒以上押す




- ◆ 本体表示窓に現在設定されている本体側のリモコンコードが表示されます。
- 本体に向けてリモコンの [停止]を押す





 リモコンで設定したコードが約5秒間点滅して 本体に設定されます。



Victor


ion Active Progressive

6 6 6 6

- 当社製DVDビデオレコーダーHM-VDR1は、操作できません。
- 本機のリモコンコードDVD1~4は、ビクター製ビデオカセットレコーダーのリモコンコード(A~D)と同じです。ただし、一部操作できないボタンもあります。



アンテナとテレビをつなぐ







● テレビに映像入力端子がないとき

別売のRFコンバーター(RF-VD550)を最寄 りのビクターサービス窓口にてお買い求めくだ さい。(168、169ページ)

詳細はRFコンバーター(RF-VD550)の取扱 説明書をご覧ください。

DVDを見るときは

テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別 売のRFコンバーターの ビデオチャンネル切換 えスイッチで選ばれているチャンネル)を選び ます。




アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などから なるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換 することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、 販売店にご相談ください。


アンテナ線の接続について

アンテナ線の接続について


75Ω同軸ケーブル (プラグ付き) とフィーダー線




75Ω同軸ケーブル (プラグなし) とフィーダー線



75Ω同軸ケーブル(プラグなし)







本機とテレビをつなぐ

DVD を高画質で楽しむときは

テレビに S 映像入力端子があるときは、本機の S 映像出力端子とつないでください。 テレビに D1 / D2 / D3 / D4 端子入力があるときは、本機の D1 / D2 映像出力端子とつないでくだ さい。

DVDを見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。


- 「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。
- プログレッシブスキャン対応のテレビは、本体背面の D1/D2 映像出力端子につないで、プログレッシブスキャンモードに切り換えてください。(『☞ **27**ページ参照)

また、映像にスジ状のノイズが入ったり不鮮明なときは、DVDビデオまたはDVD-RAM/-R/-RWの再生設定メニューの「プログレッシブモード」を「ビデオ」または「フィルム」に切り換えてください。(『**126ページ)

● プログレッシブボタンを押してプログレッシブスキャンモードに切り換えると、本体表示窓の映像出力表示(**P**マーク:赤色)が点灯します。

すべての電源を切ってから接続してください。

接続後、メニューの「基本機能設定→映像入出力設定→TVのタイプ | を設定してください。(『328~29ページ)





D端子入力付きテレビをお持ちのかたへ

コンポーネントビデオコードおよび音声コードも つないでください。

スキャンモードの設定

スキャンモードについて


スキャンモード(方式)には従来のテレビに使われているインターレーススキャンモードと、より高画質の映像 再生を可能にしたプログレッシブスキャンモードがあります。

●インターレーススキャンモード(飛び越し走査方式)

従来のテレビで用いられている方式で、映像の各フレーム情報を2つのフィールド画像で半分づつ表示して1つの画像(フレーム)を作るビデオ方式です。つまり実際には毎秒60フィールドで30画像を映し出しています。お買い上げ時にはこちらが選択されています。このモードのとき、映像出力表示(■マーク:赤色)は消灯します。

● プログレッシブスキャンモード(順次走査方式)

すべてのフレーム情報を1つのフィールドで映し出します。したがって映像情報が従来方式に比べて倍になり、チラツキの少ない高密度の画像になります。プログレッシブ対応のテレビが必要です。またテレビ側の接続端子として、D2~D4に対応したD端子、またはコンポーネント端子が必要です。このモードのとき、映像出力表示(■マーク:赤色)が点灯します。



スキャンモードを設定する



● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。



[プログレッシブ]を2秒以上押す

- 映像出力表示が点灯すればプログレッシブ スキャンモードになります。
- 押し続けるごとに交互に切り換わります。



インターレーススキャンモード (映像出力表示:消灯)



プログレッシブスキャンモード (映像出力表示:点灯)




「プログレッシブスキャンモード」のときは、S映像出力端子および映像出力端子からは映像が出力されません。

D端子を使用しないときは「プログレッシブスキャンモード」に切り換えないでください。停止または再生中のみ切り換えできます。

- 映像素材によっては、インターレーススキャン モードのほうが見やすい場合があります。
- メニュー画面表示中は、スキャンモードの設定ができません。

接続上の注意

- ●すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- ●各プラグをしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音や音が出ないなどの原因となります。
- ●本機の映像出力は、直接テレビ(またはモニター)とつないでください。ビデオデッキを経由してつなぐと、 コピー防止機能の働きにより再生中に画像が乱れることがあります。



本機とテレビをつなぐ (つづき)

画面サイズを設定する(16:9(横長)テレビをお持ちのかたへ)

準備

リモコン切換スイッチ

TV ODV

TV専用 DVD 入力切換 電源 電源

決定

録画モード


開/開 音声 TV消音 TV/DVD TV5用

G-code multi Brand RCU


DVD RECORDER

「DVDI側

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。








② [◄/▶]を押して「基本機能設定」を選び、[決定]を押す







[◄/▶]を押して「映像入出力設定」を選び、「決定」を押す



• 録画および再生中は設定できません。










4:3テレビをお持ちのかたへ


- 「TVのタイプ」を「パンスキャン」にしたときは、字幕が見えなかったり、画面の端が欠ける場合があります。通常は「レターボックス」に設定してください。
- 「TVのタイプ」を「16:9オート」にしたときは、 縦長の画像になる場合があります。

ワイドテレビをお持ちのかたへ

- 通常は、「TVのタイプ」を「16:9オート」に設定して ください。
- 画像サイズの判別をするために、本機とテレビの 接続は、D端子またはS映像端子で接続することを おすすめします。



⑤[▲ /▼]を押して項目を選び
[決定]を押す



押すごとに設定が切り換わります。



レターボックス : 従来の4:3画面のテレビのときに選択します。ワイド画像

のときは上下に黒帯がある映像になります。

パンスキャン : 従来の4:3画面のテレビのときに選択します。ワイド画像

のときは左右の切れた映像になり、字幕等も見えなくなる

場合があります。

使用するディスクがパンスキャンに対応していないときは、「パンスキャン」を選択しても「レターボックス」になります。

16:9オート : 普通のワイドテレビのときに選択します。

16:9固定 : 画面サイズが16:9に固定されているワイドテレビのとき

に選択します。

D端子付きワイドテレビをお持ちのかたへ

「レターボックス」を選択してワイド画像を再生した場合、スーパーインポーズ表示が欠けることがあります。

「16:9オート」または「16:9固定」を選択してください。

6 [設定]を押して終了する




メニュー画面が消えます。

BS・110度CS デジタルチューナーを接続する

すべての機器の電源を切ってから接続してください。

接続後、メニューの「基本機能設定 → 映像入出力設定 →TV のタイプ | を設定してください。(🔊 28 ~ 29 ページ)





- 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでBS・ 110度CSデジタル放送を見たいときは、BS・ 110度CSデジタルチューナーの映像/音声出 力端子と、テレビの映像/音声入力端子を接続 してください。
- BS・110度CSデジタル放送を録画予約したいときは、ビデオリモートコントローラーを使った録画予約をしてください。操作については、BS・110度CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。




- 本機の通風孔をふさがないよう、各接続機器との間をあけて設置してください。
- 画像の乱れが出たときは、本機とBS・110度CS デジタルチューナーをなるべく離して設置して ください。

BS・110度CS デジタルテレビを接続する

すべての機器の電源を切ってから接続してください。

D1/D2映像出力端子からテレビへ接続する場合は、 ■ 26~27ページをご覧ください。



BS・110度CSデジタルテレビ




- 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでBS・ 110度CSデジタル放送を見たいときは、BS・ 110度CSデジタルテレビの映像/音声出力端 子と、テレビの映像/音声入力端子を接続して ください。
- BS・110度CSデジタル放送を録画予約したいときは、ビデオリモートコントローラーを使った録画予約をしてください。操作については、BS・110度CSデジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。



画像の乱れが出たときは、本機とBS・110度CS デジタルテレビをなるべく離して設置してくだ さい。

CATV を接続する

図のように、ホームターミナル (アダプター) を接続してください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。 すべての機器の電源を切ってから接続してください。





CATV放送を受信するには

- 1. アンテナコード(付属)で本機のVHF/UHFアンテナ 入力端子とホームターミナルまたはCATV チュー ナーのケーブル出力端子を接続します。
- 受信できるCATV放送を空いているチャンネルに 割り当てます。(☞38ページ)


CATV放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」または 「L-2 |を選びます。

ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

オーディオ機器を接続する

図のように、本機とドルビーデジタルデコーダーまたは DTS 内蔵アンプを接続してください。 すべての機器の電源を切ってから接続してください。



- メニューの「DVD設定→音声出力設定→デジタル音声出力」を「DOLBY DIGITAL/PCM」または「ストリーム/PCM」にしてください。
 (I愛50ページ)
- ドルビーデジタル非対応でPCMのみ対応のAV アンプとつなぐときは、メニューの「DVD設定 →音声出力設定→デジタル音声出力」を「PCM のみ」にしてください。(ISS 50 ページ)

日本語と外国語の切り換えができないときは

オーディオ機器と光デジタルケーブルで接続し、DVD-RAMまたはDVD-RW(VR)に記録した音声多重番組をドルビーデジタルのストリームで出力すると、日本語と外国語の切り換えができません。このときは、右の操作をして、デジタル出力を「ストリーム/PCM」から「PCMのみ」に切り換えてください。(リモコンで操作します)

- 1. 設定ボタンを押してメニュー画面を表示させます。
- 2. ▲/▼/◀/▶と決定ボタンを使って、メニューの「DVD設定-音声出力設定-デジタル音声出力」を「PCMのみ」に設定してください。(☞50ページ)
- 3. **音声**ボタンを押して、聞きたい音声を選んでください。 (『****132**ページ)

受信チャンネルを設定する (一般のテレビをご覧になっているかたへ)

地域を選択して受信チャンネルを自動的に設定する(一括チャンネル合わせ)

本機は画面に表示される地図と地域を選ぶと、チャンネルが自動的に設定されます。また、チャンネルが 設定されると、Gコード録画予約をするときに必要なガイドチャンネルも自動的に設定されます。

CATV 放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」では、設定されません。

CATV放送のチャンネルを本機で受信したいときは、右ページの操作をしてください。



- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にし電源ボタンを押します。



再生 早送り/スロー

確定

録画モード

(+)

開/閉 音声 TV消音 TV/DVD TV存用 チャンネル 音量

G-CODE MULTI BRAND RCU ** ∅** Victor

DVD RECORDER

44 · • · •

録画 残量確認

アングル 字幕

変換

O, Ø

[設定]を押して「メニュー」 画面を表示する



介 [▲/▼/◀/▶]を押して 次の順に選ぶ

「初期設定」

「自動チャンネル」


「日本地図からの地域選択」

DVD設定 基本機能設定 初期設定 以 自動チャンネル 手動チャンネル ガイドチャンネル 時計合わせ 日本地図からの地域選択 自動受信検出(CATV等)

[決定]を押したあと、[▲/▼/ 3 **▲ /▶**]でお住まいの地域を 地図から選ぶ




「決定」を押したあと、「▲/▼/◀ /▶]でお住まいの都市または近 隣の都市を選び、[決定]を押し たあと[設定]を押して終了する



「決定」を押すと、 が設定されます。



[設定]を押すと、 メニュー画面が消え ます。



- 自動的にチャンネル 不要チャンネルを飛ばす ☞36ページ
 - チャンネル表示変更 ☞38ページ
 - 受信チャンネルのが映りが悪い **13740ページ**
 - アナーアナ変換の必要な地域の方 は、コメント(メニュー内の[戻る]の 上に表示される)をご覧いただき、 適した地域を選んでください。



初期設定に戻すには...

受信チャンネルを設定する (CATV をご覧になっているかたへ)

受信チャンネルを自動的に設定する(オートチャンネル合わせ)

リモコン切換スイッチ

TV ODV TV専用 DVD スイマー 入力切換 電源 電源

「DVD」側

1 % 2 % 3

4 t 50 t 6

10 单 0/11 b 12

Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定

次スキップ

• ► • | ►►

録画モード

チャンネル 音量

⊘Victor DVD RECORDER

確定 録画 残量確認


22~6

7 ₹ 8 *


決定

本機は受信チャンネルを自動的に設定できます。自動設定を行なった後は、ガイドチャンネルを設定して ください。一括チャンネル合わせの画面にお住まいの地域や都市がない場合や、CATV放送を受信されて いる方におすすめいたします。

◆ 本機の電源を入れます。




● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。






[◀/▶]を押して「初期設定」を 選び、「決定」を押す





- 3 [◀/▶]を押して「自動チャンネル」 を選び、「決定」を押す
- [▲/▼]を押して「自動受信検出 (CATV等) | を選び、「決定] を 押す





メッセージ表示後、[決定]を押し、 [設定]を押して終了する

これでチャンネル設定は終了です。



- 次のような変更がないかたは、「Gコード予約をするための」 チャンネル設定をする | (ISP 42ページ) と 「日付と時刻を設定 する」(19843ページ)へ進んでください。
- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき: I愛36ページ チャンネル表示を変更したいとき :1238ページ

受信チャンネルの映りが悪いとき :13840ページ



- ◆ お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信 できない状態になっています。
- CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ 受信できます。
- CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに 受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、 受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)が 必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナ ル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は前面入力端 子[F-1]または、背面入力端子[L-1]にします。 (映像/S映像入力切換: **☞52**ページ)
- くわしくは、CATV放送会社にお問い合わせください。

受信チャンネルを設定する (必要に応じて変更する)

不要な放送局を受信できないようにする (チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。



リモコン切換スイッチ

·TV ODV

次スキップ

確定

V禁⊞

録画 残量確認 へ

開/開 音声 TV消 チャンネル 音量

G-CODE MULTI BRAND RCU **⊘**Victor DVD RECORDER

アングル 字幕 (T) **2**2~63

N

「DVD」側

3 ABC

7 # 8 * 9

10 A 0/11 5 12

→ 決定

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する



[◀/▶]を押して「初期設定」 を選び、「決定」を押す





3 [◀/▶]を押して「手動チャン ネル」を選び、「決定」を押す






[チャンネル+/-]を押して 「飛ばしたいチャンネル」を選ぶ







☑ 取消し]を押す





- 他の放送局も飛ばしたいときは、手順のとり返す
- **☆** [設定]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- (1) 左ページの手順 ●から ●までを行う
- ② 手順②でチャンネル+/ーボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- ③ 記憶ボタンを押す
- (4) 設定ボタンを押し、メニュー操作を終了する



- チャンネル表示を変更したいときは、☞ 38ページを で覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」をしてください。(『零40ページ)
- 放送局を新たに記憶させたときは、その放送局のガイド チャンネルも設定してください。 (1987157ページ)

受信チャンネルを変更する (必要に応じて変更する)

チャンネル表示を変更する


テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。



- ▼ テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
 - リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

例

CATV 放送の 16 チャンネル(C16 チャンネル:本機での表示は 66 チャンネル)を、「7 チャンネル」で見られるようにする。



VictorDVD RECORDER

● [チャンネル+/ー]を押して 「66チャンネル」を選ぶ



- 数字ボタンでも選べます。
- ② [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する







[◄/▶]を押して「初期設定」
 を選び、「決定」を押す






【◀ /▶】を押して「手動チャン ネル」を選び、「決定」を押す







5 [▲ /▼]を押して「チャンネル表示」を選び、[決定]を押す





[▲ /▼]を押して「チャンネル表示」を「7」に変えて、
 「決定]を押す





← [設定]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- 他のチャンネルも変更するときは、
 - ●~●の手順を繰り返します。

変更された放送局を受信するには(アナーアナ変換)

アナーアナ変換とは、地上デジタル放送にそなえて、UHF 放送のチャンネルを別のチャンネルに変更することです。

- 1) 左ページの手順 ① ~ ② までを行う
- ② ▲ / ▼ ボタンを押して「受信チャンネル」を選び決定ボタンを押す
- ③ ▲ /▼ボタンを押して、変更された放送局のチャンネルを選び決定ボタンを押す
- ④ 設定ボタンを押して、メニュー操作を終了する

受信チャンネルを変更する (必要に応じて変更する)

ゴーストの出るチャンネルや映りの悪いチャンネルを調整する

本機にはゴーストやノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。

準備

リモコン切換スイッチ

TV ODV

数字 ボタン

€, Ø

A

「DVDI側

1 5 2 b DEF

4 / 50 ta 6 la

10 % 0/11 12

・ 決定 (

停止/クリア

確定

田

録画 残量確認 ~

開/開 音声 TV消音 TV/OVD TV専用

VictorDVD RECORDER


アングル 字幕

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- [']● リモコン切換スイッチを「DVD!側にします。
- 「チャンネル+/ー」を押して 映りの悪いチャンネルを選ぶ




- 数字ボタンでも選べます。
- ② [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する







【◀/▶】を押して「初期設定」を選び、[決定]を押す






【◀ /▶】を押して「手動チャン ネル |を選び、「決定」を押す






ゴーストの出るチャンネルを調整するとき

[▲/▼]を押して「GRT設定」を選び、[決定]を押したあと
 [▲/▼]を押して設定後、
 [決定]を押す







·TV ODVD

6,(5)

0

TV専用 DVD 電源 電源

1 3 2 b 3 t

→ 決定

** ∅** Victor


DVD RECORDER

₩ ₩ ₩ ₩ ₩ 切 : ゴースト低減が不要なときに選択します。

標準 +NR :画面がザラつくときに選択します。 標準 :通常はこの設定でお使いください。

映りの悪いチャンネルを調整するとき

5 [▲/▼]を押して「チャンネル 微調整」を選び、[◀/▶]で映像を見ながら微調整する





「停止/クリア〕を押すと、センターに戻ります。

(3 [設定]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

ガイドチャンネルを設定する

Gコード予約をするためのチャンネル設定をする

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、G コードによる録画予約ができなくなります。 次のような操作をしたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(1238ページ)
- ●「一括チャンネル合わせ」や「オートチャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

リモコン切換スイッチ

·TV ODV

·TV 使用

·TV

数字

ボタン

2~6

0,0

「DVDI側

1 5 2 5 DEF

7 ₹ 8 * **9**

10 0/11 12

Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定

文字種 タスキップ

変換 — 時停止 確定 ■

● 録画 残量確認 へ 録画モード 字幕 中 中

G-code multi Brand RCU

DVD RECORDER

決定



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ['] リモコン切換スイッチを「DVD!側にします。

例


テレビ神奈川(42 チャンネル)のチャンネル表示番号を 7 チャンネルに 変えたとき

● [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する

② [▲/▼/◀/▶]を押して「初期設定→ガイドチャンネル」を選び、「決定」を押す



- ③ [決定]を押したあと[▲/▼] で設定したい放送局のガイド チャンネル番号「42」を選び、 [決定]を押す
 - ガイドチャンネル一覧表を参照して 入力します。(☞157ページ)
 - [▲/▼]を押し続けると10チャンネル 単位で変わります。
- 4 [▼]を押して[決定]を押した あと[▲/▼]で設定したい 放送局のチャンネル表示番号 を選び、[決定]を押す



- 6 他にも設定したい放送局があるときは、手順の6 をくり返す
- 6 [設定]を押して終了する
 - メニュー画面が消えます。



- ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネルとは異なることがありますのでご注意ください。
- ガイドチャンネルを102~106にすると、インフォ チャンネルに名称が変わります。 インフォチャンネルとは、将来に始められる放送です。

インフォチャンネルとは、将来に始められる放送です。 Gコードを使って録画予約するためには、インフォチャンネルのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。正しい日付と時刻を設定してください。

日付と時刻を設定しないで録画したディスクを DVD プレーヤーで再生すると、タイトルメニューには 録画日時と関係の無い日付を表示します。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

20~4

0,6

リモコン切換スイッチ

·TV ODV

次スキップ 文字種

· **>** · | **>**

録画残量確認

録画モード 字幕 アングル

> チャンネル 音量

音声 $\overline{}$ TV/DVD TV専用

G-CODE MULTI BRAND RCU **√** Victor

DVD RECORDER

確定

TV専用 DVD 入力切換 電源 電源

1 5 2 5 DEF

4 to 50 to 6 to MNO 7 * 8 * 9

10 6 0/11 5 12


Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定

→ 決定

44

「DVD」側

2003年12月24日、午後8時30分に合わせる。



• 時計合わせをしていない状態で[設定]を押 すと、手順 3 の画面を表示します。



[▲/▼/◀/▶]を押して「初 期設定→時計合わせ を選ぶ

年、月日、時刻を合わせる 3


[▲/▼]で年を選び[決定]を押す [▲/▼]で年を設定し[決定]を押す

月日、時刻も同じように設定してください。

[▲/▼]は押し続けると早く変わります。


時刻:30分単位で変わります 日付:15日単位で変わります

[◄/▶]を押して「実行」を選び「決定」を押すと、 時計が動き始めます。



_____ **___** [▲/▼]を押して「ぴったり クロック」を選び、「決定」を 押し[▲/▼]を押してチャ ンネルを選び、「決定」を押す

- 「一括チャンネル合わせ」を行ったあとは、 自動的に設定されています。(1934ページ)
- 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを 選びます。



[設定]を押して終了する




ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送さ れているかどうかを確認し、時報が放送されると、時計 の誤差を自動修正します。
- 平成15年6月現在、時報は1日1回、正午のみです。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確 に合わないことがあります。この状態で録画予約する と、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画され ます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を 正確に合わせることをおすすめします。
- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことが あり、現在時刻とのずれが生じます。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - 番組編成で時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - ・現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
 - ・時報のバックに音楽が入っているとき

画面表示

画面に出る表示で動作を確認する

表示切換ボタンを押すと、テレビ画面にスーパーインポーズ表示されます。



1 ディスク表示

ディスクトレイに入っているディスクの種類を表示します。

DVD-RAM: DVD-RAM ディスクです。

DVD-R :ファイナライズ前のDVD-Rディスクです。

DVD-RW/VR: VRモードでフォーマットされたDVD-

RWディスクです。

DVD-RW :ビデオモードでフォーマットされたファ

イナライズ前のDVD-RWディスクまたは フォーマットされていない未記録のDVD-

RWディスクです。

DVD-VIDEO: DVD ビデオディスク、ビデオモードで

フォーマット後にファイナライズした DVD-RW またはファイナライズ後の

DVD-R ディスクです。

CD :CDディスク (CD-DA、CD-ROM、CD-

R、CD-RW すべて共通)

VIDEO CD :ビデオ CD です。

 JPEG/MP3
 :JPEG/MP3 混在のディスクです。

 JPEG
 :JPEG のみのディスクです。

 MP3
 :MP3 のみのディスクです。

2 再生タイトル番号*

再生中のタイトル番号を表示します。

3 再生動作状態の表示*

再生動作状態をピクトマークで表示します。

4 再生時間*

再生中のタイトルの再生時間を表示します。

* 印:追っかけ再生時のみ表示します。通常再生時は、 記録されている音声方式を表示します。

お録画モード

録画モードをXP、SP、LP、EP、FR、FR60~FR360と表示します。録画中は現在の録画モード、再生中は再生タイトルの録画時の録画モードです。プレイリスト再生時は、表示しません。

6 タイトル番号

再生中は再生タイトル番号、録画中は録画タイトル番号を表示します。

7 チャプター番号

再生中は再生チャプター番号、録画中は録画チャプター番号 を表示します。

8 現在時刻の表示

(1) バーメーター表示 (13) 54、60、75ページ) 再生位置などをバーメーター表示します。

10 タイトル名表示

DVD-RAM/-RW/-Rに記録されたタイトルに新たに登録したタイトル名、あるいはJPEG、MP3ファイルに付けられたファイル名を表示します。

動作状態の表示

動作状態をピクトマークで表示します。(早送り、早戻し、スロー再生時はそのスピードも表示します)

TD 時間表示

1 タイトル、1 トラック再生経過時間、1 トラック残時間、 総再生時間、総残時間などを切り換えて表示します。

(13) 音声表示

入力中の音声を表示します。

14人力表示

現在選択されている入力を表示します。

画面表示を出したくないときは

22~6

0,0

リモコン切換スイッチ

·TV ODV

次スキップ

確定 録画残量確認へ 録画モード

開/閉 音声 TV消音 TV/DVD TV5用 チャンネル 音量

G-CODE MULTI BRAND RCU

⊘Victor

DVD RECORDER

アングル 字幕

「DVD」側


1 35 2 b 3 4 to 50 to 6 to MNO 7 # 8 P 9

10 角 0/11 5 12 影像/マーク


ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよう「切」にします。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「DVD」側にします。








? [◀/▶]を押して「基本機能 設定」を選び、[決定]を押す



[◀/▶]を押して「表示機能 設定 |を選び、「決定]を押す






リーン」を選び、「決定」を押す



[▲/▼]を押して「切」を選び、 [決定]を押す



DVD設定基本機能設定初期設定 オンスクリーン グレーバック #7 ○ 確定 カーソルボタンで選択後、

[設定]を押して終了する



メニュー画面が消えます。




オンスクリーン「切」でも、数字ボタンを押してチャンネル を切り換えたときは、テレビ画面に文字を表示します。

メニューの使いかた

DVD設定メニュー


設定ボタンを押して表示させます。

言語設定




お買い上げ時の言語設定を変えるときに使用する画面です。(『350ページ)

音声出力設定



お買い上げ時の音声出力の設定を変えるときに使用する画面です。(『350、51ページ)

ユーティリティ設定



お買い上げ時のユーティリティの設定を変えるときに使用する画面です。(『愛51ページ)




ディスクトレイが開いているときは、メニューを表示できません。ディスクトレイを閉じてから表示させてください。

基本機能設定メニュー


設定ボタンを押して表示させます。

映像入出力設定




 お買い上げ時の映像入出力の設定を変える ときに使用する画面です。(P[®] 52ページ)

録画設定



 お買い上げ時の録画設定を変えるときに 使用する画面です。(『愛**52**ページ)

表示機能設定



 お買い上げ時の表示機能設定を変えるとき に使用する画面です。(『愛53ページ)

その他




お買い上げ時のその他の設定を変えるときに使用する画面です。(『^図 53ページ)

初期設定メニュー


設定ボタンを押して表示させます。

自動チャンネル




自動チャンネル合わせをするときに使用する画面です。(『334、35ページ)

手動チャンネル




手動チャンネル設定をするときに使用する画面です。(『336~41ページ)

ガイドチャンネル



ガイドチャンネルを設定するときに使用する画面です。((**) 42ページ)

時計合わせ



時計合わせをするときに使用する画面です。 (『零43ページ)

DVD ナビ基本メニュー

トップメニュー/ナビボタンを押して表示させます。

オリジナル



録画した番組を、編集しないで頭出しする ときに使用する画面です。(『**80ページ)

プレイリスト



 録画した番組(オリジナル)の内容は変えないで編集した映像をプレイリストから選んで頭出しするときに使用する画面です。 (『零102ページ)

ライブラリ



• 録画した番組を並べ替えて頭出しすると きに使用する画面です。(『398ページ)

メニューの使いかた (つづき)

DVDナビ・オリジナル/プレイリスト編集メニュー

DVD ナビ・プレイリスト編集メニュー

サムネイル修正



 サムネイル(インデックス)画像を修正する ときに使用する画面です。(図 90ページ)

タイトル名修正



タイトル名を修正するときに使用する画面です。 (『392ページ)

ジャンル修正



録画した番組のジャンルを修正するとき に使用する画面です。(『396ページ)

部分削除



録画した番組を部分削除するときに使用する画面です。(『388ページ)

部分削除



プレイリストを部分削除するときに使用する画面です。(『3108ページ)

移動



プレイリストの中の映像を移動するとき に使用する画面です。(『☎106ページ)

追加



プレイリストに映像を追加するときに使用する画面です。(図 104ページ)

新規作成



 プレイリストを作成するときに使用する 画面です。(『愛102ページ)

MP3/JPEGナビメニュー

トップメニュー/ナビボタンを押して表示させます。

MP3/JPEGナビ



 MP3またはJPEGファイルの選択をする ときに使用する画面です。(『**3*112*パージ)

DV 取込メニュー

DV 端子接続時にトップメニュー / ナビボタンを押して表示させます。(録画可能なディスクが入っているときのみ表示されます)

DV取込み



● DV端子に接続してダビングするときに 使用する画面です。(『愛138ページ)

再生設定メニュー

再生設定ボタンを押して表示させます。

DVD-VIDEO再生設定



DVDビデオディスクの再生設定を変える ときに使用する画面です。(『*3*116*ページ)

DVD-RAM再生設定




DVD-R再生設定



DVD-RW再生設定



VIDEO CD再生設定



CD-DA再生設定



JPEG再生設定



MP3再生設定



メニューの使いかた (つづき)

DVD設定メニューについて

ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

	お買い上げ時の設定状態です。				
	項目	設定内容			
	メニュー言語	このようなディスクを再生	Eするときに 択したメニ	メニュー画面が収録されて(こ、最初にどの言語でメニ ュー言語がディスクに収録 言語で表示されます。	ューを表示するか決めて
		日本語、英語、ドイツ語、フランス語 スペイン語、オランダ語、スウェーラ ェー語、フィンランド語、デンマーク	デン語、ノルウ] : 設定した言語でメニュ- 	-表示します。
		AA~ZU		: 言語コード (13156 ペ 選択できます。	ージ)を入力して言語を
言語設定	音声言語	DVDビデオには複数の音声言語が収録されているものがあります。このようなディスクを再生するときに、最初にどの音声言語で再生するか決めておくことができます。 選択した音声言語がディスクに収録されていないときには、ディスクに収録されている音声言語で再生されます。			
定		日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、 スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、デンマーク語		:設定した言語で再生します。	
		AA~ZU		: 言語コード (L 愛 156 ペ 選択できます。	ージ)を入力して言語を
	字幕言語	外国映画などの DVD ビデオには複数の言語で字幕が収録されているものがあります。 このようなディスクを再生するときに、最初にどの言語を表示するか決めておくことができます。 選択した言語の字幕がディスクに収録されていないときには、ディスクに収録されている言語で字幕が表示されます。			
		日本語、英語、ドイツ語、フランス語 スペイン語、オランダ語、スウェーラ ェー語、フィンランド語、デンマーク	デン語、ノルウ	: 設定した言語の字幕を 「切」を選ぶと字幕を表	表示しません。
		AA~ZU		:言語コード(L 愛 156 ペ 選択できます。	一ジ)を入力して言語を
				続する機器の種類によって、設定を合わせる必要があります。 「何もつながない場合は、設定する必要がありません。	
音声出		DOLBY DIGITAL/PCM	: ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドルビーデジタルデコーダーと接続するときは、この設定にします。		
音声出力設定		ストリーム/PCM	: DTS デコーダー、ドルビーデジタルデコーダーの機能 を備えたアンプまたはそれぞれのデコーダーと接続する ときは、この設定にします。		
		РСМОЪ	プやMI	PCM のみに対応している Dレコーダー、DAT デッジ Eにします。	
[デ-	ィスクの種類と出力信号の関係]				
	再生ディスク	ストリーム /PCM	DOL	出力 BY DIGITAL/PCM	PCM Ø H
48kHz、16/20/24ビット リニア PCMの DVD ビデオ		ストリーム / PCM DOLBY DIGITAL/PCM PCM のみ 48kHz、16ビットのリニア PCM			
96kHz、16/20/24ビット リニア PCM の DVD ビデオ		48kHz、16ビットのリニア PCM			
DTSのDVDビデオ		DTSビットストリーム		出力なし	1000 - 1000
	ニーデジタルの DVD ビデオ		デジタルビッ	ルストリーム	48kHz、16ビット のリニア PCM
MEPGのDVDビデオ オーディオ CD(CD-DA)		MPEG ビットストリーム		48kHz、16ビットのリ 44.1kHz、16ビットのリ	
DTS	のオーディオ CD	DTS ビットストリーム 出力なし			
ビデオ MP3	f CD の CD-R/RW/ROM	44.1kHz、16 ビットのリニア PCM リニア PCM			

DVD 設定メニューについて(つづき)

	項目	設定内容	
	アナログ音声出力 (🖙 26ページ)	マルチチャンネルで録画された DVD ビデオを正しく再生するため、接続する AV 機器 に合わせて選びます。 (この設定は DVD ビデオを再生するときのみ影響します。) ステレオ : 音声出力端子を通常のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビ に接続するときには、この設定にします。 : 音声出力端子をドルビーサラウンド対応のステレオアンプやレシー	
黄		バーあるいはテレビに接続するときには、この設定にします。	
音声出力設定	Dレンジコントロール	ドルビーデジタルの音声を再生しているときにダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を圧縮することができます。	
		ノーマル : 通常は「ノーマル」を選択します。 ワイドレンジ : ダイナミックレンジを圧縮しないでお楽しみいただけます。 ディスクによっては、ノーマル選択時と変わらない場合があります。 TVモード : テレビにつないでいるとき選びます。小さい音でもよく聞こえます。	
	出力レベル	音声出力のレベルを小さくするときに使います。	
	パレンタルロック(☞146ページ)	パレンタルロックは、映像や音声の内容を視聴者の必要に応じたレベル設定で再生することができる機能です。たとえば過激なシーンを含むような映画ソフトでパレンタル機能に対応している場合、お子様に見せたくないシーンをカットしたり、別のシーンに差し換えることができます。	
		カントリーコード : 通常は「JP (日本)」を選択します。 : 「レベル1 (制限最大) ~レベル8 (最小)、なし (制限なし)」の中から ら選びます。	
ユーテ		: パスワードは0~9の4桁の数字です。 4桁のパスワードの数字を入れ直したいときは [決定ボタン] を 押す前に新しい4桁の数字を入れ直してください。	
イリティ	フォーマット (初期化) (☞ 152ページ)	ディスク内容をすべて消去したり、フォーマットしていない DVD-RAM/-RW ディスクを録画できるようにする場合にフォーマット(初期化)します。 DVD-RW ディスクは、ビデオフォーマットと VR フォーマットの 2 種類のフォーマットがあります。	
	ファイナライズ (☞150ページ)	本機で録画した、DVD-R/-RW ディスクを他の DVD プレーヤーで見るためには、ファイナライズを行ないます。ファイナライズしたディスクには、録画や編集はできなくなります。	
	ファイナライズ解除(🖙 151ページ)	本機でファイナライズした、DVD-RW ディスクのファイナライズを解除します。 F しく編集や、録画ができます。	

メニューの使いかた (つづき)

基本機能設定メニューについて

	項目	設定内容		
	TVのタイプ (🖙 28 ページ)	DVDビデオの映像ソフトの多くは、ワイドテレビ(縦横比 16:9の横長テレビ)用の映像が収録されています。その映像を通常のテレビ(縦横比 4:3)に映すときの変換方式として「レターボックス」か「パンスキャン」の2種類あります。この2種類の変換方式がディスクに収録されているとき、どちらの変換方式で映すかを選択できます。接続したテレビがワイドテレビ(縦横比 16:9の横長テレビ)のときは「16:9オート」か「16:9固定」を選択します。接続したテレビが通常のテレビ(縦横比 4:3)のとき、お好みに応じて「レターボックス」か「パンスキャン」を選択します。 ・ ディスクが 4:3 パンスキャンに対応していないときは、4:3 パンスキャンを選択していてもレターボックス表示になります。 ・ [16:9 固定] 設定で 4:3 画面の DVD ソフトを再生すると、画面幅を変換しているため画質が変わります。		
映像入出力設定				
	映像入力F-1 (🖾 140ページ)	前面映像入力 (F-1) の入力端子 (映像またはS映像) を変更したいときに設定します。		
		映像 : 前面の映像入力端子 (F-1) の信号を入力するときは「映像」にします。 S映像 : 前面の S 映像入力端子 (F-1) の信号を入力するときに設定します。		
	映像入力Ŀ-1 (☞140、144ページ)	背面映像入力 (L-1) の入力端子 (映像またはS映像) を変更したいときに設定します。		
	映像入力L-2 (☞ 140、144ページ)	5映像		
		背面映像入力(L-2)の入力端子 (映像またはS映像) を変更したいときに設定します。 映像 : 背面の映像入力端子 (L-2)の信号を入力するときは「映像」にします。 S映像 : 背面のS映像入力端子(L-2)の信号を入力するときに設定します。		
	ライブラリ登録(☞ 100ページ)	録画または録画予約したタイトル名などを、DVDナビにライブラリ登録するか、しないかの設定です。		
録画設定		入 : ライブラリ登録します。 切 : ライブラリ登録しません。		
定	XPモード高音質録音	XPモードで録音するときに最高の音質で録音するときは、「リニア PCM」にします。		
		DOLBY DIGITAL : ドルビーデジタル方式で録音します。 リニアPCM : リニア PCM 方式で録音します。		

基本機能設定メニューについて(つづき)

	項目	設定内容	
録画設定	DVD-R/RW録画音声 (☞61、132ページ)	ビデオモードでフォーマットされた DVD-RW、または DVD-R に録画するときの音声を設定します。再生時は、録画した音声でのみ再生します。 主 : 主音声で録画します。 副 : 副音声で録画します。	
	BS/CS LINK切換 (☞142ページ)	BS/CS デジタルチューナーからの予約を行なうときに、ビデオコントロール端子を使用して BS/CS デジタル予約をするか、着信録画(チューナーからの出力を着信したときに自動的に録画する)をするかを設定します。	
		ビデオコントロール: ビデオコントロール端子を使用して、BS デジタル予約をするときに選びます。入力L-1: 背面入力端子 (L-1) を使用して、BS デジタル予約をするときに選びます。	
	GRT録画ロック	録画するときに自動的に GRT 機能が働き、ゴーストやノイズを軽減します。	
表示機能設定	オンスクリーン (ISS 45ページ)	テレビ画面に操作内容を自動的に表示するか、しないかの設定をします。 切 : 操作内容をテレビ画面に表示しません。 オート : 操作内容を 5 秒間、テレビ画面に表示します。 入 : 常時、操作内容が、テレビ画面に表示します。	
	グレーバック	放送のないチャンネルをグレーの画面 (グレーバック) にするか、しないかの設定です。	
設定	ディマー	深夜の予約録画などで本体表示部が明るすぎるときに設定します。 明 : 通常は「明」に設定します。 : 本体表示部を暗くしたいときに設定します。 (本体の青色ランプも消えます。)	
	パワーセーブ	パワーセーブ(省電力)機能の「入/切」を設定します。	
その他	オートタイマー	録画予約待機状態にする操作方法を設定します。	
	オートCMスキップ (☞134ページ)	録画した番組の音声が二重音声またはモノラルで CM (コマーシャル) がステレオのときに、自動的に CM をスキップさせるかどうかの設定をします。	

簡単な録画と再生

DVD-RAM DVD-R DVD-RW
DVD-VIDEO VIDEO-CD CD


再生する

ディスクを再生してみましょう。

リモコン準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。(『324~53ページ)



- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「DVD」側にします。



● [開/閉]を押してディスクを入れる





再生したい面を下にして ディスクを入れます。

2 [再生] を押す



- ディスクによっては、メニューが表示 される場合があります。その場合は、 メニュー画面に従って操作してくだ さい。(F® 55、128ページ)

バーメーター (青: 緑画済、 赤: 緑画中、緑: 再生中) タイトル番号 再生ディスク 再生モード アーマー 12-34-255 アイトル名 経過時間表示 再生表示 カウンター表示

再生を一時停止する

再生中に



を押す

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタン を押します。

再生をやめる



を押す

(録画可能なディスクのとき)

再生が解除されて、受信映像に戻ります。

(録画不可能なディスクのとき)

再生が解除されて停止中の静止画がテレビ画面に表示されます。このとき、再度停止/クリア(■)ボタンを押すと受信映像に戻ります。

再生中に開/閉ボタンを押すと、停止したあと、ディスクトレイが出てきます。



DVDナビ画面が表示されたら

再生

ボタン

ボタン

停止

ボタン

-時停止

>>

(II

録画残量確認

録画モード

·TV消音 TV/DVD TV専用

G-CODE MULTI BRAND RCU

∠VIctor

DVD RECORDER

音声

- DVDナビ画面より見たい番組のサムネイル画像を 選び、再生ボタンまたは決定ボタンを押します。 (『寄2ページ)
- お買い上げ時や停電後に再生ボタンを押すと、メニュー 画面が出ます。(『冬43ページ)




- 再生ボタンなどの操作ボタンを押したとき、再生画像が表示されるまで、多少時間がかかる場合がありますが故障ではありません。
- ●停止中に、早送り/早戻しなどの操作はできません。

DVDビデオディスクのメニューを使って再生する


DVDビデオディスクには、トップメニューやディスクメニューがあります。

トップメニューには、全体構成の確認や見たい場面を選択できるメニューが記録されています。ディスクメニューには、各タイトル固有の再生データ(アングルメニュー、字幕メニューなど)が記憶されています。



● [トップメニュー/ナビ] を押す





② [▲/▼/◀/▶] を押して見たいタイトルを選び、
[決定]を押す



メニュー画面によっては、数字ボタンを 使って見たい場面を選択できる場合があり ます。



トップメニューとディスクメニューについて

- 全体の構成がわかる内容(目次など)のメニューを トップメニューと呼びます。トップメニューボタンを 押して表示させます。ディスクによっては、トップメニューを表示させるボタンをTITLE(タイトル)ボタンと呼んでいる場合があります。
- ディスクメニューは、各タイトルで選ぶことが可能な 字幕の言語や聞きたい音声の言語などをメニューから選択できます。メニューボタンを押して表示させます。

○マークが表示されたら

- ディスクにトップメニューが記録されていません。
- ディスクにディスクメニューが記録されていません。

簡単な録画と再生 (つづき)

映像を見ながら早送り/早戻しする









再牛中に

早送りするときは



早戻しするときは



- ボタンを押すごとに早送り/早戻しのスピードが速くなります。
- 通常の再生に戻すときは、再生(▶)ボタンを押します。

(スキップボタンで操作する場合)

再生中に

早送りするときは





を2秒以上押す

• 指を離すと通常再生に戻ります。

● 指を離すと通常再生に戻ります。

再生時のスピード表示



スロー ボタン <u>+</u> チャンネル 音量 TV消音 TV/DVD TV専用 G-CODE MULTI BRAND RCU **⊘**Victor DVD RECORDER

スローで再生する





・時停止中に

スローボタンで操作します。

スロー再生速度を変えるときは

逆転スロー再生速度を変えるときは





- ボタンを押すごとにスロー再生速度が速くなります。
- ビデオCDでは、逆転スロー再生ができません。

時停止中に

スロー再生するときは





2秒以上押し続ける

逆転スロー再生するときは



2秒以上押し続ける










一時停止中に



くり返し押すごとに、映像が1コマずつコマ送りで 再生されます。



- くり返し押すごとに、映像が1コマずつ送り/戻し されます。
- ビデオCDでは、1 コマ戻しができません。
- 通常再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

ディスクの残り時間を調べる



本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えてディスク残量を表示させます。

ファイナライズ前のディスクのみ、ディスク残量を確認できます。

再生または録画中



表示切換ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。



停止/再生または録画中



テレビ画面

録画画質 XP:★★★★★	録画可能時間 0:30
SP:****	1:30
LP:★★	2:30
EP:★	3:30
FR: ***	(1:30 (FR180))
	K

- 残量確認ボタンを押すと、録画モードに応じた ディスク残量を表示します。
- FRモードのときは、
 ★バタンで録画モードを細かく設定できます。(『374ページ)
- 再生または録画中は、録画モードの切り換えはできません。
- 星の数が多いほど高画質になります。



- 早送り/早戻し、静止画再生、スロー再生、コマ送り 中は音声が出ません。
- 録画可能時間は目安です。ディスクや記録する映像 などによっては、表示時間どおりに録画できません。

簡単な録画と再生 (つづき)

DVD-RAM DVD-R DVD-RW
DVD-VIDEO VIDEO-CD CD MP3

場面の頭出しや曲をスキップする

再生中に



● 送り方向に頭出しかスキップを行ない再生を始めます。



● 戻り方向に頭出しかスキップを行ない再生を始めます。

ースキップ ボタン

・TV DVD

TV専用

DVD

スカ切換 電源 電源

000

10 6 0/11 5 12

Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定

沖定

[• ▶ •

録画 残量確認

開/開 音声 TV消音 TV/DVD TV専用

⊘Victor

DVD RECORDER

確定

 $\overline{\Box}$


44

<u>停止/クリ</u>ア

アングル

■)


DVD-RAM/-RWやDVD-Rの場合



●:マーク(12559ページ)ポイント

【例】次の番組を頭出しするとき : ▶▶ ボタンを1回押す。今見ている番組を頭出しするとき : ▶▼ ボタンを1回押す。ひとつ前の番組を頭出しするとき : ▶▼ ボタンを3回押す。

DVDビデオ、CD、ビデオCDの場合



[例] 次の曲または場面を頭出しするとき : ▶▶ ボタンを1回押す。 今聞いている曲または場面の頭出しするとき: ▶◆ ボタンを1回押す。



録画中にモノラルや二重放送からステレオ放送に 切り換わったときは、自動的にマーク信号が記録されます。

続きから見る(リジューム機能)



本機には再生して、停止した位置を自動的に記憶するリジューム機能があ ります。録画した番組やDVDビデオなどの続きを見るときに便利です。

再生中に

[停止]を押す

- ●押したときの再生位置が新たにリジュームポイントとして記憶されます。 (記憶中は、本体表示窓のディスクマークの内側が点滅します)
- 止めた位置から再生したいときは、再生ボタンを押します。

(記憶を取り消すには)

次の操作をすると、リジュームポイントは、取り消されます。 (ディスクマーク内側の点滅が停止し、点灯に変わります)

- 電源ボタンを押して電源を切る。
- ディスクを取り出す。
- ●停止中に停止ボタンを押す。
- トップメニュー/ナビボタンでトップメニューを表示して選択実行する。
- サニューボタンでディスクメニューを表示して選択実行する。

見たい場面にマークを付ける

DVD-RAM DVD-R DVD-RW

本機には再生して、あとでもう一度同じ場面を見たい場合にマーク(最大 999個)を付けることができます。DVD-RAM/-R/-RWディスクでマーク をつけると頭出しするときに便利です。

マークを付けるには



再生中にお好みの場面が来たらマーク ボタンを押します。

テレビ画面に「MARK |が表示されま す。スキップボタンで簡単に頭出しでき ます。

マークを削除するには

・時停止中に



● スキップボタンでマーク位置を頭出し してマークボタンを押します。 テレビ画面に「MARK」に×マークが表 示されマークが削除されます。



·TV ODVD

ボタン

スキップ

ボタン

Ð

1 % 2 b 3

4 to 50 to 6 7 * 8 * 9

10 1 0/11 12

Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定

// ▲

決定

▼

録画残量確認 ~

G-CODE MULTI BRAND RCU **₽**Victor

DVD RECORDER

[▶ •] [▶ ▶

録画モード

チャンネル 音量 明/閉 音声 TV/A音

[H4]_

44



点滅:リジューム記憶 点灯:リジューム解除



- DVD-RまたはDVD-RW(ビデオモード)のディスク をファイナライズすると、ファイナライズ前に付けた マークポイントは削除され、約5分ごとに自動的に チャプターが付けられます。
- マークは最大999個まで付けられますが、100以上 の数字を指定した場合、本体表示窓は「-- |になり確 認できません。画面表示で確認してください。

ディスクに録画する

#h/70-(+)

/881 TV/DVD

時間差再生マーク チャプター番号

録画タイトル番号

VD TITLE 9 CH

再生カウンター

録画モード

録画マーク

バーメーター (青:録画済、赤:録画中、緑:再生中)

N

現在時刻

12:34:25 | TEREC

音声モード

録画カウンター(経過時間)

受信チャンネル

:量確認

+ チャンネル

TV/W

-CODE MULTI BRAND RCU

DVD RECORDER

再生タイトル番号

DVD-RAM TITLE 9 D 1:14:55

録画ディスク

144

44

録画を始めると、自動的に録画の始め部分をサムネイル画像として記録します。(☞90ページ) BS デジタル放送の番組を録画するときは 🕸 142、144ページをご覧ください。

> • リモコン準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に 「設置と準備 | 編をご覧ください。(♥₹24~43ページ)



- 本機の電源を入れます。
 - テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
 - リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。


[開/閉]を押してディスクを入れる



- 新品のDVD-RW ディスクをお使いのときは、VR モードまたはビデオモードで初期化(フォーマット) してください。(198152ページ)
- 再度押すと、ディスクが閉まります。










[録画モード]を押して録画モードを選ぶ



押すごとに、録画モードが切り換わります 星の数が多いほど高画質になります。



例:4.7GB DVD-RAMディスクの場合

XP(最大約] 時間):最高画質

SP(最大約2時間):高画質 LP(最大約4時間):普通画質

EP(最大約6時間):長時間モード

FR60~FR360(約1~6時間):

[◀/▶]を押して設定する(┗嗲74ページ)

[録画]を押しながら[再生]を押す





- 本体で操作するときは、録画(●) ボタンを押します。
- 本体表示窓のディスクマーク内に 赤い丸マークが点灯します。



再生タイトル名

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録画をして、 正常に録画・録音されていることを確かめてくださ い。また、サムネイル画像が記録されますので、削除 したいときは、1986ページをご覧ください。
- 万一本機の不都合により、正常に録画・録音や再生 できなかった場合の内容の補償についてはご容赦 ください。
- 録画中に停電になった場合、停電前の録画について の保証はできません。
- 録画が禁止されている放送は録画できません。



リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶときは ①リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

②数字ボタン(0~9)を押す。

- 例: 4チャンネルを選ぶときは4を押して決定ボ タンを押す。
- 例: 10チャンネルを選ぶときは 1、0/11を続けて押して決定ボタンを押す。
- 例: 外部入力を選ぶときは 0/11を押して決定ボタンを押すと、強制的 に「F-11入力に切り換わります。



録画を一時停止する



録画中に、一時停止(■)ボタンを押します。

再び録画を始めるときは、再生(►)ボタンを押します。

録画をやめる




停止(■)ボタンを押します。

録画終了処理のため「しばらくお待ちください」と表示されます。この表示が消えるまで、電源を切らないでください。

録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源 が切れます。リモコンでは操作できません。



録画中に



- 押すごとに、録画時間が30分単位で延長されます。
- テレビ画面には「OTR○:○○」を表示します。
- 本体表示窓には、録画時間が表示されディスクの内側の赤丸が点滅します。



- 録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。
- 残量時間が足りないときは、残量時間に合わせて最長の設定時間が変わります。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる。
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ。

二重音声の録画について

- DVD-RAMまたはDVD-RW(VRモード)のディスクの音声は、メニューの「基本機能 設定→録画設定→DVD-R/RW録画音声」の設定に関係なくすべて記録されます。
- DVD-RまたはDVD-RW(ビデオモード)のディスクの音声は、メニューの「基本機能設定→録画設定→DVD-R/RW録画音声 | で設定された音声で記録されます。



録画フォーマットについて

● MPEG2フォーマットを使っています。画質の目安として、1 秒間にどれくらいのデータ量を記録できるかを示す単位(bps)を使います。この数値が大きい方が画質に有利になりますが、記録するために必要な容量も大きくなります。歌番組やスポーツなどの動きの早い番組には「XP、SP」を、トークなどの動きの少ない番組には「LP、SP」がおすすめです。本機では録画画質の参考に☆印で表示しています。☆の数が多い程高画質になります。録画モードボタンで確認できます。

DVD-R/DVD-RW(ビデオモード)への録画について

- 一度だけ録画できる放送(一部のBS/CSデジタル放送)は録画できません。
- 録画を停止したときは、終了処理に数10秒かかります。 (DVD-RWも同じです)
- ディスクの出し入れや電源の入/切に伴う録画を50回以上行った場合、録画できなくなる場合があります。
- 他のDVDプレーヤーなどで見るためには、ファイナライズをしてください。(『零150ページ)一度ファイナライズを行うと録画や編集ができなくなります。
- ご使用するDVDプレーヤーやDVD-Rの録画状態に よっては、再生できない場合があります。このような場 合は本機で再生してください。

Gコード®機能を使って予約する(Gコード®録画予約)

DVD-RAM
DVD-R
DVD-RW

快速録画予約と合わせて、8番組を予約することができます。(瓜愛64ページ)



- ガイドチャンネルと時刻の設定をしてください。(**№ 42**、43 ページ)
- DVD-RAM または、ファイナライズ前の DVD-RW、DVD-R ディスクを 入れます。

2

取消し

ボタン

8

リターン

停止/クリア

ボタン

ボタン

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

TV ODV

9

0/11 12

決定 ▶

豆送り/スロ

- 時停止

•

→ • • •

録画残量確認

開閉 音声 TV消音 TV/DVD TV専用

** ∅** Victor

DVD RECORDER

録画モード

1 % 2 % 3

₹ 8 ₩

10

 \bigcirc

144

停止/クリア

「Gコード]を押す



- ディスク予約の場合、確認画面を表示します。「OK」にカーソルがある状態で[決定]を押します。
- テレビ画面に「予約がいっぱいです 不要な予約を取り消して ください」と表示されたときは、すでに8予約分が登録されて います。

数字ボタンを押してGコード 番号を入力する

番号を間違えたときは

1 文字消去:[取消し]を押します。

全消去 : [停止/クリア]を押します。





└──数字の0は[0/11]を押します。

3

[決定]を押す



• テレビ画面に確認画面が表示されます。





本体表示窓にメッセージが点滅したときは

- 次の点を確認してください。
 - 番組の終了時刻が過ぎていないか
 - Gコード番号が正しいか(Gコード番号を入力し直してください)

途中でやめたいときは

● [Gコード]または[リターン]を押します。



4 必要に応じて [▲/▼/◀/▶]で変更する

「終了時刻」を選び変えたいとき...

[▲/▼]を押すごとに1分単位で、押し続けると30分単位で延長または短縮できます。 事前に録画可能な時間を確認しておくと便利です。

「毎週/毎日」を選び毎週/毎日録画したい...

[▲ /▼]を押し、毎週、月曜~金曜、月曜~ 土曜、日曜~土曜のどれかを選びます。

「録画モード」を選び変更したいとき...

[▲/▼]を押し、録画モードを選びます。 押し続けるとFR60~FR360の間は30 ずつ飛ばします。

「タイトル名」を設定したいとき...

☞94ページをご覧ください。

 $XP \longrightarrow SP \longrightarrow LP \longrightarrow EP \longrightarrow FR (JUST)$ $fr60 \longrightarrow FR360 \longrightarrow$

録画モードについて

(4.7GBのDVDディスクのとき)

XP: (高画質) : 最大約1時間

SP:(標準画質):最大約2時間

LP: (長時間モード): 最大約4時間

EP:(最長時間モード):最大約6時間

FR: 最適画質

FR(JUST):

ディスク残量の範囲内に 収まる様に最適画質で録 画可能(で**74**ページ)

FR60~FR360:

1~6時間の中から録画 時間を選択可能

5 予約内容を確認し、[決定]を 押す





(3) [決定]を押し、予約を終了する



続けて、他の番組を予約 するときは、手順 ① から ③ をくり返します。



- タイマー録画の開始時や録画中に、禁止されている番組になったときは、録画一時 停止します。録画可能な番組になったときに録画を再開します。
- 予約内容が重複しているときは、画面に「他の予約と重なっています。正しく録画できません予約確認画面から修正してください」を表示します。予約の確認/変更/取消しをするときは、16870~73ページをご覧ください。



表示窓の「② |が点灯し、電源が切れます。

XE XE

Gコード予約のときの注意

- Gコード予約をしたときは、実際の番組よりも多少長 めに録画されることがあります。
- Gコード予約した場合、番組の頭が欠けることがあります。また、前の番組の終了時刻と次の番組の開始時刻が同じ時間の番組を予約したとき、録画した前の番組の終わりが欠けることがあります。

設定中の予約内容を取り消したいときは

取消しボタンを押します。表示している予約が取り消されます。


Gコード®機能を使わずに予約する(通常予約)

DVD-RAM
DVD-R
DVD-RW



- 時刻の設定をしてください。(🖾 43 ページ)
- DVD-RAMまたは、ファイナライズ前のDVD-RW、DVD-Rディスクを 入れます。

例 西暦 2003 年 12月24日、午後 8 時から午後 9 時 20 分まで 4 チャンネルを SP モードで予約する



DVD RECORDER

■ [予約/確認]を押す



● 「予約確認 |画面が出ます。

② [▲/▼]を押して「新規予約」
を選び、[決定]を押す





- ③ [▲ /▼]を押して日付を 設定する
 - 押すごとに、1日単位で変わります。



- 4 [◄/▶]を押して「開始時刻」を選び、[▲/▼]を押して設定する
 - 押すごとに、1分単位で変わります。
 - 押し続けると30分単位で変わります。




- [◄/▶]を押して「終了時刻」を選び、[▲/▼]を押して設定する
 - 押すごとに、1 分単位で変わります。
 - 押し続けると30分単位で変わります。





設定の途中で予約内容を取り消したいときは

予約/確認ボタンを押します。表示している予約が 取り消されます。



[◀ / ▶] を押して「チャンネル」を選び、[▲ / ▼] を押してチャンネルを設定する

- 本機前面または背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、 チャンネル欄に「F-1」、「L-1」または「L-2」を表示させます。
- DV入力端子からの予約はできません。
- 必要に応じて [▲/▼/◀/▶]
 で変更する

「毎週/毎日」を選び毎週/毎日録画したい...

[▲ /▼]を押し、毎週、月曜~金曜、月曜~ 土曜、日曜~土曜のどれかを選びます。

「録画モード」を選び変更したいとき...

[▲/▼]を押し、録画モードを選びます。 押し続けるとFR60~FR360の間は30 ずつ飛ばします。

「タイトル名」を設定したいとき...

№ 94ページをご覧ください。

録画モードについて

(4.7GBのDVDディスクのとき)

XP:(高画質) :最大約1時間 SP:(標準画質):最大約2時間

LP: (長時間モード):最大約4時間

EP:(最長時間モード):最大約6時間

FR: 最適画質

FR(JUST):

ディスク残量の範囲内に 収まる様に最適画質で録 画可能(®**74**ページ)

FR60~FR360:

1~6時間の中から録画時間を選択可能

3 予約内容を確認し、[決定]を 押す





🕥 [決定]を押し、予約を終了する



続けて、他の番組を予約 するときは、手順 ① から ③ をくり返します。



- タイマー録画の開始時や録画中に、禁止されている番組になったときは、録画一時 停止します。録画可能な番組になったときに録画を再開します。
- 予約内容が重複しているときは、画面に「他の予約と重なっています。確認して修正してください」と表示され、修正画面になります。予約の確認/変更/取消しをするときは、☞70~73ページをご覧ください。
- [タイマー(②)]を押して、録画 予約の待機状態にする



表示窓の「② |が点灯し、電源が切れます。

XE)

通常予約のときの注意

通常予約した場合、番組の頭が欠けることがあります。また、前の番組の終了時刻と次の番組の開始時刻が同じ時間の番組を予約したとき、録画した前の番組の終わりが欠けることがあります。

録画予約が重複しているときは

警告メッセージが表示されます。予約の変更または取消しをしてください。(☞72ページ)


予約の確認/変更/取消しをするときは

● ☞ 70~73ページをご覧ください。

ディスクに予約する (ディスク予約)



毎週または毎日放送する同じ番組を録画するための専用ディスクとしてご利用できます。 すでに録画済みの番組に対して自動的に上書きされるため、1枚のDVD-RAM/DVD-RW(VRモードのみ) ディスクをくり返し使用できます。



「連続ドラマ


_____ 上 洋画劇場 などの専用ディスク としてご利用ください

ディスクの上書きについて


ディスク予約した録画番組の上書きの例をいくつか説明します。 すでに録画済みの番組から上書きします。

● (例1)~(例3)については、必ずしもこの通り動作しない場合があります。

(例1) 金曜の1時間の連続ドラマをSP(標準モード)で毎週録画する



(例2) 15分の朝の連続ドラマをXP(高画質モード)で毎日録画する



(例3) 日曜の1時間半の連続ドラマをSP(標準モード)で毎週録画する



ブランク扱いの部分は、録画されていても再生できません。



ディスク予約すると次の事はできません。

- 他社製品では動作しません。
- 録画ボタンは使えません。
- 通常予約(快速予約)はできません。
- プレイリストは作成できません。
- ライブラリーには、登録しません。
- 編集やタイトル保護はできません。

Ø → × =

ディスク予約について

- 番組の頭が欠けることがあります。また、前の番組の終 了時刻と次の番組の開始時刻が同じ時間の番組をディ スク予約した場合、録画した前の番組の終わりが欠け ることがあります。
- DVD-RW(ビデオモード)やDVD-Rでは、予約できません。
- 録画中に停電になった場合、停電前の録画についての保証はできません。

ディスクに予約する(ディスク予約)(つづき)



毎週または毎日予約以外の設定はできません。

91~41

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

TV ODV

(④) しゅう
らコード入力/ TV/DVDチャンネル

1 % 2 h 3 t DEF

7 # 8 % 9

10 角 0/11 元 12 %

決定

44 · • · | • •

₽Victor

DVD RECORDER

アングル 字幕

次スキップ 文字種 ▶▶1

確定



- ◆ 時刻の設定をしてください。(I♥ 43 ページ)
 - DVD-RAM または DVD-RW (VR モードのみ) ディスクを入れます。

例 西暦 2003 年 12月 24日午後 8 時から午後 9 時 20 分まで 4 チャンネル を標準モードで予約する

■ [予約/確認]を押す



- 「予約確認 | 画面が出ます。
- ディスクに予約がある場合、確認画面を表示します。 「OK」にカーソルがある状態で[決定]を押します。

② [▲/▼]を押して「ディスク 予約」を選び、「決定」を押す

すでにディスクに録画済みの番組がある場合、「フォーマットしてください」を表示します。

録画済みの番組を保存したいときは、[決定]を押したあと他のビデオ機器へダビングしてください。

すでにディスク予約が入っている場合、 「ディスク予約」の表示はありません。「新規 予約」を選んで「決定」を押してください。



3 [▲ / ▼]を押して日付を 設定する

● 押すごとに、1 日単位で変わります。



4 [◄/▶]を押して「開始時刻」を選び、[▲/▼]を押して設定する

- 押すごとに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。





ディスク予約について


録画した番組を保存するときは、次回(次週の同じ曜日または毎日)の録画で上書きされる前に他のビデオ機器へダビングしてください。(☞140、141ページ)

SP換算で2時間以上の予約をした場合

●「録画可能時間が足りないため ディスク予約できません 録画モードを変更するか予約を削除してください」と表示され、ディスク予約画面に戻ります。

設定の途中で予約内容を取り消したいときは

予約/確認ボタンを押します。表示している予約が 取り消されます。





- 押すごとに、1 分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。



[◀ / ▶] を押して「チャンネル」を選び、[▲ / ▼] を押して設定する

- ◆本体前面または背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、 チャンネル欄に「F-1」、「L-1」または「L-2」を表示させます。
- **7** № 63ページの手順**4**から**6** までの操作をする
 - 必ず、毎週/毎日録画の設定をしてください。
 - 録画モードのFR(JUST)、FR60~FR360の設定はできません。
 - 続けて、他の番組を予約するときは、手順 ① から ② をくり返します。
- 图 [電源]を押して電源を切る



録画予約が重複しているときは

警告メッセージが表示されます。予約の変更または取消しをしてください。(เ愛72ページ)

予約の確認/変更/取消しをするときは

● 1370~73ページをご覧ください。


録画中に停止(中断)するには


◆本体のSTANDBY/ON(電源)ボタンを押します。

予約/確認ボタンを押して予約確認一覧を表示させて確認します。 再度、予約/確認ボタンを押すと、元のテレビ画面に戻ります。



- ディスク予約した番組の予約確認をするときは、予約済みのディスクを 入れます。(**1**366ページ)
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。





[電源]を押して電源を入れる




- ◆ 本体表示窓に「「□ISC (7) 」が点灯しているときは[電 源]を押します。
- 本体表示窓に「②」が点灯しているときは [タイマー]を押して「O」を消してから電源を 押します。
- 本体表示窓に「BS-CS」を表示しているときは 本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を押して 「BS-CS |表示を消してから[電源]を押します。
- 2 [予約/確認]を押して「予約 確認画面」を表示する



- 録画予約内容が一覧表示されます。
- 再度予約/確認ボタンを押すと、元のテ レビ画面に戻ります。
- ディスク予約したディスクが入っている 場合はディスク予約の内容のみ表示され ます。



予約の詳細を確認するには [▲/▼]を押して「確認したい 予約」を選び、「決定」を押す








ディスク予約が予約待機中のときは

- オートタイマーの内容に関係なく電源を入れて、予約確 認ボタンを押してください。(☞53ページ)
- ディスク予約の場合は、予約内容は、ディスク内に記録 されています。



4 [決定] を押し、確認画面表示 後、もう一度 [決定] を押す



● テレビ画面に戻ります。



5 [タイマー]または[電源]を 押して予約待機にする



- ディスク予約の場合は、電源を切るだけでかまいません。
- ・ディスク予約以外のときは、メニューのオートタイマーで設定した内容によって、操作方法が異なります。(『愛53ページ)

「切」: [タイマー] を押す

「入」:[電源]を押す

- 本体表示窓に「②」が点灯し、電源が切れます。
- BS/CSデジタルリンク予約または着信予約の待機状態にするときは、 [タイマー]または[電源]の代わりに、本体の[DIGITAL BS/CS LINK] を2秒以上押して本体表示窓に[BS-CS |を点灯させます。

本体表示窓で予約内容を確認するには

本機の電源が入っていなくてもできます。(上記手順4の表示例) ディスク予約の場合は、ディスクを入れてください。

1. **予約/確認**ボタンを押す。

本体表示窓には「NEW PRGM」と表示します。 ディスク予約のときは、「DISC PRGM」と表示します。 (予約数が8つ入っている場合は、「P-1 |と表示します)

- 2. ▲/▼ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させて 決定ボタンを押す。
 - ▲/▼ボタンを押すごとに「P-1 I、「P-2 Iと送られます。
- 3. ▶ボタンを押して予約内容を表示させる
 - ▶ボタンを押すごとに、表示される内容が次の順番で切り換わります。



- 録画モードは、録画予約番号を表示しているときに確認できます。
- 4. **予約/確認**ボタンを押すと元の表示(時計表示)に戻ります。 (確認操作終了)



- ディスク予約した番組の予約確認をするときは、予約済みのディスクを 入れます。(19866ページ)
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。

[電源]を押して電源を入れる



- ◆ 本体表示窓に「「□ISE (7)」が点灯しているときは[電 源]を押します。
- ◆ 本体表示窓に「②」が点灯しているときは [タイマー]を押して[O |を消してから電源を 押します。
- ◆ 本体表示窓に「BS-CS」を表示しているときは 本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を押して 「BS-CS |表示を消してから[電源]を押します。

2 [予約/確認]を押して「予約 確認画面」を表示させ、変更し たい予約内容を表示する





- 「予約を確認するには」の手順 2 と 3 を ご覧ください。(☞70ページ) ディスク予約したディスクが入っている 場合は、ディスク予約の内容のみ表示され
- 予約を取り消したい場合は、手順 Φ へ進 んでください。


3 必要に応じて変更する


- 「通常予約」の手順 3 ~ 7 をご覧ください。 (12864、65ページ)
- 取り消したい予約がない場合は、手順 6 へ進ん でください。

4 必要応じて[▲ /▼]を押し て取り消したい予約を選び、 [取消し]を押して、録画予約 を取り消す



- 1) 午前11:00~午前11:30 113CH 月一金 () 午前 8:15~午前 8:30 12CH 日一土
- 表示中の録画予約が取り消されます。
- ディスク予約の予約をすべて削除する と、通常のディスクになります。 (ディスク予約、ディスクの解除)





5 [予約/確認]を押して予約 確認を終了する



● テレビ画面に戻ります。

[タイマー]または[電源]を 押して予約待機にする



- ディスク予約の場合は、電源を切るだけで構いません。
- ディスク予約以外のときは、メニューのオートタイマーで設定した内容 によって、操作方法が異なります。(☞53ページ)

「切」: [タイマー] を押す 「入」: [電源] を押す

- 本体表示窓に「②」が点灯し、電源が切れます。
- BS/CSデジタルリンク予約または着信予約の待機状態にするときは、 [タイマー]または[電源]の代わりに、本体の[DIGITAL BS/CS LINK] を2秒以上押して本体表示窓に「BS-CS | を点灯させます。

予約した後で本機を使う

メニューの「基本機能設定 → その他 → オートタイマー」の設定によって、 操作のしかたが異なります。 (☞ 53ページ)

メニューの「基本機能設定 ⇒ その他 ⇒ オートタイマー」が「切」 (お買い上げ時の設定)のときは:

タイマー(②) ボタンを押します。

録画予約待機が解除されます。

(表示窓の「②」が消えます)

これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を使い終わったら、もう1度**タイマー**(②)ボタンを押します。 再び表示窓の「②」が点灯し、録画予約待機中になります。

 メニューの「基本機能設定 → その他 → オートタイマー」が「入」のときは: (リモコン切換スイッチを「DVD」側にしたあとで)電源ボタン を押すと、本機の電源が入り、録画予約待機が解除されます。 (表示窓の「②」が消えます)

これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を操作後、ビデオ電源を切ると、再び表示窓の「②」が点灯 し、録画予約待機中になります。





本機を使い終わったあとは

- 録画用のディスクが入っていることを確認してください。
- 表示窓に「ø」が点灯していることを確認してください。

フリーレートモードについて(FRモード)



フリーレートモード(FRモード)とは



ディスクの残量に合わせて最適な記録レートを計算し、ディスクの空き容量ぴったりに録画する機能です。 FRモードには、2種類あります。

FRモード表示について

録画モードボタンを押すと、録画モード/残量時間の 一覧表をテレビ画面に表示します。

録画モードボタンを押して「FRモード」を選び、

■/▶ボタンを押して記録レートを選びます。




最適な記録レートで録画したいとき FR(JUST) ₹-ド

録画予約時のみ選択できます。


(例) 30分の番組をFR(JUST)で録画予約する

● 残量時間がXPモードで30分の場合



で録画します。

● 残量時間がXPモードで15分の場合



で録画します。

FR90などの数字について

◆ 未使用の4.7GBディスクに録画できる時間の記録 レートです。(目安です)

(例)FR90:約90分録画可能な記録レート

● あと何分残っているかわからないディスクに1時間 の番組を記録したいときなどは、録画可能時間を 「1:00」に設定します。FR○○の数値を気にせず、 録画時間優先で設定することができます。

画質を重視したいとき

FR60~FR360モード


60、65、70…350、355、360のように、5分刻み で設定できます。

(例) 毎週25分の番組を5回ぶん、1 枚のディスクに 収めるために、FR125で録画予約する

SPモードで録画予約した場合 (4回ぶんしか記録できません)



● ディスク 1 枚にぴったり録画できます




本機は、ディスク残量に関係なく、タイマー予約の設定ができ ます。ディスク残量が足りない場合、最後まで録画できません ので、予約設定前にディスク残量の確認をしてください。

例) 120分ディスクにSPモードで60分予約した場合、残り 残量は、XPモードで30分、SPモードで60分、LPモード で120分、EPモードで180分となります。これ以上の時 間を予約すると、番組の最後まで録画できません。


FR(JUST)モードの最長録画時間はEPモードの録画時間 となります。ディスクの残量が少ないときに長時間番組を FR(JUST)モードでタイマー予約する場合には、EPモード のディスク残量を見て残量が十分か確認することをおすす めします。また、FR(JUST)で複数番組を予約されても、最初 の番組しか録画できませんのでご注意ください。

追っかけ再生(時間差再生)とは


本機は、ビデオテープの代わりにDVD-RAMディスクに映像を録画し再生します。このため、従来のビデオデッキではできなかった高速の書き込みや読み出しが可能になり、録画と再生を同時に行なうことができます。



下図のように録画ポイントから時間差をつけて 再生することを、追っかけ再生といいます。



本機では、録画予約や通常録画時に以前録画した番組を再生したり、現在録画中の番組を継続して録画したまま、最初から再生することができます。



録画/再生状態表示の見かた


リモコンの表示切換ボタンを押すと、現在の状態を テレビ画面にスーパーインポーズで表示します。



スーパーインポーズ表示


本機には、現在の録画・再生状態をバーメーターで 表示します。


(バーメーターの表示例)



録画中に追っかけ再生したときの画面について

DVD-RAMディスクで録画や予約録画中に、録画している番組の最初から再生することができます。 録画位置を追っかけて再生するので、追っかけ再生といいます。





追っかけ再生中の動作について

- 録画開始後約30秒間は追っかけ再生できません。
- 追っかけ再生中は、録画ポイントの約30秒前まで 早送り再生できますが、それ以降は自動的に通常 再生に戻り、約30秒間の時間差を保ちながら録画 と再生を継続します。
- 予約録画時の追っかけ再生では、録画が終了しても 電源は切れずに再生は継続します。
- 予約録画時の追っかけ再生は、次の予約時間がきたときは、録画開始直前に自動的に再生が停止され、 録画を開始します。
- 追っかけ再生中は、本体の録画(●)ボタンを押して もワンタッチタイマー録画は使用できません。
 停止ボタンを押していったん録画中の画面にしてからワンタッチタイマー録画を設定してください。
- 追っかけ再生中に、画像が少し止まることがありますが、録画には影響ありません。
- 追っかけ再生中に、現在録画確認ボタンを押して 録画中の映像を表示したとき、画像サイズが正しく ない場合があります。
- DV入力で録画中に追っかけ再生はできません。


追っかけ再生(時間差再生)中の画面について

録画中に、以前または現在録画中の内容を自由に見ることができます。画面上の赤または青い帯の範囲内で 自由に通常の再生操作(早送り/早戻し再生、可変速再生)ができます。

早送り再生などで現在の録画位置の30秒手前まで追いついたときは、通常再生に戻ります。

追っかけ再生(時間差再生)時の画面

表示切換ボタンを押すと、スーパーインポーズを表示します。(🕸 44 ページ) 現在録画確認ボタンを押すと、右下に録画確認映像を表示します。



●追っかけ再生のしかた

追っかけ再生をやめて現在の録画位置に戻すには





- 再生ボタンを押すと録画開始点から追っかけ再生を始めます。 追っかけ再生が止まり、現在の録画位置に戻ります。
- または



- 押すごとに、録画中の場面より約8秒ぶん戻り追っかけ再生 (時間差再生)を始めます。1回目のみ、30秒ぶん戻ります。
- 録画中にトップメニュー/ナビボタンを押してナビ画面から別の番組を再生することができます。(『383ページ)
- 時間差再生中は、早送り/早戻し再生、一時停止やスロー再生ができます。(P3 56~58ページ)
- 録画開始から30秒経過しないと、時間差再生はできません。


録画中に番組をさかのぼって再生する(追っかけ再生)




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。



[再生]を押す



- 録画中の番組の始めから再生します。
- ・前スキップ/次スキップ(I◀◀/▶►I)ボタンを押して、 見たいシーンを探すこともできます。



DVD RECORDER

録画中に見過ごしたシーンをちょっとだけ戻して見る (チョット見バック再生)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ´● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- (1) [🗢]を押す



- ●押すごとに約8秒ぶん戻して再生します。
- 再生一時停止中に押すと約8秒ぶん戻して一時停止 します。

録画中にすでに録画した番組を再生する(時間差再生)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 録画中に[再生]を押して 追っかけ再生モードにする



2 [前スキップ (►)]または [次スキップ (►)] を押して 見たい番組の頭出しをする



または



 現在録画中の番組の再生にならない ときがあります。(『³76ページ)



再生をやめるには

・停止(■)ボタンを押します。録画中の画面に切り換わります。

追っかけ再生(時間差再生)中に使えるボタン

: 使用するボタン




使えるボタン	ボタン名称と機能
次スキップ	▶▶Ⅰボタン ・ 1回押すと再生中の次のチャプターの頭にスキップします。 ・ 再生中に2秒以上押し続けると、押している間5倍速再生になります。 一時停止中は、1/16倍速再生になります。 ・ 離すと通常再生に戻ります。
前スキップ (I◀◀	 ▶■■ボタン ・1回押すと再生中のチャプターの頭にスキップします。 ・再生中に2秒以上押し続けると、押している間、逆転5倍速再生になります。 一時停止中は、逆転1/16倍速再生になります。 ・離すと通常再生に戻ります。
早送5/スロー(+)	・再生中に押すごとに速くなり、4段階で早送り再生します。 ・一時停止中に1回押すと、1/16倍速再生になります。 ・1/16倍速再生中に押すごとに 1/16倍速→1/4倍速→1/2倍速でスロー再生します。
早戻し/スロー(ー)	・再生中に押すごとに速くなり、5段階で早戻し再生します。 ・一時停止中に1回押すと、逆転1/16倍速再生になります。 ・逆転1/16倍速再生中に押すごとに 1/16倍速→1/4倍速→1/2倍速で逆転スロー再生します。
一時停止確定 ■■	一時停止ボタン・1回押すと一時停止(静止画再生)になります。くり返し押すとコマ送りになります。
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	◀∕▶ ボタン 一時停止中に押すと、コマ戻し(◀)/コマ送り(▶)できます。
停止/クリア	停止/クリアボタン 時間差再生を停止して録画中の画面に戻ります。 このときリジューム記憶します。 再度、停止ボタンを押すと録画を停止します。
	CMスキップ (▲) ボタン ・1回押すと約29秒ぶん飛ばします。 続けて押すと、その回数ぶん連続して飛ばします。 CM (コマーシャル) を飛ばすときに便利です。
\$	チョット見バック(←) ボタン ・1回押すと約8秒ぶん戻して再生します。 続けて押すと、その回数ぶん連続して戻ります。 スポーツ番組などでお使いください。
アングル 現在録画確認	現在録画確認ボタン ・1回押すと現在録画中の映像を再生映像と同時に見ることができます。 続けて押すと録画確認窓が消えて現在再生中の映像のみになります。 録画中の番組が終わっているかどうかなどの確認もできます。

DVD ナビゲーションとは

本機で録画すると、サムネイル画像が付けられ、番組の情報(日付、録画開始/終了時刻、チャンネル、録画モード、コピー禁止など)が記憶されます。その番組情報を使って、見たい番組の頭出しができます。 また、録画した番組にタイトル(名前)を付けたり、番組にジャンル(種類)を付けることができます。

録画した番組を見たい



オリジナルメニューでは、録画した番組データに対して 操作します。


録画した番組をライブラリから探す



ディスクがライブラリに登録されていないとき か削除したいときに押します。(☞100ページ)

> 録画した番組がどのディスクに入っているか わからないときに、ライブラリから探すことができます。

録画した番組を編集したい




プレイリストとは


録画した番組から自由に編集して再生できます。

- 録画した内容のダイジェスト版を作りたい
- 名場面集を作りたい






(例2) 名場面集



ファイナライズ後の画面表示について


ファイナライズした DVD-R/-RW (ビデオモード) ディ スクでは、DVDナビゲーション画面は表示しません。 DVDメニュー画面を表示します。


DVD-RW(VRモード)ディスクでは、ファイナライズして もDVDナビゲーション画面を表示します。



DVD ナビゲーション画面について

DVDナビゲーション画面を表示させるには、停止または再生時にトップメニュー/ナビボタンを押します。





DVDナビで登録される情報

録画チャンネル 録画チャンネルが登録されます。

タイトル名 全角32文字までタイトル名を登録できます。

の表示です。(🖙**92**ページ)

サムネイル 録画した番組の見出し用の静止画です。

録画開始時に1度、録画予約実行後は5分ほどしてから、もう1度自動的に取り込みます。 また、サムネイルは、録画後にお気に入りの静止画に変更することができます。

(☞90ページ)




●他機で記録したディスクの場合、表示 されない項目があります。

録画した番組の頭出しをする

DVDナビは、DVD-RAM/DVD-RW/DVD-Rディスクに最大99番組まで登録できます。 サムネイル画像やタイトルなどから見たい番組を頭出しします。




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。








② [▲/▼/◀/▶] を押して
「オリジナル」を選び、[決定]
を押す



このとき、再生ボタンを押すとサムネイル が並んだ順に全タイトルが再生されます。



③ [◀/▶]を押して見たい番組 を選び、「決定」を押す



- 番組を選んで再生(▶) ボタンを押しても 同じように再生できます。
- 選んだサムネイル以降のタイトルが順番 にすべて再生されます。
- 再生が終わると停止して、放送受信画面 に切り換わります。





再生をやめるには

・停止/クリア(■)ボタンを押します。再度見るときに再生(▶)ボタンを押すと、続きから再生が始まります。

DVD ナビゲーションを使う (つづき)

DVD-RAM


DVD-R DVD-RW

複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生)

見たい番組を順番に設定して再生することができます。(最大30番組) 連続ドラマなどをまとめて見ることができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。



G-CODE MULTI BRAND RCU

⊘Victor DVD RECORDER Ⴖ [トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面 を表示する






2 [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル |を選び、「決定] を押す





 [◀ / ▶]を押して見たい番組 を選び、「記憶」を押す





- 見たい番組の数(30以内)だけ選びます。
- 間違えたときは、再度記憶ボタンを押します。番号が消去されます。
- すべての番号を消したいときは、停止/クリア(■)ボタンを押します。

[再生]を押す



- 選んだ番号順に再生します。
- すべての再生が終了すると、停止したあと放送受信画面に
- 途中で止めるには、停止/クリア(■) ボタンを押します。



すべての番組を見終わったら

- 1. 手順 **①**、**②** の操作をします。
- 2. 停止/クリア(■)ボタンを押します。
 - ●番号がリセットされて消去されます。
- 3. トップメニュー/ナビボタンを押して、終了します。

録画した番組をプロテクトする

誤って番組を削除しないようにプロテクト(削除防止)をかけることができます。




● テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。

№ 0001

リモコンのリモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

リモコン切換スイッチ [DVD]側



チャンネル 音量

TV/DVD TV専用


G-CODE MULTI BRAND RCU **⊘**Victor DVD RECORDER

音声

Ⴖ [トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する



①,⑤ ② [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル」を選び、「決定」 を押す





残量時間 103 分 SP /4

⚠ [◀/▶]を押して「タイトル 保護」を選び、[決定]を押す



- 「タイトル保護」マークが表示されます。
- 再度「タイトル保護」を選び決定ボタンを 押すと解除されます。



5 [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する






● タイトル保護された番組でも、フォーマット(初期化)する と、すべての番組が消去されますので注意してください。 (曜152ページ)

録画した番組を削除する

ダビング(123 141ページ)などをしたあとで不要な番組を削除すると、残量時間が増えて録画可能な領域を増やすことができます。(DVD-Rでは削除することはできますが、残量時間は増えません)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。




G-code multi Brand RCU

DVD RECORDER






② [▲/▼/◀/▶] を押して
「オリジナル」を選び、[決定]
を押す





③ [◄/▶]を押して削除したい 番組を選び、[▼]を押す








- サムネイル画像の右上にタイトル保護マークが表示 されているときは削除できません。 マークを消去してから削除してください。
 - (1285ページ)

- DVDナビは、ディスクの録画登録数が99番組になると、 それ以上は録画できません。
- DVD-RW(ビデオモード)では、一番最後の番組を削除したときのみ残量時間が増えます。



【◀ / ▶】を押して「削除」を 選び、[決定]を押す





4,5 5 [◀/▶]を押して「はい」を 選び、[決定]を押す



- サムネイル画像を確認してから削除してください。
- 削除中に「しばらくお待ちください」と表示します。



⑥ [トップメニュー/ナビ]を 押して終了する





削除を実行すると

- DVDディスクに録画されている番組をライブラリー や登録情報と同時に削除します。
- 削除した番組からつくられたプレイリストでもその 番組の部分は削除されます。

削除を取消したいとき

手順⑤で「いいえ」を選んで、決定ボタンを押します。

録画した番組の不要な部分を選んで削除する

21~**4**3

CMなどの部分削除ができます。

1 5 2 b 3 EF

4 1 50 % 6 k 7 * 8 * 9 5 10 角 0/11 5 12 % 取用 2-7

> 早送り/スロー • **•** •

録画残量確認 ~

チャンネル 音量

音声 TV消音 TV/DVD TV専用 G-CODE MULTI BRAND RCU **⊘**Victor

DVD RECORDER

決定




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。








2 [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル」を選び、「決定」 を押す





3 [◀/▶]を押して部分削除し たい番組を選び、「▼]を押す






4. [◀ / ▶] を押して [編集]を 選び、[決定]を押す








- サムネイル画像の右上にタイトル保護マークが表示さ れているときは削除できません。マークを消去してから 削除してください。(1985ページ)
- ●番組数の多いディスクでは、規格上の制限から部分削除 できないことがあります。



5 再生して削除したい開始点 (ここから)を探して、[決定] を押す






- •「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 「ここから」のカウンターがセットされます。
- 6 再生して削除したい終了点 (ここまで)を探して、[決定] を押す





- •「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 「ここまで」のカウンターがセットされます。
- 削除場面の確認をするには「プレビュー」を選び、決定ボタンを押します。
- 設定し直すには「クリア」を選び、決定ボタンを押します。
 手順⑤~⑥をくり返して操作してください。
- カーソル(矢印)が「戻る」、「プレビュー」、「実行」、「クリア」を選んでいると再生できません。
- 開始点から終了点までの間が2秒以下のときは、削除できないことがあります。 このときは、禁止マークを表示します。
- **7**[▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して
 [実行]を選び、[決定]を押す





8 [◀ / ▶] を押して 「はい」を 選び、[決定]を押す



- 選択した場面が削除されます。
- 設定した場面より多少ずれることがあります。
- 「トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する





削除を実行すると

- 削除した部分は、スキップして再生します。
- 削除した場面を含むプレイリストでも、その場面は 削除されます。

削除を取消したいとき

手順③で「いいえ」を選んで決定ボタンを押してください。

番組の見出し画像(サムネイル)を修正する

サムネイル画像を、お好みの場面の画像に変更できます。 プレイリストのサムネイルも同じ方法で修正できます。

21~4

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

1 5 2 5 DEF

4 5 5 6 6 4 MNO

7 # 8 9 5

10 章 0/11 b 12 。 配用し 解 0/11 b 記憶/マーク

→ 決定 →

録画 残量確認 ○ 録画モード

開/閉 音声 TV消音 TV/DVD TV専用

⊘Victor

DVD RECORDER

し/スロー

44

アングル 字幕

次スキップ - ►►H

THE COLUMN

早送り/スロー(




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。








② [▲/▼/◀/▶] を押して
「オリジナル」を選び、[決定]
を押す





 DVD-RW (ビデオモード)、DVD-R以外 のディスクでは「プレイリスト」を選んで も同様にサムネイル画像を修正できます。

③ [◄/▶]を押して修正したい 番組を選び、[▼]を押す





【◀ / ▶】を押して「修正」を 選び、「決定」を押す








複数の番組を選択できません。

サムネイルの修正をするときは、番組単位で修正 します。



6 [▲/▼/◀/▶] を押して 「サムネイル修正」を選び、 [決定]を押す







●「早送り/巻き戻し/一時停止」などを 使って探します。



修正したい画像が表示され たら、[決定]を押す



● 「取り込み」 ボタンが押されて、新しい 画像が登録されます。



8 [決定]を押す





「トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する



番組タイトルの作成または修正をする

21~4

リモコン切換スイッチ

TV ODV TV専用 DVD 電源 電源

[DVD]側

1 3 2 b DEF 4 5 5 & 6 & MNO 7 # 8 9 9 5 10 ^全 0/11 b ・12 。 取消し 記憶/マーク

→ 決定 →

● 録画 残量確認 ~

開/閉 音声 TV消音 TV/DVD TV専用

⊘Victor DVD RECORDER

録画モード

THE A

し/スロー

44

次スキップ - ►►H

早送り/スロー(

録画した番組やプレイリストにタイトルを付けたり、修正できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。








? [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して 「オリジナル」を選び、[決定] を押す





3 [◀/▶]を押してタイトルを 追加または修正したい番組を 選び、[▼]を押す






4. [◀/▶] を押して「修正」を 選び、[決定]を押す







矢印カーソル

カーソル

| 変換(▶) | | 確定(Ⅲ) | 消去(■) | 全消去 | 全角(10)

タイトル名

確認窓

サムネイル 修正

文字 入力窓

ボタン

確定ボタン

(無変換)

DANCE CARNIVAL 03/11/20(木) 午前10:00-午後 10:0 戻る 登録 全消去

ボタン

タイトル名修正 ジャンル修正

横了 である 確定 リモコ の数字ボタンで入力、 画面の 2歳 ボタンでタイトル名を保存します

登録ボタン タイトル入力が完了 したときに押します。

ボタンで変えられます

1 文字消去ボタン

[ドキュメンタリー] 12CH SP 240分 ⑤ ②

全角/半角

ボタン

変換 ボタン 文字の種類選択ボタン






 文字の種類を選び数字ボタン を押して文字を選び、[決定]を
押す



- 数字ボタンを使った文字入力方法は塚95ページをご覧ください。
- CMスキップ (**^**) ボタンを押すと入力 ガイドが出ます。



7[▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して
[登録]を選び、[決定]を押す





8 [▲ /▼/◀/▶] を押して 「戻る」を選び、[決定]を押す



他にも修正したい番組タイトル名があれば 手順②~③を繰り返す。




「トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する



DVD-R

タイトル名を編集する


タイトル名は最大全角32文字まで入力できます。



文字入力のしかた

ひらがな、カタカナ、英数、記号の4種類があります。

(▲/▼/◀/▶)ボタンと(決定)ボタンまたは文字種選択ボタンを押して選びます。



文字入力窓のカーソル移動のしかた

左へ移動するとき:カーソルボタンの(◀)を押します。 **右へ移動するとき**:カーソルボタンの(▶)を押します。

文字を消すには

- 1. 消したい文字にカーソルを合わせます。
- 停止/クリア(■)ボタンを押します。

×₹

● リターンボタンを押すと修正文字の保存画面が開き、「する/しない」を選び決定ボタンを押します。タイトル名入力画面表示前の画面に戻ります。

変換 ボタン 全消去 文字の種類 カーソル ボタン 選択ボタン タイトル名 全角/半角 確認窓 ボタン サムネイル 参正 ジャンル修正 DANCE CURNIV 消去(■) 全消去 全角(10) 英数 記号 DANCE CARNIVAL 03/11/20(木) 午 10:00 午後 10:0 確定 リモコン 頭の の数字ボタンで入力、 録"ボタンでタイトル名を保存します

登録ボタン タイトル入力が完了 したときに押します。

確定ボタン (無変換) 1 文字消去ボタン

矢印カーソル

タイトル名確認窓にある、タイトルを編集するには

- (▲/▼/◀/▶)ボタンを押し、 修正したい文字を選びます。
- |消去|を選び[決定]を押します。
 (または、クリア(■)ボタンを押す)
- **3. 修正したい文字を入力します**。 (文字カーソルがあるところに文字が追加されます)



• 全消去」を選び[決定]を押すと入力されているタイトル名がすべて消去されます。

XE)

文字

入力窓

ひらがな/カタカナ/英数ボタンについて

- 数字ボタンを押すたびに文字が切り換わります。
- CMスキップ(<u>へ</u>)ボタンを押すと、入力ガイドが表示 されます。

文字を入力してみましょう!!

(例)ニッパーくん物語 1

ニ= 5 2回押す

ッ= 4 (6回押す

パ= **6** 1 回押す

望你 2回押す

-- • 4回押す

く= 🤼 3回押す

ん= ^{0/10} 3回押す

- - ► Iボタンでも選択できます。
- 数字ボタンを押して「ニッパー」を 入力する



- **3** [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して「ひらがな」を選び、「決定」を押す
 |◀◀ / ▶▶ | ボタンでも選択できます。
- **4** 数字ボタンを押して「くん」を 入力する
- **5** [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して確定(II)を選び、[決定] を押す
 - 確定するときは、一時停止(Ⅱ)ボタンでもできます。



- も= 5回押す
- の= 500 5回押す
- が= ² 1回押す

1200 1回押す

た= ⁴ (m) 1回押す

り= ※※※ 2回押す

1 = 1回押す

- **6** 数字ボタンを押して「ものがたり」 を入力する
- **7** [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して「変換」を選び、[決定] を押す
 - 再生(▶)ボタンでも変換できます。
- 8 [▲ / ▼] を押して「物語」を選び、 [決定] を押す



- **9** [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して「英数」を選び、[決定]を押す
 - I◀◀ / ▶▶Iボタンでも選択できます。
 - 全角文字にするときは、[▲/▼/◀/▶]を押して「半角」を選び、[決定]を押します。
- 10 数字ボタンを押して[1]を入力する




- 11 [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して 「登録」を選び、[決定]を押す
- **12 「トップメニュー/ナビ」を押す** (タイトル名変更終了)

ジャンルの設定または修正をする

録画した番組やプレイリストにジャンルを付けたり、修正できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。



⋒ [トップメニュー∕ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する






?[▲/▼/◀/▶]を押して 「オリジナル」を選び、「決定」 を押す





3 [◀/▶]を押して修正したい 番組を選び、[▼]を押す







4 [◀ / ▶] を押して「修正」を 選び、[決定]を押す







⑤ [◄/▶] を押して「ジャンル 修正」を選び、[決定]を押す






⑤~夕 ⑥ [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して ジャンルを選び、「決定」を押す





- [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して
 [戻る」を選び、[決定]を押す
 - 他にも修正したい番組のジャンルがあれば 手順2~√を繰り返す。



[トップメニュー/ナビ]を
押して、終了する



ライブラリメニューから録画した番組を探す

本機のメモリーに番組情報を最大1300番組分まで記録できます。見たい番組がどのディスクに録画され ているのか、探すときに便利です。



リモコン切換スイッチ

TV ODV TV専用 入力切換 電源 電源 〇) し し し CSコード入力/ TV/DVDチャンネル 1 3 2 b DEF 4 15 5 ts 6 ts 7 # 8 9 9 5 10 角 0/11 5 12 % 野港/マーク

N

Q~0

「DVD」側

→ 決定 ▶

録画 残量確認

間間 音声 TV/DVD TV供用 G-CODE MULTI BRAND RCU **⊘**Victor

DVD RECORDER

録画モード

早送り/スロー **>>**

L/20-(


- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。







2 [▲/▼/◀/▶] を押して 「ライブラリ |を選び、「決定] を押す





【 【◀ / ▶] を押してソートボタン を選び、「決定」を押す

> NO.順 : ディスク番号の若い順

ジャンル順:映画、音楽、ドラマ~順

(12397ページ)

日付順 :最新の録画日付順


> 日付ボタンは、押すごとに昇順、 降順に切り換わります。

タイトル順:半角の(数字、アルファベット)、

全角の(数字、アルファベット) ひらがな、カタカナ、漢字の順



ライブラリに登録されているディスクを他社のDVD レコーダーで変更や録画等を行なうと、正常に動作で きなくなる場合があります。



4 /▶]を押して見たい番組を探し、[決定]を押す



- もし番組が見つからない場合は、手順 ③に戻り、別のソートボタンで探して ください。
- 現在入っている DVD ディスクの中に 見たい番組があった場合は、選択した 番組以降のすべての番組が再生されます。



5 画面表示に従って、必要なディスクを入れる

• 決定ボタンを押して、確認画面を閉じてからディスクを入れて再生します。




ライブラリにディスクの情報を登録する

本機に登録されていないディスク情報を登録できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 登録するディスクを入れます。(図 54 ページ)



開/閉 音声 TV消音 TV/DVD TV専用 チャンネル 音量

Victor

DVD RECORDER

) [トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する






?[▲/▼/◀/▶]を押して 「ライブラリ」を選び、[決定] を押す





・ [◀ / ▶] を押して 「登録」を 選び、「決定」を押す



- 登録したくない場合は、「取消し」を選び [決定] を押してください。
- 一度登録しない場合でも、後で「登録」を 選び[決定]を押すことで登録できます。





次のような場合はライブラリ登録できません。

- 他社の機器でフォーマットしたディスクの場合
- 他社の機器で録画したディスクの場合
- ディスク予約の場合
- 基本機能設定メニューの「ライブラリ登録」が「切」の 場合

ライブラリから番組情報を削除する

21~**4**3

リモコン切換スイッチ

TV ODVI TV専用 DVD 入力切換 電源 電源 1 5 2 b 3

「DVDI側

4 % 50 % 6 & MNO 7 # 8 9 5 PQRS TUV WXYZ 10 角 0/11 お 12 % 記憶/マーク

→ 決定 ▶

録画残量確認の場面モード

G-CODE MULTI BRAND RCU

Victor

DVD RECORDER

音声 ·TV消音·TV/DVD TV専用

(▶► 学送り/スロー • • · 確定

チャンネル 音量

11/X

144

不要な番組情報や、メモリーが足りないときなどは番組情報を削除することができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。







② [▲/▼/◀/▶] を押して 「ライブラリ」を選び、[決定] を押す






3 [▲/▼/◀/▶] を押して ソートボタンを選び、[決定] を押したあと [◀/▶] を押 して削除したい番組を選び、 「▼〕を押す





4 [▲/▼/◀/▶] を押して [削除] を選び、[決定]を押す



• 確認画面が表示されたら、「実行」を選び 決定ボタンを押します。



プレイリストを作成する


プレイリストは録画した番組や情報を一切変えないで、自由に編集して再生ができます。 録画内容のダイジェスト版や、名場面集等を作ったりできます。(図 81ページ)

プレイリストには、DVDディスクのランダムアクセス(ディスクのどこに映像データが記録されていても、瞬時に読み出すこの ができること)を利用して再生開始点と再生終了点のカウンターの値、内容確認のためのサムネイル画像、タイトル名、ジャンル 等の情報が含まれています。

作成したプレイリストに従って再生すると、1つの番組から色々な組み合わせの映像がお楽しみいただけます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。



[トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する





? [▲/▼/◀/▶] を押して 「プレイリスト」を選び、 [決定]を押す





3 [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して 「新規作成」を選び、[決定]を 押す







- 4 再生して開始点(ここから)に したい映像を探して、「決定」を 押す
 - ●「早送り/早戻し/一時停止」などを 使って探します。
 - 開始点(ここから)のサムネイル画像と、 カウンターの値が記録されます。





- プレイリストは99個まで作成できます。
- プレイリスト数、シーン数の多いディスクの場合、規格 上の制限から追加、部分削除、移動ができないことがあ ります。このようなときは、不要なプレイリストを削除 してください。





- ●「早送り/早戻し/一時停止」などを 使って探します。
- 終了点(ここまで)のサムネイル画像と、 カウンターの値が記録されます。
- 開始点(ここから)の位置より、前の映像は選択できません。



る ピックアップした映像を確認するには [◄/▶] を押して「プレビュー」を選び、[決定]を押す

- 始めの5秒間と終わりの5秒間を再生します。
- 決定なら手順へ進みます。
- 再生開始点と再生終了点を変更したい場合は、「クリア」を選び、[決定]ボタンを押して手順4~6をくり返します。



7[◀ / ▶] を押して「実行」を 選び、[決定]を押す





- プレイリストが1つ作成されます。
- 設定した場面より多少ずれることがあります。
- プレイリストのタイトル(ISP92ページ)、サムネイル(ISP90ページ)、ジャンル(ISP96ページ)修正方法は、オリジナルと同じです。

(3) [トップメニュー/ナビ] を 押して終了する




 ここで出来たプレイリストに追加(☞104ページ)、部分削除(☞108ページ)、 移動(☞106ページ)を行ないダイジェスト版などを作成できます。

お好みの場面を追加する (プレイリストの追加)

プレイリストに、別の場面を新しく追加することができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。



G-CODE MULTI BRAND RCU **⊘**Victor DVD RECORDER

Ⴖ [トップメニュー∕ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 選び、「決定」を押す




⑦ DVDナピ オリジナル _R ブレイリスト ライブラリ © 0001 修正 削除 編集 タイトル保護 着了 ② 40 40 本記 カーソルボタンで選択後、

2 [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押し 「プレイリスト」を選び、 [決定]を押す






3 [◀/▶]を押して、別の場面 を追加したい「プレイリスト」 を選び、[▼]を押す






4 /▶] を押して「編集」を 選び、「決定」を押す






[◄/▶]を押して「追加」を 選び、[決定]を押す







再生して追加したい場面の開始点(ここから)を探して
 「決定]を押す

再生操作



●「早送り/早戻し/一時停止」などを使っ て探します。



削除 移動

B

追加


A B

再生して追加したい場面の終了点(ここまで)を探して [決定]を押す

再生操作



- 「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 追加場面を確認するには「プレビュー」を 選び決定ボタンを押します。つないだ部 分の前後約5秒ずつを再生します。
- 設定しなおすには、「クリア」を選び、決定 ボタンを押します。その後、手順
 ぐり返します。
- **③** [◀ / ▶] を押して「実行」を 選び、[決定]を押す



「ここから」、「ここまで」で指定した点と、 完全に一致しない場合があります。



② [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する




お好みの場面を移動する (プレイリストの移動)

1つのプレイリスト内である場面を別の場所に移動できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ▶ リモコンのリモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。



. ÞH

音声

録画モード

TV消音 TV/DVD TV与用

Victor

チャンネル 音量

144

● [トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 選び、「決定]を押す






② [▲/▼/◀/▶] を押して
「プレイリスト」を選び、
[決定]を押す






③ [◄/▶]を押して移動したい 場面の「プレイリスト」を 選び、[▼]を押す






4 [◄ / ▶] を押して [編集]を 選び、[決定]を押す






⑤ [◀ / ▶] を押して「移動」を 選び、[決定]を押す







再生して移動したい場面の 開始点(ここから)を探して、 [決定]を押す





●「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。

7 再生して移動したい場面の 終了点(ここまで)を探して、 [決定]を押す






- •「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 8 再生して移動したい場面の (ここへ)を探して、[決定]を 押す





- ●「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 移動した場面を確認するには「プレビュー」を選び決定ボタンを押します。 「ここへ」のポイントの前後約5秒ずつを再生します。
- 設定しなおすには、「クリア」を選び、決定ボタンを押します。その後、手順
 をくり返します。
- ② [◀ / ▶] を押して [実行]を 選び、[決定]を押す



• 「ここから」、「ここまで」で指定した点 と、完全に一致しない場合があります。






プレイリストの不要な部分を選んで削除する(プレイリストの部分削除)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ・● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。




DVD RECORDER

● [トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 選び、「決定]を押す





② [▲ /▼/◀/▶] を押して
「プレイリスト」を選び、
[決定]を押す






③ [◄/▶]を押して、部分削除 したい「プレイリスト」を 選び、[▼]を押す






4 [◄ / ▶] を押して「編集」を 選び、[決定]を押す







5[◄/▶]を押して「部分削除」
を選び、「決定」を押す





再生して削除したい場面の 開始点(ここから)を探して、 [決定]を押す






- ●「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 再生して削除したい場面の 終了点(ここまで)を探して、 [決定]を押す





- ●「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 削除後の場面を確認するには「プレビュー」を選び決定ボタンを押します。 「ここから」の約5秒前から、「ここまで」の約5秒後までを再生します。
- ・設定しなおすには、「クリア」を選び、決定ボタンを押します。その後、手順へをくり返します。
- **8** [◄ / ▶] を押して「実行」を 選び、[決定]を押す



「ここから」、「ここまで」で指定した点と、完全に一致しない場合があります。



② [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する




プレイリストを再生する

作成したプレイリストを再生します。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 本機で録画した DVD-RAMまたは DVD-RW (VRモード) を入れます。







② [▲/▼/◀/▶] を押して
「プレイリスト」を選び、
[決定]を押す





③ [◀ /▶]を押して見たい 「プレイリスト」を選び、 [決定]を押す





- プレイリストを選んで再生(►)ボタンを 押しても同じように再生できます。
- 再生が終わると停止して放送受信画面に 切り換わります。
- 複数のプレイリストを再生する場合は、 「*8*84ページの手順②で「プレイリスト」 を選んで操作してください。



再生をやめるには


停止(■)ボタンを押します。
 再度見る時は、再生(▶)ボタンを押すと続きから再生が始まります。

プレイリストを削除する

プレイリストを削除しても録画した番組や情報には影響ありません。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ・ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 本機で録画した DVD-RAM を入れます。



録画モード

| 子ャンネル 音量 | 子ャンネル 音量 | TV/jife |


VictorDVD RECORDER

- たページの手順●~②
 の操作を行なう
- ② [◀/▶]を押して削除したい 「プレイリスト」を選び、 [▼]を押す





3 [◄ /▶] を押して「削除」を 選び、[決定]を押す





【◀ /▶】を押して「はい」を 選び、[決定]を押す





⑤ [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する





削除を実行すると

DVDディスクに録画されている番組や、ライブラリ 情報には、何も影響しません。 MP3形式のサウンドファイルやデジタルカメラ等で撮影した画像ファイルが記録されたディスクの再生 ができます。

MP3/JPEGナビとは

MP3形式のサウンドファイル(音楽CDに比べて音質劣化を少なくして高圧縮したファイル)や、静止画(JPEG) ファイルをナビゲーションメニュートでソート(並べ替えて)して、再生することができます。 また、パスも すべて示します。





JPEGファイルを検索して並べ替え

ます。(**☞14**ページ)







MP3/JPEGナビ (メイン画面)



ディスクのMP3ファイルやJPEGファイル をグループ分けして画面に表示します。 (14ページ)

「MP3 lまたは「JPEG lを選んでから決定 ボタンを押すと選択した種類のファイルを グループ分けして表示します。



ソートボタン

MP3またはJPEGファイルを並べ 替えてグループ分けを行います。

ディスク名表示

ディスク名(Volume名)は半角で16文字分まで 表示します。

المساح مراز MY BEST MP3 JPEG I 3/4 MUSIC/FRANCE/POPS 03/11/20(木) プログログ カーソルボ ファー 選択 決定ボタン ンで選択後、 確定してください

メイン画面

グループ数表示

選択したグループ番号/総グループ数

グループ情報表示部

選択したグループの情報(グループ名、作成日時) が表示されます。グループ名は、そのグループの ある上位のグループ名も付加します。

グループ表示部

ソートボタンで選択された種類のファ イルがグループ分けされて表示され ます。さらにグループの内容を見る にはグループを選択して決定ボタン を押します。

MP3グループを選択

JPEGグループを選択

POPS

IOPHOTO

01PH0T0

曲番号/総数

0. 10/39 JPEGソート 14 SONG アイコン

画像番号/総数

10/39

PHOTO

14PH0T0

ファイル(曲)名 最大半角16文字 まで表示します。

MP3ソート

アイコン

06 SONG

08 SONG 09 SONG

MP3グループ内のファイル

プログラム番号

記憶ボタンを押して聞き たい曲を選択したとき に付けられる番号です。

JPEGグループ内のファイル

戻るボタン

メイン画面に戻ります。

17文字以上は「…」 で表示します。

> 戻るボタン メイン画面に戻ります。

POPS

10 SONG

MP3 や JPEG ファイルを再生する

21~(2)

リモコン切換スイッチ

・TV **DV** ・TV専用 **DVD** 入力切換 電源 電源

「DVDI側

7 ★ 8 ♥ 9 5 0 ★ 0/11 ₺ 12 ₺

→ 決定 ▶

44

アングル

録画 残量確認

早送り/スロー

▶►

ш

録画モード

 サ
 +

 チャンネル
 音量

開/閉 音声 TV消音
TV/DU IV専用


G-code Multi BRAND RCU

DVD RECORDER

MP3のサウンドファイルを再生したり、JPEG形式(ベースライン方式のJPEGファイルのみ)の静止画をスライドショーとして再生できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ・ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- MP3 または JPEG ファイルの記録されたディスクを入れます。








② [▲/▼/◀/▶] を押して ソートボタンを選び、[決定] を押す

> **MP3**: 音楽ファイル **JPEG**: 静止画ファイル

ソートボタン




③ [◀/▶]を押してグループを 選び、「決定」を押す



• [決定]の代わりに[再生]を押すと、選んだグループの最初のファイルから再生します。



4 [▲/▼/◀/▶]を押して 再生したいファイルを選び、 [決定]を押す



- 選んだファイルから最後のファイルまで 再生します。
- JPEGファイルは、スライドショーで再生 します。各ファイルの表示時間を変更した いときは
 127ページをご覧ください。




好きなファイルを選んで再生するには (プログラム再生)

同じグループ内の聞きたい曲や見たい画像のみを選択して再生することができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ▶ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - MP3 または JPEG ファイルの記録されたディスクを入れます。



● [トップメニュー/ナビ]を 押して「MP3/JPEGナビ」 画面を表示させる





② [◄/▶]を押してソートボタンを選び、[決定]を押す


MP3: 音楽ファイル **JPEG**: 静止画ファイル



③ [◀ /▶]を押してグループを 選び、[決定]を押す







4 [▲/▼/◀/▶] を押して 再生したいファイルを選び、 [記憶]を押す



- D POPS
 10 SONG
 01 SONG
 01 SONG
 02 SONG
 02 SONG
 03 SONG
 04 SONG
 05 SONG
 05 SONG
 05 SONG
 06 SONG
 07 SONG
 07 SONG
 08 SONG
 18 SONG
- 再生したいファイルを複数選択(最大 30個まで)できます。
- 記憶ボタンを押すごとに、順に番号が付けられます。
- 間違えたときは、取消しボタンを押します。
- 停止/クリアボタンを押すと、プログラム番号がすべてクリアできます。

5 [再生]を押す



- プログラム再生が始まります。
- リピート再生をしたいときは、№118ページをご覧ください。



XE/

すべての再生が終わったら


- 1. 左ページの手順 **①**~**③** の操作をします。
- 2. 停止/クリア(■)ボタンを押します。
 - ●番号がリセットされて消去されます。
- 3. トップメニュー/ナビボタンを押して、終了します。

再生設定メニューを使う

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD-VIDEO
VIDEO-CD CD MP3 JPEG


再生設定メニューについて

再生設定メニューを表示して、いろいろな再生ができます。再生設定メニューを表示するには、再生設定ボタンを押してください。



A-Bリピート

指定した経過時間の間でくり返し再生するときに設定します。








DVDナビメニューが表示されているときは表示を消してから再生設定ボタンを押してください。


再生設定メニューの操作方法

再生設定メニューは停止中または再生中に設定します。



メニュー選択をやめるには

2つの方法があります。



再生設定メニューを使う(つづき) (つづき) (りひと) (つづき)

DVD-RAM CD

DVD-RAM

A-B⇔


MP3

DVD-R DVD-RW

JPEG

⊕ •

1番組/全番組または1曲/全曲をくり返し再生する(リピート)



(再生または停止中) [再生設定]を押す



• 再生設定メニューが表示されます。

2 [◀ / ▶] を押して [⇔]を 選び、[決定]を押す



DVD-RAM A-B ₾

3 [▲ /▼]を押して「リピート モード [を選び、[決定]を押す

オーディオCD/ビデオCD、JPEG、MP3ディスク

:くり返し再生をしません。

オールリピート: ディスク全体 **トラックリピート**:選択中のトラック

DVDビデオディスク

:くり返し再生をしません。

タイトルリピート: 選択中のタイトル


チャプターリピート: 選択中のチャプター

DVD-R/-RW/RAMディスク

:くり返し再生をしません。

オールリピート:ディスク全体 **タイトルリピート**:選択中のタイトル









リピートをやめるには


カーソル(矢印)を「☎ |に合わせ決定ボタンを押し て、「切」を選んで決定ボタンを押します。



●ビデオCDのPBC再生中は設定できません。

再生したい部分だけをくり返して再生する (A-B リピート)

スポーツの練習、外国語のスピーチ練習やカラオケの歌詞を覚えたりするときに便利です。



(再生中) [再生設定]を押す





② [◀ / ▶] を押して「A-B℃」 を選び、くり返しの開始点で [決定]を押す





- 開始点のカウンターを表示します。
- **3** くり返し終了点で[決定]を 押す





- 終了点のカウンターを表示し、A-B間のリピート再生が 始まります。
- 終了点を設定する前に、トラックが変わった場合は開始点が キャンセルされて設定ウィンドウが閉じます。 早戻ししてやり直してください。
- A-B間は3秒以上あけてください。3秒以内の設定はできません。
- (やめるには)

[◀ / ▶] を押して「A-B △」
を選び、[決定]を押す

● [決定]を押すごとに





● 異なるタイトル、トラックをまたいでのA-Bリピートは 設定できません。

再生設定メニューを使う(つづき)

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD-VIDEO

VIDEO-CD CD MP3 JPEG

DVD-RAM

DVD-RAM

ے A-B ک

ඨ A-B ඨ

見たい番組や聞きたい曲を指定して再生する(サーチ)

再生または停止中に、トラック/チャプター/タイトル/グループ番号を指定して再生できます。



(再生または停止中) [再生設定]を押す




② [◀ /▶] を押して「➡」を 選び、[決定]を押す



● ビデオCD、CDディスクのときはこの手順が ありません。

③ [▲/▼] を押して「タイトル/ チャプター」または「グループ/ トラック」を選び、「決定」を押す



●

タイトルサーチ


チャプターサーチ

例)

8番のトラックから再生したいとき



15番のトラックから再生したいとき





間違えたときは

● 1 文字消去 : 取消しボタンを押す。

● 全消去 :停止/クリアボタンを押す。

数字を入力しないで決定ボタンを押すと、手順 3 に戻ります。

5 [決定]を押す

• 入力した番号(トラック/チャプター/ タイトル/グループ)から再生が始まります。



手順❸の番号について

 ディスクによっては、再生中と停止中では入力できる 番号の種類が違う場合があります。

DVD-RAM/-R/-RW/DVDビデオディスクの場合: タイトル/チャプター(再生中)、タイトル(停止中)

MP3/JPEGディスクの場合:

グループ/トラック(再生中)、グループ(停止中)

ビデオCD/CDディスクの場合:


トラック(再生中/停止中)




●ビデオCDのPBC再生中は設定できません。

指定した時間から再生する (タイムサーチ)

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVDビデオではタイトルの先頭から、ビデオCD、CDはディスクの 先頭から経過時間を指定して、お好みの位置から再生できます。









② [◀ / ▶] を押して「② ◆」を 選び、[決定]を押す





数字ボタン(1~9、0)を 押して経過時間を入力する

例)

12分50秒から再生したいとき



を押す




を押す



を押す



を押す



間違えたときは

● 1 文字消去 : 取消しボタンを押す。

● 全消去 :停止/クリアボタンを押す。

● 数字を入力しないで決定ボタンを押すと、手順 ② に戻ります。

4 [決定]を押す

• 入力した経過時間から再生が始まります。



手順❶の操作について


 DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVDビデオでは再 生中、ビデオCD、CDは再生中または停止中に操作で きます。

次のようなときはタイムサーチができません。

- 時間情報が記録されていない DVD ビデオ
- ビデオCDでPBC再生中

効果的なサウンドを楽しむ(疑似サラウンド)

マルチチャンネルで録音されたDVDビデオをスピーカーが2本のときでもサラウンドの効果を擬似的に 楽しむことができます。




(再生または停止中) [再生設定]を押す



DVD VIDEO △ A-B ④ ≱

2 [◀/▶]を押して「┈●ぶ」を 選び、[決定]を押す





[決定]を押すごとに「点灯」→「消灯」が切り換わります。

「3D ON」表示点灯:効果があります。 **「3D ON」表示消灯**:効果はありません。





疑似サラウンドについて

- マルチチャンネルで記録されたタイトルに限り正しい 疑似サラウンドの機能を働かせると、DVD設定 音声 効果が得られます。
- デジタル音声出力端子から出力される DVD ビデオの ビットストリーム信号には、効果はありません。
- 出力設定のアナログ音声出力とDレンジコントロール の設定が無効になります。

選んだ順番に再生する(プログラム再生)

ビデオCDやオーディオCD(CD-DA)のトラックをお好みの順番で再生することができます。 最大30トラックまでプログラムできます。








2 [◀/▶] を押して 「PRGM」 を選び、「決定」を押す




やめるときは、[▲/▼/◀/▶]を押 して「PRGM」を選び[決定]を押 してください。



VIDEO CD

3 数字ボタン(1~9、0)を押 して再生したい順にトラック 番号を入力ます

8番のトラックを入力する場合



15番のトラックを入力する場合







- 1 桁入力の場合は数字入力の後に決定ボタンを押します。
- カーソルは次のプログラム番号に移動します。
- トラック番号を入力して決定ボタンを押すごとに、右上の プログラムトータル時間が加算されて行きます。
- まちがえて入力したときは、[取消し]を押します。

[再生]を押す

プログラム再生が始まります。




プログラム再生を解除するには

● 再生中に、再生設定メニューの「PRGM」にカーソルを 合わせて決定ボタンを押します。

順不同に再生する(ランダム再生)

ディスクの全トラックを順不同(ランダム)に再生することができます。



(停止中に) [再生設定]を押す






② [◀/▶] を押して 「RND」を 選び、「決定」を押す



- 設定モード表示部に「ランダム」が表示され、 ランダム再生が始まります。
- ランダム再生を解除するときは、再生中に再 生設定メニューの「RND」にカーソルを合わ せて決定ボタンを押します。

画質を調整する

お好みに合わせて画質を調整することができます。



DVD RECORDER

(再生中に) [再生設定]を押す





②[◀ /▶]を押して「□」を 選び、[決定]を押す





3 [▲ /▼]を押して映像に 合ったモードを選び、[決定] を押す

> ノーマル:自動で画質を調整するとき :映画などを再生するとき シネマ アニメ :アニメーションなどを再生

> > するとき

:ノイズが目だつとき ソフト




[再生設定]を押して終了する



プログレッシブモードの設定

録画状態(映像素材)に応じて最適な画質を選び再生するために設定します。



(再生または停止中に) [**再生設定]を押す**







② [◀ / ▶] を押して「□」を 選び、[決定]を押す





③ [▲ /▼]を押して映像に 合ったモードを選び、[決定] を押す





オート2: 動画部分の処理だけがオート1と異なります。 ビデオ素材のときに、動きのある部分を検出し、動画用フィルタリング 処理により画像を補正します。

フィルム: ディスクに収録された素材をフィルム素材としてプログレッシブ再生します。フィルム素材、またはプログレッシブスキャン方式で記録されたビデオ素材のディスクの再生に適しています。

ビデオ : ディスクに収録された素材をビデオ素材としてプログレッシブ再生します。従来型のプログレッシブ変換方式を用いておりオート 1、オート2に比べ映像はソフトになり自然な動きが得られます。シーンの変化が激しい映像や一部のアニメなどに効果的です。


4 [再生設定]を押して終了する



字幕のちらつきやノイズが目立つときは、画質調整を「ソフト」にしてください。(☞125ページ)

JPEG 画像の表示時間の設定

1枚の画像を表示する時間を変更できます。



(再生または停止中に) [再生設定]を押す






② [◀ / ▶] を押して「⑤」」を 選び、[決定]を押す





③ [▲/▼]を押して表示したい 時間を選び、[決定]を押す



4 [再生設定]を押して終了する








ビデオ CD のメニューから選ぶ(PBC 再生)

PBC機能を使って、テレビ画面に表示される内容一覧のメニューを選択して再生します。

(Play Back Control:再生コントロール)



◆ PBC 対応ビデオ CD を入れます。



(停止中に) [再生]を押す



● PBCのメニュー画面が表示されます。

数字ボタン(1~9、0/11)を 押して見たいシーンを選び、 [決定]を押す



- 再生ボタンを押すと、押すごとにカーソルが移動して再生します。
- 選んだ番号が再生されます。本体表示窓に「PBC」と表示されます。
- 「次」または「前」がテレビ画面に表示されたときは次のページに進みたい:▶■を押す前のページに進みたい:▶■を押す
- メニュー画面に戻したいときはリターンボタンを押します。


×E/

PBC機能を働かせないで再生するには

停止中に数字ボタンを押して再生したいトラックを選び決定ボタンを押します。

DVD ビデオ映像のアングルを変える

DVDビデオの中には、異なる角度から撮影した映像(マルチアングル)が複数記録されたものがあります。 このようなディスクを再生するときに、どの角度からの映像を見るか選択することができます。マルチアン グル記録された部分の頭でテレビ画面に ⇔ を表示します。



(再生中に)[アングル/現在録画確認]を 押す

アングル現在録画確かり

● アングル選択表示がテレビ画面に現れます。

<u>4108</u>

(アングルが3つある場合)

② [アングル/現在録画確認] または[◀/▶]を押して、 見たいアングルを選ぶ



アングルを変えるときは、アングルボタン または ◀ / ▶ボタンを押します。

XE/

○マークが表示されたら


今再生している場面には、マルチアングルで記録されていません。また、ディスクによってはアングルの選択が禁止されています。

通常の画面に戻すには

● 決定ボタンを押します。 また、10秒以上何も操作しないと、アングル選択表示 は、自動的に消えます。

字幕を切り換える

DVDビデオの中には複数の字幕言語が記録されている場合があります。それらの中から希望する字幕言語を選択することができます。複数の字幕が記録されている部分の頭で、テレビ画面に Imp が表示されます。



(再生中に) [字幕]を押す



● 字幕選択表示がテレビ画面に表示されます。

オン 41 0 3 > 日本語

(字幕が3つある場合)

[字幕]を押して「オン(表示 する)/オフ(表示しない)」を 切り換える



③ [◀/▶]を押して字幕言語を 切り換える



4 [決定]を押して終了する






- ・ディスクに字幕が記録されていないときに字幕ボタン を押すと、禁止マーク○を表示します。
- ディスクによっては、字幕ボタンを押しても字幕が切り 換わらないことがあります。このようなときは、ディス クメニューで切り換えてください。

音声言語や音声を選ぶ

DVDビデオの中には複数の音声言語/サウンドが記録されている場合があります。 その中から希望する 音声言語/サウンドを選択することができます。また、ビデオCDではオーディオチャンネルを切り換え て、カラオケのボーカルあり/なしを選択できます。複数の音声が収録されている箇所の頭でテレビ画面 に o) が表示されます。



(再生中に) [音声]を押す



- 押すごとに音声言語が切り換わります。 音声選択表示がテレビ画面に表示されます。
- 音声言語メニュー表示中に[◀/▶]を押し ても切り換えることができます。

O)) 41 ℓ 8 ▶ 日本語


(音声言語が3つある場合)

2 [決定]を押して終了する





- ディスクに音声言語が記録されていないときに音声ボ タンを押すと、禁止マーク◎を表示します。
- ディスクによっては、音声ボタンを押しても音声言語が 切り換わらないことがあります。このようなときは、 ディスクメニューで切り換えてください。



音声を切り換えるには

二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を録画したディスクの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。


メニューの「基本機能設定→表示機能設定→オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。(📭 45ページ)



● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。



押すごとに、聞こえる 音声が変わります。



テレビ画面表示

日本語と外国語が同時に聞こえたら

	主音声+副音声	主音声	副音声
聞こえる音声	(ZA)C5IX Hello!	Z.A.I. 5ld!	Hello!
テレビ画面 の表示	○))(4主+副 ○	o »∢±♭ _□	o » ∢ 副 ▷ □

ステレオ放送を録画したディスクのときは

聞こえる音声	ステレオ	左音声	右音声
テレビ画面 の表示	o))∢L+R	o »∢L♭	o »∢R⊳

日本語と外国語の切り換えができないときは

オーディオ機器と光デジタルケーブルで接続し、DVD-RAMまたはDVD-RW(VR) に記録した音声多重番組をドルビーデジタルのストリームで出力すると、日本語と外国語の切り換えができません。このときは、次の操作をして、デジタル出力を「ストリーム/PCM Iから「PCMのみ」に切り換えてください。(リモコンで操作します)

- 1. 設定ボタンを押してメニュー画面を表示させます。
- 2. ▲/▼/▲/▶と決定ボタンを使って、メニューの「DVD設定-音声出力設定-デジタル音声出力」を「PCMのみ」に設定してください。(☞**50**ページ)
- 3. 音声ボタンを押して、聞きたい音声を選んでください。(『3132ページ)



DVD-R、DVD-RW(ビデオモード)の場合は、音声切換ができません。

メニューの「基本機能設定→録画設定→DVD-R/RW録 画音声」で設定した音声が再生されます。(☞53ページ)


時間表示を切り換える(表示切換)

オーディオCDやビデオCDの記録時間等を、本体表示窓やテレビ画面上に表示して見ることができます。

●オーディオ CD の場合 :再生中または停止中

●ビデオ CD の場合 : PBC 機能が働いていない状態での 再生中または停止中 (**№7128**ページ)





DVD RECORDER

[表示切換]を押す




• 現在の状態をテレビ画面に表示します。



[表示切換]を押す





コマーシャルを飛ばして再生する

二重音声・モノラル放送の番組を録画するときにコマーシャル部分(ステレオ放送)を検出して、自動的にマークします。再生時に、このマーク部分でコマーシャルを自動的に飛ばすかどうかの設定ができます。

リモコン切換スイッチ [DVD]側 •TV ODV TV専用 DVD 電源 電源 Gコード入力/ TV/DVDチャンネル 4 to 50 to 6 ld 7 # 8 % 9 6 10 角 0/11 5 12 1 Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定 **2**, 6 決定 0,0 | · ▶ · | | ▶ ▶ 確定 録画 残量確認 CM スキップ アングル ボタン チャンネル 音量 開/開 音声 TV消音 TV/DVD TV専用 G-CODE MULTI BRAND RCU ** ✓ Victor** DVD RECORDER

オート CM スキップを設定するには

CMスキップボタンを押さなくても、コマーシャル部分を検出して、自動的 にコマーシャル部分を飛ばして再生します。

● [設定]を押して「メニュー」画面を表示する




② [▲ /▼ / ◀ / ▶]を押して 「基本機能設定 → その他 → オートCMスキップ」を選び、 「決定]を押す






③ [▲ /▼]を押して「入」を選び、[決定]を押す





4 [設定]を押して終了する



CM を飛ばして再生する (CMスキップ)

再生中に[CMスキップ]を押す



● 押すごとに約30秒ぶん飛ばして再生します。


XE

オートCMスキップについて

- 番組がステレオ放送の場合は、正しく動作しません。
- 番組やCMの前後が少し切れることがあります。

本体表示窓の明るさを変える

ディスプレイ表示の明るさを暗くすることができます。



● [設定]を押して「メニュー」

| ②VD酸2: | は本株能設定 | 初期設定 | 回面を表示する






② [▲/▼/◀/▶]を押して「基本機能設定 → 表示機能設定 →ディマー」を選び、[決定]を押す





③ [▲/▼]を押して「暗」を選び、 [決定]を押す





② [設定]を押して終了する




メニュー画面が消えます。

DV 取込みメニューについて

チャンネル+/ーボタンを押して本体表示窓に「DV」を表示させます。テレビ画面にはDV取込みメニュー を表示します。

DV取込みメニューはデジタルビデオカメラ等からダビングするときに使用します。

DV取込みメニュー表示のON/OFFは再生設定ボタンを押して操作できます。



ダビング開始/ポーズボタン -

ダビングを開始するときに選択して決定ボタン を押します。DV機器が再生になり本機が録画 モードになります。DV機器を一時停止状態から 決定ボタンを押した場合は、*1プリロール編集と なりスタート精度の高いダビングができます。 ダビング中に押すと、ダビングポーズになりDV 側は再生一時停止状態、DVD側(本機)は、録画 一時停止状態になります。DV機器が本機より操 作できないとき (カメラモードなど) は、通常の 録画操作をしてください。(№ 60ページ)

DV音声選択ボタン

ダビングする前に音声を選択して決定ボタンを 押します。ダビング中は選択できません。

音声1:録画時の音声をステレオ音声で記録します。 音声2:アフレコ音声をステレオで記録します。 フル音声 (MIX): 録画時の音声とアフレコ音声を

ミックスしてステレオで記録します。

・16BIT音声で記録してある場合は、切り換えられません。

[※1]プリロール編集:いちどDVテープを少し巻き戻してから再生に移る編集 (-1倍速再生に対応していないDV機器では、巻き戻し時間が長くなることがあります。)

このボタンを押したときのメッセージ部分 の表示です。

DV ▶● DVD ダビング中の表示です。

DV ▶Ⅱ● DVD ダビングポーズ中の表示です。

● DVD DV 側の再生入力が確認でき ずに DVD が録画状態のとき

の表示です。

II●DVD DV 側の再生入力が確認でき ずに DVD が録画ポーズ状態 のときの表示です。


- 一部のDV端子付ビデオカメラによっては、操作できない 場合があります。
- DV IN端子にパソコンを接続した場合、動作保証はしません。
- DV機器は2台以上接続できません。
- コピーガードが含まれている信号は録画できません。
- DV機器の日付・時刻の情報を記録することはできません。
- ダビング中にDV機器の操作は、行なわないでください。

DV 取込みメニュー表示中の操作について

リモコンボタンについて



本体ボタンについて




- ダビング中に停止ボタンを押すと、本機とDV機器を同時に停止します。
- DV 機器側の操作について
 - DV 取込みメニュー表示中、本機のリモコンは DV 機器側(再生機側)の操作になります。
 - 順方向に再生、スロー、早送り中に一時停止した後に、一時停止 ボタンを押すと、押すごとに順方向にコマ送りします。
 - 逆方向に再生、スロー、早戻し中に一時停止した後に、一時停止 ボタンを押すと、押すごとに逆方向にコマ送りします。
 - 一時停止中に、早送り、早戻しボタンを押すことで、順方向⇔逆方 向の切替えができます。
 - 一時停止中に、同じ向きの早送り、次スキップボタンを押すと、スロー再生(1/10 倍速)になります。
- ダビング中に本体の一時停止ボタンを押すと、本機とDV機器を同時 に一時停止します。(ダビングポーズできます。)
- 再生中、早送りまたは早戻しボタンを押すとサーチ画面になります。 ボタンを押すごとにスピードが早くなります。(最高3段階) 接続する DV 機器によっては、最高速度にならないことがあります。

DV 取込みメニューを使ってダビングする

本機はデジタルビデオカメラなどをDV入力端子からダビングすることができます。



- DV 機器と本機を DV ケーブルで接続します。(♥〒139 ページ)
- ダビングを始めたい場面で、DV機器側を再生一時停止状態にしてくだ さい。



[チャンネル+/-]を押して 外部入力[DV]を選ぶ



- DV取込みメニューが表示されます。
- 必要に応じて録画設定をする

(例)


DV音声選択 : 音声 1 (☞ 136ページ)

録画モード : 録画モードボタンで設定する

(1260ページ)



③ [◀ /▶]ボタンを押して 「ダビング開始/ポーズ」 ボタンを選び、[決定]を押す






- ダビングが始まります。
- 一時停止するときは、再度「ダビング開始/ ポーズ」ボタンを選び、「決定」を押します。
- 停止するときは「停止/クリア(■)]ボタン を押します。



DV 端子付き機器と接続して録画する



他機側(再生)



- 再生する DV テープを入れておきます。
- くわしい操作については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。

本機側(録画)



- 録画用の DVD-RAM/-RW または DVD-R を 入れておきます。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [チャンネル+/-]を押して外部 入力(DV)を選ぶ



- 再生設定ボタンを押すとメニュー を消すことができます。
- [録画モード]を押して録画モード を選ぶ



[録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



- ダビングが始まります。
- 本体で操作するときは、録画ボタンを押すだけです。



再生を始める


◇⋙ ● ダビングが終わったときは、録画側→再生側の順に 停止してください。



- DV入力で録画一時停止中は、チャンネルの切り換 えができません。
- DV入力以外のチャンネルで録画―時停止中に、DV 入力への切り換えはできません。

ダビングする (つづき)

他機で再生、本機で録画する



他機側(再生)



 再生するビデオテープまたは DVD ディスクを 入れておきます。

本機側(録画)




- 再生側を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」)につないだかを、メニューで正しく設定してください。(☞52ページ) 両方の端子をつなぐ必要はありません。
- 録画用のディスクを入れておきます。



緑画干

- 再生側の機器を、本機前面の映像/音 声入力F-1端子につないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力L-1端子に つないだときは「L-1」を選びます。 L-2端子のときは「L-2」を選びます。
- ダビングする部分の少し前から
 再生を始める
- 4 [録画]を押しながら[再生]を押す




- ダビングが始まります。
- 本体で操作するときは、録画ボタンを押すだけです。



- くわしい操作については、お使いの機器の取扱説明書を で覧ください。
- ダビングが終わったときは、録画側→再生側の順に 停止してください。
- ダビングすると、画質はもとの画質より劣ります。

本機で再生、他機で録画する



本機側(再生)



- 再生するディスクを入れておきます。
- メニューの「オンスクリーン」を「切」にして おきます。(☞45ページ)

「オート」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。

他機側(録画)



- 録画用のビデオテープまたは DVD ディスクを 入れておきます。
- くわしい操作については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。
- 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 🕡 録画一時停止状態にする

3 再生を押す



⚠ 録画を始める




- ダビングが終わったときは、録画側→再生側の順に 停止してください。
- 1回のみコピーが許可された番組のダビングはできません。

BS・110度CS デジタルチューナーと接続して録画予約する


ビデオコントロール端子に接続して録画予約する (BS デジタルリンク予約)

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させて本機で録画することができます。 本機側で予約の設定は必要ありません。



メーカー設定をする

- 本機とBS機器(BSデジタルテレビ または BSデジタルチューナー)を 接続する
- [チャンネル+/-]を押して、外部 入力の「L-1」を選ぶ
- 3 メニューの「基本機能設定→録画設定→BS/CS LINK切換」で「ビデオコントロール」を選ぶ
 - 操作のしかたは、1☎45ページをご覧ください。



- 本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を 2秒以上押して本体表示窓に「BS-CS」を表示させる
 - 本機の電源が自動的に切れます。
- 5 BS機器側でメーカー設定をする
 - 本機とBS機器が通信できるように設定します。
 - メーカー設定のしかたは、BS機器の取扱説明書を で覧ください。
 - 使用するチューナーによっては、本機の電源が入/ 切しないことがあります。このようなときは、本機 のリモコンコードを変更してから、メーカー設 定をしてください。(『**22ページ)
 - またテストモード時、本機の電源入/切の動作が 遅れることがあります。
 - 本機のリモコンコードDVD1~4は、ビクター製ビデオカセットレコーダーのリモコンコード(A~D)と同じものです。誤動作しないようにご注意ください。


【これで、メーカー設定は終了です】



予約待機中に本機を操作したいときは

- DIGITAL BS/CS LINKボタンを1回押して、「BS-CS」表示を消してから操作してください。
- もう一度予約待機状態にしたいときは、電源を入れてからBSデジタル予約ボタンを2秒以上押して、「BS-CS」表示させます。

ディスクトレイ




録画予約をする

BS機器側で番組を予約する

- 予約のしかたは、BS機器の取扱説明書を ご覧ください。
- 2 [開/閉]を押してディスク を入れる



- DVD-RAM/-RWまたはDVD-Rディスク を入れます。
- 再度押すと、ディスクが閉まります。






4 本体の [DIGITAL BS/CS LINK]を2秒以上押して 本体表示窓に「BS-CS」を 表示させる



- 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態になります。
- 予約開始時刻になるとBS機器の電源が入り、本機は自動的に 録画を始めます。録画中は、「BS-CS |表示が点滅します。
- BS機器の電源が入ったままでも、予約開始時刻になると、予約し たチャンネルに切り換わって、本機は自動的に録画を始めます。
- 録画を途中で止めたいときは、本体のDIGITAL BS/CS LINK ボタンを1回押して「BS-CS |表示を消してから停止(■)ボタン を押してください。





録画中は


- 「BS-CS | を表示中は、Gコード予約などの予約は実行 しません。
- ディスク残量によっては、番組の最後まで録画できない。 ことがあります。
- 番組の頭が欠けることがあります。また、前の番組の終 了時刻と次の番組の開始時刻が同じ場合、前の番組の終 わりが欠けることがあります。
- BS/CSデジタル番組の中には、著作権保護のため、録画 禁止の番組があります。また、1回だけ録画できる番組も あります。(コピーワンス)
 - コピーワンス番組はCPRM対応のDVD-RAMやDVD-RW(VRモード)では録画可能ですが、DVD-RやDVD-RW(ビデオモード)では録画できません。


BS・110度CS デジタルチューナーと接続して録画予約する (つづき)




ビデオコントロール端子に接続しないで録画予約する(着信予約)

BS デジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に本機で録画することができます。本機側で予約の設定は必要ありません。ただし、予約時間以外でもBS/CSチューナーの電源を入れると、本機は録画を開始してしまいます。





メーカー設定をする




操作のしかたは、№45ページをご覧ください。






着信予約について

- 「BS-CS」表示点灯中は、BS/CSチューナーの電源を入れないでください。電源を入れると、本機で録画が始まります。また、本機背面のL-1入力端子に接続している機器の電源を入れても、本機は録画を始めます。
- 使用するBS/CSチューナーによっては、実際の番組 より多少長めに録画されたり、番組の始めが欠けて録 画されることがあります。
- 「BS-CS」を表示中は、Gコード予約などの予約は 実行しません。
- 本体のDIGITAL BS/CS LINKボタンを押したとき、 BS/CSチューナーの電源が入っていると、「BS-CS」 表示が点滅します。このときは、BS/CSチューナーの 電源を切ってください。
- 143ページの「必り」もご覧ください。



∆Victor




- BS/CSチューナー側で 番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 予約設定後、BS/CSチューナーの電源を切る
- (3) [開/閉]を押してディスクを入れる



- DVD-RAM/-RWまたはDVD-Rディスクを入れます。
- 再度押すと、ディスクが閉まります。
- 4 [録画モード]を押して 録画モードを選ぶ






BS-CSの表示

- 5 本体の [DIGITAL BS/ CS LINK] を2秒以上 押して本体表示窓に [BS-CS]を表示させる
 - 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態になります。
 - 予約開始時刻になるとBS/CSチューナーの電源が入り、本機は 自動的に録画を始めます。録画中は、「BS-CS |表示が点滅します。

お子さまに見せたくない様な過激なシーンを含むDVDビデオの映画ソフトを再生する場合に設定します。 ディスクがパレンタルロック機能に対応していると、パレンタルロックの設定に応じて過激なシーンを カットしたり別のシーンに差し換えたりします。




(停止中に) [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する



- ディスクが入っていなくても設定できます。
- ② [▲/▼/◀/▶]を押して 「DVD設定→ユーティリティ → パレンタルロック」を選び、 「決定」を押す






③ [▲ /▼] を押して「セット レベル | を選び、「決定]を押す






4 [▲ /▼]を押して「レベル」 を選び、[決定]を押す



- 「レベル1」~「レベル8」の中から選びます。数値が小さい程制限がきびしくなります。
- 「なし」は、視聴制限をしません。





5 数字(1~9、0/11)ボタンを 押してパスワード(4ケタの 数字)を入力し、[決定]を押す






パスワードの入力を間違えたときは、決定ボタンを押す前に入力し直してください。

数字の0は[0/11]を押します。

[▲ /▼]を押して「カントリーコード」を選び、「決定」を押す





[▲/▼]を押して「カントリーコード」を選択して、「決定」を押す





- 通常は「JP」(Japan)を選択します。
- カントリーコード一覧(☞154ページ)を参照してください。
- 数字(1~9、0/11)ボタンを 押してパスワード(4ケタの 数字)を入力し、[決定]を押す





パスワードの入力を間違えたときは、決定ボタン を押す前に入力し直してください。

└──数字の0は[0/11]を押します。


● [設定]を2回押して終了する



• パレンタルロック画面が消え、メニュー画面に戻ります。

設定を変更する

パレンタルロックのセットレベルを解除するには手順●~②の操作で行ないます。




- 146~147ページの手順●~の操作を行なう
 - 変更したいセットレベルを入力します。
 - 「なし」を選ぶと設定を解除できます。
- ② 数字(1~9、0/11)ボタンを 押して、今までのパスワード(4 ケタの数字)を入力し、「決定」 を押す





-----数字のOは[O/11]を押します。

- 3回連続してパスワードを間違えると「戻る」に カーソルが移動して設定変更がなくなります。 決定ボタンを押して、やり直してください。
- カントリーコードの変更が必要なければ、手順⑥に進みます。
- ③ [▲ /▼]を押して「カントリーコード」を選び、「決定」を押す








カントリーコード一覧を参照してください。 (198154ページ)






パスワードを忘れたときは

手順2、5で「8888」を入力します。



5 数字(1~9、0/11)ボタンを 押して、今までのパスワード(4 ケタの数字)を入力し、[決定] を押す





● 3回連続してパスワードを間違えると「戻る」に カーソルが移動して設定変更がなくなります。 決定ボタンを押して、やり直してください。

6 [設定]を2回押して終了する



・パレンタルロック画面が消え、メニュー画面に 戻ります。

他の DVD プレーヤーで再生できるようにする DVD-RW DVD-RW




DVD-R/-RW ディスクをファイナライズする

本機で録画したDVD-Rディスクをファイナライズすると他のDVDプレーヤーで再生できるようになります。 DVD-RWをディスクをファイナライズするとフォーマットしたディスクのモードでファイナライズされます。 対応するDVDプレーヤーで再生できるようになります。ファイナライズを実行すると録画できなくなります。 DVDナビで入力したタイトルは、DVDメニューにタイトルとして登録されます。



● ファイナライズする DVD-R または DVD-RW ディスクを入れます。




(停止中に) [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する



 [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して 「DVD設定→ユーティリティ → ファイナライズ |を選び、 [決定]を押す






③ [◀/▶]を押して「はい」を 選び、「決定」を押す






ファイナライズを行う前は

- 未記録部分への記録ができます。
- 番組タイトルを入力できます。
- 番組の消去ができます。
- DVD-Rは記録した部分を消去しても上書きはできません。
- DVD-Rは番組の消去を行ってもディスクの空き容量は 増えません。
- 本機以外の機器で記録されたDVD-R/-RWは、ファイ ナライズを行っていなくても記録や編集ができません。



4 [◄/▶]を押して「実行」を 選び、[決定]を押す



- 「ファイナライズ中… |を表示します。
- 終了すると、「完了しました」を表示します。[決定]を押すと、手順 ② の画面に戻ります。

▶ [設定]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- ファイナライズしたDVD-R/-RW(ビデオモード)ディスクでは、DVDナビゲーション画面は表示しません。DVDメニュー画面を表示します。DVD-RW(VRモード)ディスクでは、ファイナライズしてもDVDナビゲーション画面を表示します。(16781ページ)
- 本機でファイナライズしたDVD-RW(VRモード)は、ファイナライズ後も録画または編集をすることができます。
- DVD-RW(VRモード)ディスクをファイナライズした場合、 VRモード対応のDVDプレーヤーで再生できます。

DVD-RW ディスクのファイナライズを解除する

- (1) ファイナライズを解除する DVD-RW ディスクを入れる
- (2) 設定ボタンを押して「メニュー」画面を表示する
- ③ ▲ /▼ / ◀ / ▶ ボタンを押して「DVD 設定 ➡ ユーティリティ ➡ ファイナライズ解除」を選び、決定ボタンを押す
- (4) ◀ / ▶ ボタンを押して「実行」を選び、決定ボタンを押す
- (5) 設定ボタンを押してメニュー操作を終了する
 - ファイナライズが解除されると、ファーマットしたときの モードに戻り、録画できるようになります。

ファイナライズを行うと (DVD-R、DVD-RW(ビデオモード)の場合)



- 本機でファイナライズされたDVD-R/-RWディスクは、DVD-R/DVD-RW対応のDVDプレーヤーで再生可能となりますが、すべての再生を保証するものではありません。
- ご使用のDVDプレーヤー、DVD-R/DVD-RWディスク及び記録の状態によっては、再生できない場合があります。この場合は、本機で再生してください。
- それまでに録画した映像や音声がDVDビデオ規格に準 拠して記録され、DVDビデオとして再生できるように なります。
- ファイナライズすると、ファイナライズ前に付けた マークポイントは削除され、約5分ごとに自動的に チャプターが付けられます。
- 追加録画できなくなります。

0,6

初期化(フォーマット)する

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

·TV ODV

1 5 2 b 3

4 t 50 t 6 t

7 * 8 * 9 10 A 0/11 H 12 N

Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定

決定

· **>** · | **>**

確定

(+)(+) 田経動職隊 開/閉 音声 TV消音 TV/DVD TV時用

変換

録画残量確認へ

** ∅** Victor

DVD RECORDER

銀画モード


44

.

フォーマットしていないDVD-RAMディスクを録画可能にする場合や、今まで録画した内容を全面消去 する場合にフォーマットします。大切な録画データを消去しないように、内容も確認してから行なってくだ さい。




- フォーマットする DVD-RAM または DVD-RW ディスクを入れます。
- (停止中に) [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する
- **②** [▲/▼/◀/▶]を押して 「DVD設定→ユーティリティ → フォーマット」を選び、 [決定]を押す



[◀/▶]を押して項目を選び、 [決定]を押す

(DVD-RAMの場合)



「はい」を選びます

(DVD-RWの場合)



[VRモード]または「ビデオモード] を選びます

- 4 [◀/▶]を押して「実行」を 選び、「決定」を押す
 - ●「フォーマット中…」が表示され実行状況が バーグラフで表示されます。
 - ディスクによっては、データすべてを書き 換えることがあるため、最大約70分かか ることがあります。
 - 終了すると、「完了しました」を表示します。 [決定]を押すと、手順 **2** の画面に戻ります。



[設定]を押して終了する


メニュー画面が消えます。



「フォーマット中…」が表示されているときは、 絶対に電源を切ったり、電源コードを抜いたり しないでください。



- DVD-RWディスクのVer1.0はビデオモードでの フォーマットはできません。
- DVD-Rはフォーマットできません。
- フォーマットするとディスクに記録されたデータ は、すべて消去されます。



未使用の DVD-RW ディスクをフォーマットする

- ① フォーマットする DVD-RW ディスク を入れる
 - ・警告画面を表示します。
 - ・ディスクをフォーマットしたくない場合は、 本体の▲(開/閉)ボタンを押して、ディスク を取り出してください。



② ◀ / ▶ ボタンを押し、「VRモード」 または「ビデオモード」を選び、 決定ボタンを押す

VR モード

何回も録画/消去したり、編集したいときに選びます。

ビデオモード

1度見終わった内容を全部消去してから新たに録画したり、他のDVDプレーヤーで見たりするときに選びます。

③「完了しました」を表示したら、決定 ボタンを押す (フォーマット終了)





タイトル保護された番組でも、フォーマット(初期化)すると、すべての番組が消去されますので注意してください。(19885ページ)

カントリーコード一覧表

パレンタルロックの画面で表示されるカントリーコードの一覧表です。

AD	Andorra
AE	United Arab Emirates
AF	Afghanistan
AG	Antigua and Barbuda
Al	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Netherlands Antilles
AO	Angola
AQ	Antarctica
AR	Argentina
AS	American Samoa
AT	Austria
AU	Australia
AW	Aruba
AZ	Azerbaijan
ВА	Bosnia and Herzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgium
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
ВН	Bahrain
ВІ	Burundi
BJ	Benin
ВМ	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
во	Bolivia
BR	Brazil
BS	Bahamas
ВТ	Bhutan
BV	Bouvet Island
BW	Botswana
BY	Belarus
BZ	Belize
CA	Canada
СС	Cocos (Keeling) Islands
CF	Central African Republic
CG	Congo
СН	Switzerland
CI	Côte d'Ivoire
CK	Cook Islands
CL	Chile
	i

СМ	Cameroon
CN	China
СО	Colombia
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Cape Verde
CX	Christmas Island
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DJ	Djibouti
DK	Denmark
DM	Dominica
DO	Dominican Republic
DZ	Algeria
EC	Ecuador
EE	Estonia
EG	Egypt
EH	Western Sahara
ER	Eritrea
ES	Spain
ET	Ethiopia
FI	Finland
FJ	Fiji
FK	Falkland Islands
	(Malvinas)
FM	Micronesia
	(Fedelated States of)
FO	Faroe Islands
FR	France
FX	France, Metropolitan
GA	Gabon
GB	United Kingdom
GD	Grenada
GE	Georgia
GF	French Guiana
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Greenland
GM	Gambia
GN	Guinea
GP	Guadeloupe
GQ	Equatorial Guinea

Greece
South Georgia and the
South Sandwich Islands
Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana
Hong Kong
Heard Island and
McDonald Islands
Honduras
Croatia
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
British Indian Ocean
Territory
Iraq
Iran (Islamic Republic of)
Iceland
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
Kenya
Kyrgyzstan
Cambodia
Kiribati
Comoros
Saint Kitts and Nevis
Korea, Democratic
People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Cayman Islands
Kazakhstan
Lao People's Democratic
Republic
Lebanon
Saint Lucia

LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
MC	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
MH	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macau
MP	Northern Mariana
	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	New Zealand
ОМ	Oman
PA	Panama

PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
	Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SB	Solomon Islands
SC	Seychelles
SD	Sudan
SE	Sweden
SG	Singapore
SH	Saint Helena
SI	Slovenia
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SK	Slovakia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	Sao Tome and Principe
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
SZ	Swaziland
TC	Turks and Caicos Islands
TD	Chad
TF	French Southern
	Territories
TG	Togo

TH

Thailand

TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan, Province of China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British) VI Virgin Islands (U.S.)
TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan, Province of China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan, Province of China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan, Province of China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan, Province of China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan, Province of China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan, Province of China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
TV Tuvalu TW Taiwan, Province of China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
TW Taiwan, Province of China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
China TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
VC Saint Vincent and the Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
Grenadines VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
VE Venezuela VG Virgin Islands (British)
VG Virgin Islands (British)
VI Virgin Islanda (I.I.C.)
VI Virgin Islands (U.S.)
VN Viet Nam
VU Vanuatu
WF Wallis and Futuna
Islands
WS Samoa
YE Yemen
YT Mayotte
YU Yugoslavia
ZA South Africa
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe

言語コード一覧表

字幕や音声は、言語コードで表示されることがあります。表示された言語コードから言語名を知ることができます。以下に言語コードと言語名の対応表を示します。

·	
AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
ΑZ	アゼルバイジャン語
ВА	バシキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
ВН	ビハーリー語
BI	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
ВО	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EO	エスペラント語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラード語
НА	ハウサ語
HI	ヒンディー語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IΑ	国際語
ΙE	国際語
ΙK	イヌピック語
	1

IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IW	ヘブライ語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア 語
KN	カンナダ語
KO	韓国(朝鮮)語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトビア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MS	マライ(マレー)語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
OC	プロバンス語
OM	(アフォン) オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ - ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語

5	_ 、
RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンド語
SH	セルボアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア 語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
TO	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥー語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ヴラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZH	中国語
ZU	ズール語

ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

全国 NHK総合 80 共 NHK教育 90
--

▶と毎首・東と	北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
Ľ	青森	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
	岩手	岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 20 33 35
	秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
	宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
	山彩	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形 (TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
	福	福島テレビ(FTV) テレビュー福島 (TUF)	11 31

		日本テレビ(NTV)	4
関東		TBSテレビ (TBS)	6
•	関東	フジテレビ(CX)	8
#		テレビ朝日(ANB)	10
言成		テレビ東京(TX)	12
_		東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
		放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送(BSN)	5
	新	新潟テレビ21(NT21)	21
	新潟	テレビ新潟(TNN)	29
		新潟総合(NST)	35
		信越放送(SBC)	11
	臣	長野朝日(ABN)	20
	長野	テレビ信州(TSB)	30
		長野放送(NBS)	38
		山梨放送(YBS)	5
	山梨	テレビ山梨(UTY)	37

福島中央(FCT)

福島放送(KFB)

中部	静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ(SATV) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
	中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37
	富山	北日本放送(KNB) チューリップTV(TUT) 富山テレビ(T34)	1 32 34
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
	福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39

33

●関西・中国	関西	毎日放送 (MBS) 朝日放送 (ABC) 関西テレビ (KTV) 読売テレビ (YTV) テレビ大阪 (TVO) テレビ和歌山 (WTV) びわ湖放送 (BBC) 京都テレビ (KBS) サンテレビ (SUN) 奈良テレビ (TVN)	4 6 8 10 19 30 30 34 36 55
	超山	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35
	広島	中国放送(RCC) 広島テレビ(HTV) テレビ新広島(TSS) 広島ホーム(HOME)	4 12 31 35
	鳥取島根	日本海テレビ(NKT) 山陰放送(BSS) 山陰中央(TSK)	1 10 34
	口臣	山口放送(KRY) 山口朝日(YAB) テレビ山口(TYS)	11 28 38

四国	香川	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35
	愛媛	南海放送(RNB) 愛媛朝日(EAT) あいテレビ(ITV) 愛媛放送(EBC)	10 25 29 37

(2003年7月現在)

徳島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40

		CITETO DE (NOO)	40
L	福岡	九州朝日(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS)	1 4 9 19 37
	大分	大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS)	5 24 36
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎	長崎放送 (NBC) 長崎国際 (NIB) 長崎文化 (NCC) テレビ長崎 (KTN)	5 25 27 37
	熊本	熊本放送(RKK) 熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) テレビ熊本(TKU)	11 16 22 34
	宮崎	宮崎放送(MRT) テレビ宮崎(UMK)	10 35
	鹿児島	南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送(KKB) 鹿児島テレビ(KTS)	1 30 32 38
	沖縄	沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC) 琉球朝日(QAB)	8 10 28

	*** * *** * *						
	日本テレビケーブルニュース	40					
	CSN1ムービーチャンネル						
	チャンネルNECO	50					
	ゴルフネットワーク	51					
	BS1	71					
	BS3	72					
	BS5 WOWOW	73					
В	BS7 NHK衛星第1	74					
s	BS9 ハイビジョン放送	75					
BS放送	BS11 NHK衛星第2	76					
透	BS13	77					
6	BS15	78					
Š	CNN	81					
放	MTV	82					
/ CS放送/CA	スター・チャンネル	83					
<u>ر</u> کا	スペースシャワーTV	84					
Ă	スポーツ・アイ	85					
T	衛星劇場	86					
٧	GAORA (ガオラ)	87					
	ホームチャンネル	88					
	スカイ・A	89					
	BBC	91					
	ファミリー劇場	92					
	スーパーチャンネル	93					
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94					
	朝日ニュースター	99					

受信チャンネル一覧表

一括チャンネル合わせの地域表

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(🖙 37ページ 参照) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

G コードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります)

この表の見かた

		本機でのチャンネル表示番号								
	地域		放送局名・受信チャ	ンネルガ /						
	地場	1	2							
都道 府県名	地域名 (対応都市)	放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル	放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャン						

映らないときは、お近くの地域も試してください。

(2003年7月現在)

		(2003年7月現在) 放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
	地 域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
_	初期設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌 (江別)	北海道放送		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90
	小樽	171	NHK教育 2/90	0/00	北海道テレビ 4/35	0/0		札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1	00/00	NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27	4/00	北海道テレビ 39/35		ル幌テレビ 7/5	LO/L/	NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄		2,00	北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5	,,,,	北海道テレビ 24/35	0,00	北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
北	稚内		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
<u>,</u>	室蘭		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 29/17
海	苫小牧		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		北海道放送 55/1	テレビ北海道 47/17
道	函館		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
_	帯広		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青	青森(弘前)	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
森	八戸		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34		T-++00	NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
	むつ				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38	WT+10	青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩	盛岡		NHK総合		NHK総合 4/80		岩手放送 6/6 テレビ岩手		NHK教育 8/90 岩手めんこい	岩手朝日 31/20 岩手朝日	テレビ岩手 35/35 岩手放送		岩手めんこい 33/33 NHK教育
手	釜石		2/80 岩手放送			NHK総合	58/35		60/33	62/20 岩手朝日	10/6		12/90 NHK教育
	二戸	東北放送	2/6	NHK総合		5/80 NHK教育		東日本放送	29/33	石丁卯口 61/20 宮城テレビ	37/35		12/90
宮	仙台	1/1 東北放送		3/80 NHK総合		5/90 NHK教育		32/32		34/34 宮城テレビ			12/12
城	石巻	59/1	NHK総合	51/80	東北放送	49/90	仙台放送	61/32 東日本放送		55/34	NHK教育		57/12
	気仙沼		2/80 NHK教育		4/1	秋田朝日	6/12	43/32		37/34 NHK総合	10/90	秋田放送	秋田テレビ
秋	秋田 ———————— 大館		2/90		NHK総合	31/31 秋田朝日	秋田放送		NHK教育	9/80		11/11	37/37 秋田テレビ
田	大曲		NHK教育		4/80	59/31 秋田朝日	6/11		8/90	NHK総合		秋田放送	57/37 秋田テレビ
	山形		43/90 さくらんぽテレビ		NHK教育	41/31	えどユー山形		NHK総合	45/80	山形放送	47/11	51/37 山形テレビ
山	鶴岡(酒田))	山形放送	30/30 さくらんぼテレビ	NHK総合	4/90		36/36 NHK教育		8/80		10/10		38/38
形	米沢	1/10	24/30 さくらんぼテレビ	3/80	NHK教育		6/90		22/36 NHK総合		山形放送		39/38
	福島(郡山)		60/30 NHK教育		50/90 元ピュー福島		56/36 福島中央		52/80	NHK総合	54/10 福島放送	福島テレビ	58/38
福	いわき		2/90 元ピュー福島		31/31 NHK総合 4/80		33/33 福島中央 58/33		福島テレビ 8/11	9/80	35/35 NHK教育 10/90	11/11	福島放送 60/35
島	会津若松	NHK総合	62/31	NHK教育	オビュー福島		福島テレビ		福島中央		福島放送		00/35
ш		1/80		3/90	47/31		6/11		37/33		41/35		

					ħ	が送局名・	予信チャン	ネル/ガイト	·チャンネル	<u> </u>			
	地域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
茨	水戸 (勝田)	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12
城	日立	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	宇都宮1	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ		56/6 TBS		58/8 フジテレビ		60/10 テレビ朝日	とちぎテレビ	62/12 テレビ東京
	宇都宮2	29/80 NHK総合		27/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10 テレビ朝日	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京
栃木		51/80 NHK総合		49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/23 とちぎテレビ	44/12 テレビ東京
,,,	矢板1 ————————————————————————————————————	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	33/23	61/12
	矢板2	NHK総合 40/80		NHK教育 30/90	日本テレビ 36/4		TBS 42/6		フジテレビ 45/8		テレビ朝日 59/10	とちぎテレビ 33/23	テレビ東京 61/12
群	前橋 (伊勢崎·高崎)	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4	群馬テレビ 48/48	TBS 56/6	放送大学 40/16	フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
叶 馬	桐生1	NHK総合 43/80		NHK教育	日本テレビ 39/4	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
Mg	桐生2	NHK総合		45/90 NHK教育	日本テレビ	41/48 群馬テレビ	37/6 TBS	40/16 放送大学	35/8 フジテレビ		33/10 テレビ朝日		31/12 テレビ東京
	11911111	51/80 (三郷・越谷・	 狭山 · 草加 ·	57/90 所沢・新座・	53/4 上尾・朝霞・	41/48 入間・岩槻・:	55/6 大宮・春日部	40/16 ·川口·川越)	35/8		59/10		61/12
	さいたま	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
	熊谷1	NHK総合	1-1/1-1	NHK教育	日本テレビ	10,10	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京 17/12
埼	熊谷2	33/80 NHK総合		35/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10 テレビ朝日	28/38 テレビ埼玉	テレビ東京
玉	秩父1	51/80 NHK総合		35/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		59/10	30/38	61/12 テレビ東京
		51/80 NHK総合		49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		59/10 テレビ朝日	47/38 テレビ埼玉	61/12 テレビ東京
	秩父2	14/80		49/90	16/4		18/6		29/8		38/10	47/38	44/12
Ŧ	千葉	(我孫子·市川 NHK総合	I・市原・浦罗 MXテレビ	· 柏·木更津 NHK教育	・佐倉・流山日本テレビ	· 習志野 · 野 放送大学	± ・船橋・松) TBS	コ・八千代)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉		1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10	46/46 千葉テレビ	12/12 テレビ東京
_	銚子	51/80	小全世,小豆	49/90	53/4 ・東久留米・	唐村山、口野	55/6	野. 二酸)	57/8		59/10	39/46	61/12
	23区	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS	テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川		千葉テレビ	テレビ東京
	八王子1	1/80 NHK総合	14/14 MXテレビ	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS	38/38	8/8 フジテレビ	42/42	10/10 テレビ朝日	46/46	12/12 テレビ東京
東		51/80 NHK総合	47/14 MXテレビ	49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		59/10		61/12 テレビ東京
京	八王子2	33/80	40/14	29/90	35/4		37/6		31/8		45/10		62/12
	多摩1	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
	多摩2	NHK総合 49/80	MXテレビ 61/14	NHK教育 47/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10		テレビ東京 59/12
	*横浜1	NHK総合	01714	NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
	(横浜の一部)	52/80 (横浜・厚木・	海老名 · 鎌倉	50/90 : 川崎 · 相模	54/4 原・座間・藤	沢・町田・大	56/6 和·構須賀)		58/8		60/10	48/42	62/12
神	*横浜2	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
奈	平塚(茅ヶ崎)	NHK総合	14/14	NHK教育	日本テレビ	16/16	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
Ш	秦野	33/80 NHK総合		29/90 NHK教育	35/4 日本テレビ		37/6 TBS		39/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/42 テレビ神奈川	43/12 テレビ東京
		47/80 NHK総合		49/90 NHK教育	51/4 日本テレビ		53/6 TBS		55/8 フジテレビ		57/10 テレビ朝日	61/42 テレビ神奈川	59/12 テレビ東京
ılı	小田原	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4	山梨放送	56/6	テレビ山梨	58/8		60/10	46/42	62/12
山梨	甲府	1/80		3/90		5/5		37/37					
	長野1		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
	長野 2		NHK総合 2/80	長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11	
長	松本		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
野	飯田			NHK教育	NHK総合	テレビ信州	信越放送	.2,00	長野放送	.5,55	長野朝日	13711	
				3/90	4/80 NHK総合	42/30 テレビ信州	6/11 信越放送		40/38 NHK教育	長野放送	44/20 長野朝日		
				新潟テレビ21	4/80 テレビ新潟	59/30 新潟放送	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20 新潟総合TV		NHK教育
新潟	新潟 (長岡)	NHK教育		21/21 NHK総合	29/29 テレビ新潟	5/5	新潟テレビ21		8/80 新潟総合TV		35/35 新潟放送		12/90
<i>th</i> ig	上越	1/90		3/80	27/29		37/21		33/35		10/5		

次ページへ続く



* 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。
「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

受信チャンネル一覧表 (つづき)

映らないときは、お近くの地域も試してください。

	101. 1-45					放送局名・登	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル	<u> </u>			
	地域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
富	富山	北日本放送		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
山	高岡	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32
石	金沢 (小松)		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
Ш	七尾	テレビ金沢	37/37	北陸朝日	4/00	NHK教育	0/0	石川テレビ	8/90	NHK総合	33/33	北陸放送	25/25
		57/33		59/25 NHK教育		5/90	北陸放送	55/37		9/80 NHK総合		11/6 福井放送	福井テレビ
福井	福井			3/90			6/6 NHK総合		福井放送	9/80	福井テレビ	11/11	39/39 NHK教育
_	敦賀	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送	6/80	中京テレビ	8/11	NHK教育	38/39 岐阜放送	名古屋テレビ	12/90
岐	岐阜 (大垣)	1/1	NHK教育	39/80	NHK総合	5/5	中部日本放送	35/35 中京テレビ	東海テレビ	9/90	37/37 岐阜放送	11/11	25/25
阜	高山		2/90		4/80		6/5	26/35 中京テレビ	来海アレビ 8/1 中部日本放送		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
	中津川				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	26/35	8/5		10/1	叹早瓜达 28/37	12/90
	静岡 (清水・焼津)		NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
	浜松		静岡第1		NHK総合		静岡放送		NHK教育		静岡朝日		テレビ静岡
静	富士(富士宮)		30/31 NHK教育	静岡第1	4/80	静岡朝日	6/11	テレビ静岡	8/90	NHK総合	28/33	静岡放送	34/35
岡	三島・沼津		54/90 NHK教育	27/31		29/33		39/35 テレビ静岡		52/80 NHK総合		41/11 静岡放送	
	島田	NHK総合	51/90	61/31 NHK教育		57/33 静岡放送		59/35 静岡第 1		53/80	静岡朝日	55/11	テレビ静岡
		1/80 NHK総合		3/90 NHK教育		5/11 静岡放送		48/31 静岡第1			50/33 静岡朝日		58/35 テレビ静岡
		42/80 (安城·一宮·	 ・岡崎・春日井	44/90 :刈谷·小牧	・瀬戸・半田	40/11		24/31			26/33		38/35
愛	名古屋	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
知	豊橋(豊川)	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
	豊田	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
	津	(鈴鹿・松坂・東海テレビ	四日市)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
Ξ		東海テレビ 東海テレビ		31/80 NHK総合		5/5		35/35		9/90 NHK教育	33/33	11/11 名古屋テレビ	25/25
重	伊勢	57/1		53/80		55/5		中京テレビ 47/35		49/90	59/33	61/11	
	名張	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋	大津		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
賀	彦根		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
京	京都(宇治)		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
都	舞鶴		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
Bb	福知山		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
大阪	大阪	(池田·和泉·	· 茨木·門真· NHK総合	河内長野・岸 サンテレビ	和田·堺·吹 毎日放送	田·大東·高	規・豊中・富E 朝日放送	田林・寝屋川	羽曳野・東ナ関西テレビ	版・枚方・札 テレビ大阪	原・守口・/読売テレビ	(尾)	NHK教育
19/3			2/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	4/4 毎日放送		6/6 朝日放送		8/8	19/19	10/10 読売テレビ	テレビ大阪	12/90 NHK教育
	神戸1		28/80	36/36 サンテレビ	18/4		20/6		22/8		24/10 読売テレビ	19/19	26/90
	神戸2		NHK総合 28/80	36/36	毎日放送 31/4		朝日放送 41/6		43/8		47/10	19/19	NHK教育 45/90
兵	神戸灘		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
庫	川西		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
	三木		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石 (加古川)		NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36	毎日放送 53/4		朝日放送		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈	奈良 (橿原)		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
良	 五條		NHK総合	奈良テレビ	毎日放送	31/	朝日放送	04/04	関西テレビ	00/00	読売テレビ	00/00	NHK教育
和	和歌山		43/80 NHK総合	41/55 テレビ和歌山	93/4 毎日放送		35/6 朝日放送		37/8		39/10 読売テレビ		45/90 NHK教育
和歌山			32/80 NHK総合	30/30 テレビ和歌山	42/4 毎日放送		44/6 朝日放送		46/8 関西テレビ		48/10 読売テレビ		26/90 NHK教育
щ	冲出。田陉		50/80	56/30	54/4		58/6		60/8		62/10		52/90

_						せいチョ	4 . 平局エ・ヽ	カルボノビゴ・	· ウル				1
	地 域	1	2	3	4	5	名・受信チャン 6	/ネル/ガイドチャ 7	,シネル 8	9	10	11	12
	岡山(倉敷)	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
岡	津山		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
"	笠岡		NHK総合		NHK教育	TVせとうち	山陽放送	7711		西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送	12/30
	広島	テレビ新広島	2/80	NHK総合	4/90 中国放送	19/23	6/11	NHK教育		17/9 広島ホームTV	21/33	60/35	広島テレビ
広	福山	31/31 テレビ新広島		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合		7/90 中国放送		35/35 広島ホームTV		広島テレビ	12/12
島		54/31 NHK総合		3/90	広島ホームTV	5/80		7/4 NHK教育	テレビ新広島	57/35	中国放送	11/12	広島テレビ
与	尾道	1/80 NHK教育			24/35 広島ホームTV	広島テレビ		7/90	26/31 テレビ新広島	中国放送	10/4	NHK総合	12/12
		1/90			24/35	5/12			26/31	9/4		11/80	
	山口 (徳山·防府)	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
ш	下関	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部	NHK教育		23/19	4/11	山口朝日		テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	山口放送	
	岩国	14/90 NHK教育				31/28 山口朝日		20/38 テレビ山口		16/80 NHK総合	10/9	18/11	
徳島		1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	28/28	朝日放送	22/38	関西テレビ	9/80	読売テレビ	11/11	NHK教育
		1/1 TVせとうち		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合	6/6 瀬戸内海放送	岡山放送	8/8	西日本放送	10/10	山陽放送	38/90
香	高松	19/23 TVせとうち		39/90 NHK教育		37/80 NHK総合	33/33 瀬戸内海放送	31/35 岡山放送		41/9 西日本放送		29/11 山陽放送	
Ш		16/23	NHK教育	40/90	あいテレビ	44/80	42/33 NHK総合	22/35	愛媛放送	20/9 愛媛朝日	南海放送	18/11 テレビ新広島	広島ホームTV
	松山		2/90		29/29		6/80		37/37	25/25	10/10	31/31	35/35
愛	新居浜		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
媛	今治		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知				NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40
	福岡	九州朝日		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
	久留米	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
福	大牟田	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
岡	北九州	36/1	九州朝日	TXN九州	福岡放送		NHK総合		RKB毎日	55/9	テレビ西日本	19/19	NHK教育
H			2/1 九州朝日	23/19 TXN九州	35/37 福岡放送		6/80 NHK総合		8/4 RKB毎日		10/9 テレビ西日本		12/90 NHK教育
佐賀			57/1 NHK教育	19/19	43/37 RKB毎日	TXN九州	49/80	サガテレビ	60/4 テレビ西日本	NHK総合	54/9	熊本放送	46/90 福岡放送
賀		NHK教育	40/90	57/1 NHK総合	48/4	14/19 長崎放送		36/36 長崎国際	60/9	38/80 長崎文化		11/11 テレビ長崎	52/37
長	長崎	1/90	NHK教育	3/80	長崎国際	5/5	長崎文化	25/25	NHK総合	27/27	長崎放送	37/37	テレビ長崎
崎	佐世保	NHK教育	2/90	NHK総合	17/25	長崎放送	31/27	長崎国際	8/80	長崎文化	10/5	テレビ長崎	35/37
能	諫早	45/90	NIIV	47/80 熊本朝日		49/5		20/25 テレビ熊本		24/27 NHK総合		42/37 熊本放送	
業	熊本(八代)		NHK教育 2/90	16/16		22/22		34/34		9/80		11/11	N II II Z +/h - 7°C
치	大分(別府)			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
分	中津			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
宮	宮崎(都城)						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
崎	延岡		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35				
	鹿児島	南日本放送		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90	2. 10	鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
鹿児島	阿久根	1/1	鹿児島読売	0,00	鹿児島放送	3/80	鹿児島テレビ	02/02	NHK総合	JU/30	南日本放送	00/00	NHK教育
島			17/30 NHK教育		23/32 NHK総合		35/38 南日本放送		8/80 鹿児島放送		10/1 鹿児島テレビ		12/90 鹿児島読売
沖			2/90 NHK総合		4/80	琉球朝日	6/1		31/32 沖縄テレビ		33/38 琉球放送		25/30 NHK教育
沖縄	那覇(沖縄)		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90

こんなメッセージが表示されたら

本機では、ディスクの状態やディスク残量、操作について画面にいろいろなメッセージが表示されます。 ここでは主なメッセージと表示される原因を説明します。

また、本機で禁止されている操作をしたとき、テレビ画面に「◇」を表示します。

メッセージ	内 容
メモリがいっぱいです これ以上ライブラリに登録できません 不要なタイトルの情報を削除すればあとから登録できます	録画予約、または予約画面を出した場合にメモリの容量がいっぱいのとき 余分な番組を削除してください。
メモリの残りが少なくなってきました あと少しでライブラリに登録できなくなります 不要なタイトルの情報を削除すればあとから登録できます	録画予約、または予約画面を出した場合にメモリの空き が残り少ないとき 不要なライブラリ情報を削除します。
このディスクはライブラリに登録されていません 登録しますか?	ライブラリに未登録のディスクを挿入したとき 必要に応じて登録してください。
予約がいっぱいです 不要な予約を取り消してください	録画予約時、予約がいっぱいのとき 予約を削除してください。
時刻合わせがされていません 時刻を設定してください	録画予約時、時計が設定されていないとき
ガイドチャンネルが設定されていません 録画するチャンネルを設定してください	Gコード予約時、ガイドチャンネルを設定していないとき
Gコードナンバーが違います 確認して再度入力してください	入力したGコードが正しくないとき
タイマー録画中またはワンタッチタイマー録画中はG コード予約できません 解除した後、再度Gコードナンバーを入力してください	録画予約中またはワンタッチタイマー録画実行中にG コード転送したとき
ディスクが入ってません	ディスク予約したいときにディスクが入っていないとき またはディスクが裏返しに入っているとき
録画できないディスクが入っています 録画可能なディスクを入れてください	再生専用ディスクあるいはファイナライズ済みのディス クが入っているときに、録画ボタンを押したとき
このディスクにはディスク予約できません フォーマット済の下記ディスクをご用意ください DVD-RAM DVD-RW(VRモード)	録画できないディスクが入っているときにディスク予約 しようとしたとき
正しく接続されていません	デジタルビデオカメラが正しく接続されていないときに、 ダビング開始ボタンで決定を押したとき 接続を確認してください。

メッセージ	内容
リージョンコードが違います ディスクを確認してください	ディスク判別後、リージョンコードが本体と異なっているとき
再生できないディスクが入っています ディスクを確認してください	再生不可能なディスクが入っているときに、再生ボタン が押されたとき
No.****のディスクを挿入してください	ライブラリで選択したタイトルが、挿入されているディ スクに無いとき
もう一度「STOP」を押すと録画が停止します	追っかけ再生中、停止ボタンを押したとき
タイマー録画が終了しました	追っかけ再生中にタイマー録画が、終了したとき
再生を停止して、タイマー録画を開始します	追っかけ再生中にタイマー録画が終了し、再生継続中に 次のタイマー予約が始まるとき
コピー制限のため録画できません	コピーガードのかかっているコンテンツを録画しようと したとき DVD-RなどCPRM未対応のディスクにコピーワンス(1回 だけコピーできる)のコンテンツを録画しようとしたとき
コピー制限上、正しくない可能性があります このため再生できません	ディスクの読み取り中、または再生中に不正なディスク(部分)と判別したとき
録画(作成)できません	DVD-Rで録画や編集ができないとき タイトル数が99個を越えるとき プレイリスト数が99個を越えるとき
フォーマットできませんでした ディスクを確認してください	ディスクが汚れているなどで、フォーマットできなかった とき ディスクをきれいにして、もう一度試してください。
ファイナライズできませんでした ディスクを確認してください	ディスクが汚れているなどで、ファイナライズできなかった とき ディスクをきれいにして、もう一度試してください。
ファイナライズ解除できませんでした ディスクを確認してください	ディスクが汚れているなどで、ファイナライズ解除できなかったとき ディスクをきれいにして、もう一度試してください。

故障かな?と思ったら

	症状	処 置	参照ページ			
	電源が入らない	● 電源コードがコンセントからはずれていませんか?	_			
	チャンネルが変えられない	● 録画中や、時間差再生中はチャンネルを変えることはできません。	_			
	リモコンが動かない	リモコンコード(1/2/3/4)が合っていますか?電池が消耗していませんか?	23			
	ダビングできない	●正しい外部入力「F-1」、「L-1」、「L-2」を選んでいますか?	31、52			
_	ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字 が録画される	メニューの「基本機能設定 → 表示機能設定 → オンスクリーン」を「切」にしてください。	53			
般	ぴったりクロックが働かない	● 地域選択後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	43			
	リモコンの調子が悪い ● 1度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作をしてください。または、新しい乾電池に交換してください。					
	操作できない	● ディスクによってはその操作を禁止している場合があります。● まったく動作しない場合は、本体の電源を切り、もう一度 入れてください。(落雷や静電気などの影響で、正常に動作しない場合があります。)	-			
	テレビに映像が出ない	 ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と本機を接続している外部入力に切り換えてください。 本体表示窓に映像出力表示(□マーク:赤色)が点灯していませんか?リモコンのプログレッシブボタンを2秒以上押して□マーク(赤色)を消灯してください。 	-			
再生	・[再生] を押しても再生 が開始しない、またはす ぐに停止する ・本体表示窓に "NO DISC" の表示がでた	 ● 再生したい面を下にして正しく入れる。 ● 再生できないディスクが入っている。 ● ディスクが汚れている。 → やわらかい布できれいにふく。 ● 大きなそりや傷があるディスクが入っている。 	54 13 10 11			
エ	早送り/早戻し再生中に映 像が乱れる	● 再生の速さを変えたり、スピードが切り換わる部分では、 映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_			
	再生できない	●番組の終わり部分ではありませんか?画面表示ボタンを押して確認してください。●録画直後ではありませんか?約30秒待ってから再生ボタンを押してください。	54			
	タイトルやチャプターを選 んでも再生が始まらない	● DVDビデオで視聴制限が設定されていると、再生できないタイトルやチャプターがあります。	146			

	症状	処 置	参照ページ			
	希望の番組が録画できない	● チャンネルが合っていますか?本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。	36			
	録画できない	 ディスクが入っていない。または対応してないディスクが入っている。 →録画可能なディスクを入れてください。 フォーマットされていない。 →本機で録画できるよう、フォーマットする。 	13 12 152			
録		 ファイナライズ済みのDVD-Rが入っている。 →ファイナライズしたDVD-Rには録画できません 録画可能なディスクを入れてください。 ディスクの容量がいっぱい、または残りが少ない状態になっている。 →不要な番組は削除する。または新しいディスクを使う。 	150 88			
	録画予約が設定できない	● 日付と時刻を設定してありますか?	43			
画(映像)	録画予約を実行しない	● 予約内容を確認してください。 停電があったときは正しく動作しない場合があります。	64 —			
	Gコード録画予約ができない	● 日付と時刻を設定してありますか? チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも設 定し直してください。	43 42 62			
	着信予約ができない	● 背面外部入力の「L-1」端子に接続していますか?	144			
	本体表示窓に「――: ――」 を表示している	● 停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。	43			
	録画予約中、テレビ画面に 「予約がいっぱいです」と 表示される	●録画予約を8番組まで設定していませんか?予約内容を確認し、不要な予約を取消してから予約してください。	62			
	録画番組をすべて削除しても、 ディスクの残量が増えない	 ● DVD-RAMドライブなどで記録したパソコンのデータは本機で削除できません。ディスクの残量は増えません。 必要に応じてフォーマットしてください。 (ディスクが汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてからフォーマットしてください。) 				
リセット	正常に動作しないときは	◆本体の停止ボタンと電源ボタンを同時に2秒以上押してください。	_			

別売品のご案内

映像/音声用	月接続コード	
S映像コード · S端子の接続	VC-S110G (1m)	希望小売価格 1,000円(税別)
G-10 J 7 J X 100	VC-S120G (2m)	希望小売価格 1,200円(税別)
Sプラグ (S映像用) Sプラグ (S映像用) 日本 (日本) 1 (日本)	VC-S110E (1m)	希望小売価格 2,200円(税別)
	VC-S120E (2m)	希望小売価格 2,600円(税別)
映像/音声コード ・ビデオとステレオAVテレビとの接続	VX-17G (1m)	希望小売価格 1,300円(税別)
ビンブラグ(映像用) ビンブラグ(映像用)	VX-18G (2m)	希望小売価格 1,500円(税別)
	VX-410E (1m)	希望小売価格 2,500円(税別)
ピンプラグ×2(音声用) 	VX-420E (2m)	希望小売価格 2,800円(税別)
モノラルミニプラグコード	CN-120A (1.5m)	希望小売価格 500円(税別)
==750 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	CN-125A (3 m)	希望小売価格 800円(税別)
光デジタルケーブル ・光角型端子付アンプに接続する場合	XN-110SA (1m)	希望小売価格 2,000円(税別)
光角型ブラグ 光角型ブラグ ・ (1	XN-120SA (2m)	希望小売価格 2,400円(税別)
コンポーネントビデオコード (D-D) ・D端子付きテレビを接続する場合	VX-DS110 (1m)	希望小売価格 3,500円(税別)
D750 D750 D750	VX-DS120 (2m)	希望小売価格 4,000円(税別)

アンテナコード								
UHF/VHFアンテナコード ・ビデオとテレビアンテナ入力端子が	などの接続用	VX-22A (1m)	希望小売価格 900円(税別					
F型プラグ 三 Millini	F型プラグ #### <mark> </mark> 	VX-23A (2m)	希望小売価格 1,000円(税別					

映像/アンテナコード用変換アダプター								
・アンテナコード変換用アダプター ③ ③ ③	VZ-71A	希望小売価格	600円(税別)					

保証とアフターサービス (ょくお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよくお読みの 後大切に保管してください。保証期間は、 お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」にお問い合わせください。(168、169ページ)

修理を依頼されるときは

162~165ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびDVDディスク等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	DVDビデオレコーダー
型名	DR-M1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() –

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。 ●電源プラグ コードが異常に執い
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。 ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

サービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

## 第5.C。 (011)88-119-05 (07-001-07-	都県	府 名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地	都県	府名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地
### 25.5. (1957)2-85-95 (190-9003) ### 25-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-																		
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区	享別東5纬	条1丁目2-29			【出張	修理専門	引】のご相談窓口				
			旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二	二条3-2-	15			首都圏サー	・ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代』	∄2-13-27
# 表 広.S.S. 0139/32-5324 444-030 内の-2006 銀本市東大条南12-11 東京			北	見S.S.	(0157) 25-8557		北見市山下町	T4-7-19	9			【お預	かり修理	【、補修用部品】	のご相談窓	g 🗆		
※ 広S.S. (0155)24-4493	J1:3	計道	釧	路S.S.								本	郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本	郷3-14-7ビ	クター本郷ビル1F
東 北	10%	- /	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条	€南12-1	11			秋葉	原S.S.	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代	田区外神	≢⊞1-6-6
# 京 新 京 京			凼	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4	4-16函館3	丘稜郭MFビル1F	東	京	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬	五豊玉南	頁1-19-1
## 第 55.C. 0171723-2255 1303-0944 青金市柱本4-6-17 1.7 F.S. 0171814-44521 031-0903 八戸市諏訪2-2-36 3.8 55. 0172192-0173 023-0835 3.8 5.0 07129-0915 030-0845 3.8 6.8 0.												大	田S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田	区北千東	₹2-20-6
	<u> </u>											八王	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子	市大和	田町2-9-6
日本					714													
## 第5.S. (0172)28-0165	۱											I MK 7/m	m (# 00 +					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	青	森																
##										\vdash		CSセ	ンター			東京都台東	≥根岸5	-4-3
# 日	岩	手	_											埼	玉			
数 日 大 館S.S. (0186)43-0980	_											【出張作	修理専門	引】のご相談窓口				
横 手S.S. (0182)32-8873	١.,	_							-1			首都圏サー	・ビスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代島	3 2-13-27
□ 域 伯 会S.C. (022)287-0151 984-0011 仙台市春林区/下の目画町7-13 石 巻S.S. (022)642-0279 986-0843 石 海市門脇宇四番合地8-18	秋	Ш							70.0	1	_		かり修理	2、補修用部品】				
□										埼	玉	大	宮S.C.	(048) 654-5241	331-0814	さいたま市	比区東大	成町2-658-1
服 形	宮	城										熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7	-39ツイン	√ハイツ石山B
国 形									5地8-18									
翻 山S.C. (024)952-6331 963-0205 73-8409 973-	山	形								\vdash				- 	本 III	L		
福島	-									\vdash		F.1.25	/ 6 × m = 1= nr		赤 川			
福 島 会議者終S.S. (0242)38-1355 665-0831 6津港松市東前・44/ハイアシアオニー101号 福島市本内字南原26-1 福藤のC. (044)575-1879 216-0024 福浦京西京平台32 (第2石原ビル) 平 塚S.C. (046)33-6-2160 254-0065 相模原3.C. (043)36-2160 243-0401 海老名市東和介容6-19-26 相模原3.C. (046)23-4-4500 243-0401 海老名市東和介容6-19-26 相模原3.C. (046)23-4-4500 243-0401 海老名市東和介容6-19-26 相模原3.C. (046)23-4-4500 243-0401 海老名市東和介容6-19-26 日本ビクター総前標工場第2棟 中本ビクター総市標工場接2棟 中本ビクター総市標工場接2棟 中本ビクター総市産工場接積線排1 年本ビクター総市産工場接線排1 日本ビクター総市産工場接線排1 日本ビクター総市産工場接線排1 日本ビクター総市産工場接線排1 日本ビクター総市工場接3.C. (056)25-3235 481-0041 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 日本ビクター総市工場接積線排1 日本ビクター総市工場接3.C. (056)25-3235 440-0028 豊橋市多米東町 1 丁目1-1 日本ビクター総市工場接3.C. (056)25-3235 440-0028 豊橋市多米東町 1 丁目1-1 世球・東京の 1 日本ビクター総市工場接3.C. (056)25-3235 440-0028 豊橋市多米東町 1 丁目1-1 東京の 2 日本ビクター総市工場接3.C. (058)27-4-1947 500-8367 岐阜市宇佐南3-1-28 東京の 2 日本・東京の 2 日本					' '				t mr this Mr o d									
横原	福	島															市当代	#2-13-27
横原 中 一 一 一 一 中 中 一 一 一												_						
関東・甲信 越 第8.C. (025)242-3431 950-0084 新潟市明石1-2-19 長岡にS. (025)242-3431 940-0012 長岡市下条2-1366-1 上越市五智1-11 上越市五智1-11 上越市五智1-11 上越市五智1-11 上越市五智1-11 上越市五智1-11 日本ビクター(株)前橋工場第2棟 本S.S. (026)25-9165 390-0828 松本市庄内2-4-21 日本ビクター(株)前橋工場第2棟 東京			価	局5.5.	(024)553-9437	960-0103	価島巾本内-	下円原26	b-1	-teh-	/ III							
## 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第										14:	까기	7.1		(,				(弟2石原ヒル)
新 湯					関東	甲 信	越											
長 岡S.S. (0258)24-8391 940-0012 長岡市下条2-1366-1 上越市五智1-11 東京 所	新	湟	新	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石1	-2-19										
長 野 長 野 S. C. (026) 221-6583 380-0913 長野市川合新田962-1 松 本S. S. (0263) 25-9165 390-0828 松本市庄内2-4-21	491	7100	長	岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下約	≩2-136	6-1			伸	浜1.6.	(046)234-4500	243-0401	海老名巾果	相ヶ合6	-19-26
長野 5.C. (026)221-6583 380-0913 長野市川合新田962-1 松本 京 5.C. (026)221-6583 390-0828 松本市庄内2-4-21			上	越S.S.	(025) 545-1734	942-0081	上越市五智1	-11						静	岡			
展野 長野 S.C. (026) 221-6583										\vdash		盐	⊞S C			静岡市山田木	ET62-31	由田ビル1階
## 馬 前 橋S.C. (027)255-5921 371-8543 前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター㈱ 前橋工場第2棟	長	野			l ' '		-		-1									, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
群 馬 前 橋S.C. (027)255-5921 371-8543 前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター㈱ 前橋工場第2棟 栃 木 宇 都 宮S.C. (028)638-1639 321-0953 宇都宮市東宿郷3-5-22			松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2	-4-21		静	田							
##										1"	19	//	120.0.	(000) 121 0111	100 00 11	2000	,,,,,,	
振 本 字 都 宮S.C. (028)638-1639 321-0953 字都宮市東宿郷3-5-22 東 海・北 陸東 海・北 陸東 海・北 陸 東 高S.C. (029)246-1560 310-8528 水戸市元吉田町1030 日本ビクター機水戸工場技術棟1F 土 浦S.S. (029)821-8756 300-0813 土浦市富士崎1丁目10-1 世 東 府S.S. (055)237-4016 400-0864 甲府市湯田2-11-5 世 東 東 京 北 陸 東 成 皐S.S. (053)52-0841 510-0076 日本ビクター機水戸工場技術棟1F 東 京 S.S. (059)229-7780 514-0815 第十次子藤方485-18 第十近七沙子 (03)5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 日本 東 東 京 S.S. (076)425-2397 939-8211 富山市二口町4丁目1-3 東 東 京 S.S. (047)353-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27 日本 京 京 S.S. (076)269-4821 921-8062 金沢市新保本4丁目65-17	群	馬	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-8543		-										
振							日本ビクタ-	-(株) 前梢	喬工場第2棟	\vdash				古 洛	こっぱ ほ	<u> </u>		
水 戸S.C. (029)246-1560 310-8528 水戸市元吉田町1030 日本ビクター機 水戸工場技術棟1F	栃	木	宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東征	写郷3-5-	-22	\vdash		4 ±	Ec. c				*m* *	(本順円101 1
茨 城 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	"				1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,					1								
茨 城 日本ビクター㈱水戸工場技術標1F 土浦S.S. (029)821-8756 300-0813 土浦市富士崎1丁目10-1 岐阜 阜 岐阜S.S. (058)274-1947 500-8367 岐阜市宇佐南3-1-28 世 東 東 【出張修理専門】のご相談窓口 「表預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 「未業S.C. (043)246-2588 261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏 S.C. (047)7175-4322 浦 安S.S. (047)353-6189 277-0803 相市豊四季512-10-67 湖安市当代島2-13-27 富 山 富 山S.C. (076)425-2397 939-8211 富山市二口町4丁目1-3 石 川 金 沢S.C. (076)269-4821 921-8062 金沢市新保本4丁目65-17	-		¬lr	=e C	(020)246 1560	210 0520	水戸ホテキロ	IHT1020	١		źπ							
土 浦S.S. (029)821-8756 300-0813 土浦市富士崎1丁目10-1	₩.	+st:	//	F3.0.	(029)240-1300	310-0320				30	재	豆	備る.る.	(0532)64-0815	440-0028	宣僃巾多木	果町!」	Н 1-1
山 梨 甲 府S.S. (055)237-4016 400-0864 甲府市湯田2-11-5 岐 阜 岐 阜S.S. (058)274-1947 500-8367 岐阜市宇佐南3-1-28 岐 阜 岐 阜S.S. (0593)52-0841 510-0076 四日市市堀木2-15-2 津 S.S. (0593)52-0841 510-0076 連請デセスセジー (03)5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 [1持介り修理、補修用部品] のご相談窓口 千葉S.C. (043)246-2588 261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏 S.C. (04)7175-4322 277-0863 柏市豊四季512-10-67 浦安S.S. (047)353-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27 石 川 金 沢S.C. (076)269-4821 921-8062 金沢市新保本4丁目65-17	^^	4%	+	浦SS	(029)821-8756	300-0813												
日本 10 10 10 10 10 10 10 1	L.	711			,				0-1	de±	p	ılı±	ÉCC	(050) 074 1047	E00 9267		売212	
「田張修理専門」のご相談窓口	Щ	梨	甲	府S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2	-11-5		収	무	NX.	半3.3.	(036)274-1947	300-6367		¥J3-1-20	5
「田張修理専門」のご相談窓口	\vdash									\vdash		=	番りり	(0503) 52-0841	510-0076	四日市市場	木2-15 ′	2
田族修理専門 のご相談窓口						葉				ΙΞ	重							
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 千 葉S.C. (043)246-2588 261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏 S.C. (047)7175-4322 277-0863 柏市豊四季512-10-67 浦 安S.S. (047)353-6189 279-0001 湘安市当代島2-13-27	1											/-	- 0.0.	(555)225 7760	014 0010	(-117/ J-188)	,, -00-1	~
千 葉S.C. (043)246-2588	1							5当代息	<u>}</u> 2-13-27									
千 葉S.C. (043)246-2588 261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏 S.C. (04)7175-4322 277-0863 柏市豊四季512-10-67 浦 安S.S. (047)353-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27	1									富	山	富	ШS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口	町4丁目	1-3
浦 安S.S. (047) 353-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27	1									_		_		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,				-
演 安S.S. (047)353-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27	Ŧ	葉								石	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保	本4丁目	65-17
福 井 福 井S.S. (0776)53-6916 910-0843 福井市西開発3-211			浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代』	号2-13-2	27	1		_		` ', ' '				
										福	井	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開	発3-211	
	1									1								

都府県名	拠点名	TEL	Ŧ	所	在	地	都	府名	拠	点名	TEL	Ŧ	所	在	地
자'니	·····································							<u></u>			中	国			
滋賀	滋 賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気町	T268		畄	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西吉	5松西町	8-23
		引のご相談窓口							広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中国	☑光南3-9	9-17
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川	X⊞JII2	-4-28	広	島	福	ЩS.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南麓	t王町3-5	5-15
京都		(L) (基本) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L													
1		(075) 644-0247			で すて 川原	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	l		.1.		(222) 272 2722	754 0000		7 m= ++ r=1	MTE 00
1	ж вро.о.	(0.0)002	0.20.0.	N BITT IN JULIEN	·+ 1 /·1//	K-101 E 2042 1	П.,		山徳		(083) 973-3708 (0834) 27-1331				
							Ш	ш			(0834)27-1331				
京都北部	福知山S.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚頭	₹町145	5-2			r) 対 3.3.	(0832)51-1040	751-0852	1	7Ш] 2-14-	-23
											四四	国			
	【出張修理専門	引】のご相談窓口						Ш			(087) 866-1200				1
		(06)6304-5731		大阪市淀川	区田川2	-4-28	徳		徳		(088) 622-7387				
奈 良	【お預かり修理	<u>、 </u>	のご相談	空口			高	知	高		(088) 882-0546				143
1		(0744)24-6271			TOOL	1		1-5	松工		(089) 923-0372				407.40
1	示 反5.0.	(0744)24-0271	034-0007		1004-2	•	変	媛	于7	和島5.5.	(0895) 20-1018	/98-008/	宇和島市羽	以下津中(407-40
		引】のご相談窓									九 小	N・沖 ¾	ŧ		
1	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2	-4-28			福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多	区博多!	駅前4-16-1
1	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口				福	畄	久	留米S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西	5町字神:	浦1-1192		
大 阪	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28		賀	北九	儿州S.C.	(093) 921-3981	802-0064	北九州市小	/倉北区	片野2-15-12
大 阪	堺 S.C.	(072) 254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅晖	丁3丁21-	2 伊助ハイツ									
	F NK 24- CD 1/4 00 →						╟		長	崎S.C.	(095) 862-5522	852-8021	長崎市城山	山町9-13	
1		門】のご相談					長	崎			(0956)33-5568				
1	大阪メンテナンスセンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川區	× Ш/112	!-4-28	大	分	大		(097) 543-1422				
1							熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-4536	861-4101	熊本市近見	₹8-1-10	
	和歌山S.S.	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太E	⊞430-8		宮	崎	宮		(0985) 24-5401				
和歌山	田 辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊158	31-12				延		(0982)35-7077				
1		, ,						見島			(099) 282-8818				
	F.1.35/6-78-0	91 a w 10=4 m	_				沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野	予湾市真:	志喜1-13-16
		引】のご相談窓		1 25-1-25-1115			Н				Ш	 陰			
兵 庫		(06) 6304-5731			×田川2	!-4-28	110	合ビ	<i>hh</i> –	-販売(柞		一一一			
中東部		里、補修用部品)						根根			水) (0852)31-8900	690-0825	松江市学園	11丁日1	6-30
	神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央[区磯上道	1 3-2-16	1	111	124	,_0.0.	(0002)01 0000	000 0020	12/21/11/1	а, , д.	0 00
1							0	取	þ	Hoco	(0857) 23-2151	690 0011	良取古工ん	トルィエF	300 1
兵庫西部	姫 路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南	有町11-	1	馬	ΗХ	馬	拟5.5.	(0007)23-2151	080-0911	馬取叩士1	ハハコト	122-1
		• •													

用語解説

記号

DTS (Digital Theater Systems)

映画館で採用されている新しいサラウンド方式で、 音声圧縮率を低くしたフォーマットであるため、リ アルな音の再生が可能です。 [** 33 ページ]

MP3 ディスク

MP3は、「MPEG-1 Audio Layer-3」の略で、音声情報圧縮の国際規格の1つです。

元の音声データの音質を殆ど損なうことなく約 1/10 に圧縮することが可能となっています。

このMP3フォーマットで記録したCD-R/CD-RW ディスクを、本機では、「MP3ディスク」と呼んで います。

MPEG (Moving Picture Experts Group) 音声圧縮方式

MPEG-2 オーディオは、MPEG オーディオエキスパートグループにより開発された高効率圧縮技術を用いたデジタルマルチチャンネルオーディオの国際規格の名称です。最大 7.1 ch まで拡張されています。

MPEG-1 オーディオは、最大2chの音声を圧縮する方式です。

NTSC

日本やアメリカで採用されているテレビ/ビデオ方式です。ヨーロッパなどでは別の方式(PALあるいは SECAM)を採用しています。

フレーム数や走査線数が異なるため、方式間の互換性はありません。

あ

アスベクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常のテレビ の横:縦の比率は4:3、ワイドテレビおよび HD テレビの横:縦は16:9の比となっています。

インターレース方式(飛び越し走査)

従来のテレビで用いられている方式で、映像の各フレーム 情報を2つのフィールド画像で半分づつ表示して1つの画像(フレーム)を作るビデオ方式です。つまり実際には毎秒 60フィールドで30画像を映し出しています。

インターレース出力 / プログレッシブ出力

従来の映像信号 (NTSC) は525i (i:インターレース=飛び越し走査) といわれるのに対し、その525i 信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525p (p:プログレッシブ=順次走査) といいます。 [167 27 ページ]

エンコード

信号を、ある規則に合わせて符号化することをいいます。

か

カーソル

一般には入力画面の入力位置指示マークのことをいいます。

片面ディスク

DVDのディスクのうち、信号読み出し面が片面の みのものをいいます。片面 1 層と片面 2 層があり ます。

コンポジット

輝度信号と色信号を周波数多量技術で複合した映像 信号と、色の基準となるバースト信号、同期信号を 組み合わせた複合映像信号のことです。

コンポーネント

光の3原色からなる映像信号を再現するために必要な情報の一部を、各々別の信号線で伝送するビデオ信号方式。G/B/RやY/CB/CRなどの信号形式があります。

さ

サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あ ふれる立体音場を作りだすシステムをいいます。

サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号に変換する際の標本 化周波数のこと。1 秒間に何回の割合で、もとのア ナログ信号を標本化し、デジタル信号に変換するか を数値で表わしたもの。

色差信号

G/B/R のそれぞれの信号から輝度信号(Y信号)を引いた信号で、色相と色の濃さを表す信号をいいます。

スクイーズ映像

16:9映像データーを横方向にのみ一様に縮めて (スクイーズ) 4:3画像データーサイズにし、ディスクに記録する方法をいいます。これをテレビやモニター側で左右を伸長して本来の正しい比率に戻します。

た

タイトル

DVD ビデオの構成単位。一般に DVD ビデオはい くつかの「タイトル」で構成され、各タイトル内に は複数のチャプターがあります。 [☞ **58** ページ]

ダウンミックス

サラウンド方式 (3チャンネル以上) で記録された マルチチャンネル音声トラックを、ステレオ2チャンネル音声に変換して再生する機能をいいます。一般には、プログラムチャンネル数よりも、スピーカーの数が少ないときに行なわれるミキシングのことです。

チャプター

DVDビデオディスクのタイトル内をシーンや内容 に応じて、区切った単位です。[☞ **58**ページ]

デコード

ある規則に合わせて符号化 (エンコード) された信号を、もとの原信号に戻す操作をいいます。

転送レート

1秒間に送りだすデジタルデーターのデーター量の ことで、MPEG-2の圧縮には可変転送レート方式 を採用しています。

ドルビーデジタル

映画館で広く採用されているサラウンド方式です。 最大フロント3ch、リア3chおよびサブウハー 0.1chで構成される6.1chまで対応しています。

は

パレンタルコントロール機能

映像および音声の内容が視聴者に対して適切なものかどうか(たとえば教育上好ましくないシーン等に対して)を、プレーヤーに視聴者が設定した再生可能パレンタルレベルの上限と、あらかじめソフトに設定されたパレンタルレベルとを比較し、適切な物をプレーヤーが自動的に判断し、再生する機能。

パン&スキャン/レターボックス

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面横縦比が 16:9)を前提に制作されているため、横縦比が 4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、映像が画面におさまらなくなります。16:9の縦横比の映像を4:3のテレビに変換し映し出すには2つの方法があります。

● パン&スキャン 映像の左右を切って、真中のみを画面全体に映し 出します。

● レターボックス 画面上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9 の映像を擬似的に再現します。

ファイナライズ

記録された DVD-R、DVD-RW 等のメディアを一般の再生対応機器で再生できるように後処理をすること。本機では DVD-R/-RW のファイナライズが可能です。

フィルム素材 / ビデオ素材

DVDソフトの制作時の映像素材にはフィルム素材またはビデオ素材などの複数の種類があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換する機能があります。

●フィルム素材

1フレームが24コマ/秒で記録されているもの。 (映画撮影で使われるフィルムには、24コマ/秒で画像が記録されています。)また、最近では30コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像も登場しつつあります。

●ビデオ素材

映像情報が1フレーム30コマ/秒で記録されているもの。

用語解説(つづき)

ビットストリーム

各種エンコード作業によって作成されたデジタル データーをさします。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD (バージョン 2.0) に映像とともに記録されている、再生をコントロールするための信号。 PBC 対応ビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。

プログレッシブ方式 (順次走査)

従来のインターレース方式のように映像の各フレーム情報を「間引き」せず、各フィールドごとに完全な映像を持つビデオ方式。映像情報が従来方式に比べて倍になるため、チラツキの少ない高密度の映像が得られます。 [☞ 27 ページ]

ま

マルチアングル

一つのタイトルの中に、同一時間で進行する複数の場面を収録し、これをユーザーの操作により自由に切り換えて視聴できるようにした機能。

マルチストーリー

一つのタイトルに複数のストーリー展開を持たせた構成。あらかじめメニューなどでストーリーの選択を行なったり、分岐点ごとに設けられたタイトル内のメニューで分岐先を次々に選ぶなどの方法で再生する構成が一般的です。

マルチチャンネル

DVDビデオでは、一本の音声トラックで一つの音場を構成するように定められていますが、このうち三つ以上のチャンネルをもった音声トラックの構成をいいます。

マルチランゲージ

一つのタイトルが複数の言語に対応して制作されていることを一般的にマルチランゲージといいます。

メニュー

DVDビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

5

リージョンコード(再生可能地域管理)

あらかじめ設定された地域についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。世界各国を6つの地域に分け、これに各地域番号(リージョン NO.)をつけ識別します。プレーヤーに付与された地域番号とディスクに設定された再生可能地域番号が合致した場合のみ、プレーヤーはこのディスクを再生できます。

リニア PCM 音声

アナグロ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方法の一つで、変換時に圧縮しません。

両面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が両側のもの。反対の面を再生するには、ディスクを裏返す必要があります。

主な仕様

●電源......AC100 V 50/60 Hz

● 消費電力 34 W

待機時消費電力* 11.8 W 待機時消費電力:時刻表示点灯時 13.8 W 待機時消費電力:時刻表示消灯時 3.8 W

*省エネ法に定める待機時消費電力です。

●**質量**......4.5 kg

許容動作温度 + 5℃ ~ + 35℃

●許容相対湿度 35 %~80 %

ビデオディスク

• 光ピックアップ 1レンズ2レーザーユニット方式

■ 記録方式 DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠

DVD-R :DVDビデオ規格準拠 DVD-RW:DVDビデオ規格準拠/

DVDビデオレコーディング規格準拠

• 記録時間 最大6時間(4.7 GBディスク使用)

XP:約1時間、 SP:約2時間、

LP:約4時間、 EP:約6時間、 FR:約1時間~6時間(FR60~FR360)

● **音声記録圧縮方式** .. ドルビーデジタル(2ch記録)

/リニアPCM

• 映像記録圧縮方式 .. MPEG2 (CBR/VBR)

チューナー(テレビ受信)

● 受信方式 周波数シンセサイザー方式

● **音声多重受信方式** . インターキャリア方式

●**受信チャンネル** .. VHF 1 ~ 12 チャンネル UHF 13 ~ 62 チャンネル

CATV C13(63)~ C63(113)チャンネル

● **テレビジョン方式** ... NTSC 方式 525 本 60 フィールド

● CATV チャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

タイマー(タイマー予約・時計)

● **タイマー予約** 1ヶ月8番組予約

●停電補償時間 約60分

接続端子

● **アンテナ** 75 Ω F型コネクター VHF/UHF —軸

C p-p : 0.2 \sim 0.4 V 75 Ω

出力 Y p-p: 1.0 V 75 Ω

Cp-p: 0.29 V 75 Ω

出力 p-p:1.0 V 75Ω(ピンジャック)

出力 - 8 dBs 1k Ω (ピンジャック)

● i.LINK 4ピン DV 入力用

● D1/D2 映像出力 .. Y p-p: 1.0 V 75 Ω

CB/CR、PB/PR p-p: 0.7 V 75 Ω


• ビデオコントロール .. φ 3.5 mm

● 光デジタル音声出力 ... - 18 dbm、660 nm

Dolby Digital 、DTS 対応 ビットストリーム

デジタル音声出力設定メニューで選択

(単位:mm)



- ◆仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあります のでご了承ください。
- この DVD ビデオは日本国内のみ使用できます。
 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。
 This DVD video recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

索引

ア行	スキップ	56、58
頭出し58	スキャンモード	27
アナーアナ変換	スロー再生	56
アングル129	セットレベル	146
アンテナ24	ソートボタン(ライブラリー)	98
インターレススキャンモード	ソートボタン(MP3/JPEG ナビ) 112
サーフターレススキャンモート		
オートCMスキップ		
	夕 行	
追っかけ再生75、78 音楽用 CD	タイトル	14
	タイトル修正	
オンスクリーン45、53	タイトル保護	
音声言語	タイトル保護マーク	
音声切換 132	タイムサーチ	
	タビング	
力行	着信予約	
	チャプター	
ガイドチャンネル42	チャプター(CHAP)表示	
ガイドチャンネル一覧157	カマンター (GHAF) 表示 地域番号表	
画質調整125	・	
画面サイズ 28	チャンネルスキッフ チャンネル表示変更	
画面メッセージ 162	チャノベル 衣 示変更 チョット見バック	
乾電池の入れかた21		
カントリーコード148	ディスク情報の登録	
カントリーコード一覧154	ディスク種類表示	
疑似サラウンド122	ディスク表示	
逆転スロー再生56	ディスク走行表示	
経過時間表示 19	ディスクの残り時間	
言語コード一覧 156	ディスクメニュー	
現在録画確認画面76	ディスク予約	
ゴースト41	ディマー	
コピー防止機能27	トップメニュー	
コピーワンス 12	トラック(TRK)表示	
コマ送り 57	トルビーデジタルデコーダー内蔵	アンプ 33
サ行	(ナ行)	
サーチ120	二カ国語放送	132
再生設定メニュー116		
削除防止 (プロテクト)85		
サムネイル82、90	八行	
残時間表示	早送り / 早戻し	56
時間差再生	パスワード	147
時刻を設定する	パレンタルロック	146
字幕130	番組削除	86
子帝	パンスキャン	29、52
受信チャンネル一覧表	微調整	41
受信テャンネル一見表	ぴったりクロック	
	ビデオ CD	
ジャンル修正	ビデオモード	
初期化(フォーマット)152	_,	

ビデオコントロール端子142	り行	
表示切換57、133	ワイドテレビ	00
表示時間設定 (JPEG 画像) 127	ワンタッチタイマー録画	
ファイナライズ	フフタッテダイマー録画	61
ファイナライズ解除151		
ファイル構造14		
フォーマット (初期化)152	数字・アルファベット	
付属品5	16:9 (横長) テレビ	00
フリーレートモード74	3D表示	
プレイリスト	4:3テレビ	
プレイリスト再生110	4・3 テレビ	
プログラム再生84、114、123	BS デジタルリンク予約	
プログラム (PRGM) 表示19		
プログレッシブモード設定	CD-R CD-ROM	
プログレッシブスキャンモード	CD-RW	
別売品166	CM スキップ	
ホームターミナル32	CATV 放送	
··· — • • • • • • • • • • • • • • • • •	D端子	
	DTS 内蔵アンプ	
マ行	DVD-R	
マーク59	DVD-RAM	
見出し画像(サムネイル)修正	DVD-RAM(カートリッジ入)	
メーカー番号 22	DVD-RW	
メーカー名 22	DVD 設定メニュー	
メニュー画面一覧46	DVD ナビゲーション	
文字入力 94	DVD ビデオ	
	DV 取込みバー	
	FRモード	
(ヤ行)	GROUP表示	
予約確認70、71	G コードインフォ	
予約変更 72	G コード録画予約	
	JPEG/MP3 ディスク	
= =	MPEG2	61、170
717	PBC 再生	128
ライブラリ	RF コンバーター	
ランダム再生 124	TITLE 表示	
ランダム(RND)表示19	VR モード	13
リージョン番号 13		
リジューム機能 59		
リジュームポイント59		
リニアピーシエム(LPCM)表示19		
リピート再生		
リピートモード表示19		
リモコンコード		
レターボックス29、52		
録画登録数		
録画の音声 61		





ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。	
修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
	0120-2828-17
	携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
168~169ページをご覧ください。	東京 電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル
	大阪 電話 (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12